



PARTY BALL FOGGER

Quickstart Guide	English (3 – 9)
Guía de inicio rápido	Español (10 – 16)
Guide d'utilisation rapide	Français (17 – 23)
Guida rapida	Italiano (24 – 30)
Schnellstart-Anleitung	Deutsch (31 – 37)
Snelstartgids	Nederlands (38 – 44)
Appendix	English (46)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Party Ball Fogger. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Box Contents

Party Ball Fogger
Fog Fluid (32 oz)
Wireless Remote Control
Quickstart Guide
Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Safety Notes

Important: In addition to the notes throughout this manual, please refer to the included safety & warranty manual for additional safety information.

- Carry this product by the handles only. Do not shake it.
- Do not immerse in water.
- Use this product **indoors only**. To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or direct and excessive moisture.
- If the environment is significantly colder than the temperature of this product, you may need to wait for it to adjust to the ambient temperature when you power it on.
- Do **not** use this product for permanent installations.
- Connect this product to grounded and protected circuits only.
- Supply this appliance only from a grounded system. A green terminal (or a wire connector marked “G,” “GR,” “GROUND,” or “GROUNDING”) is provided for wiring the appliance. To reduce the risk of electric shock, connect this terminal or connector to the grounding terminal of the electric service or supply panel with a continuous copper wire in accordance with the electrical installation code.
- Always disconnect it from its power source **before** cleaning it or replacing the fuse. Replace the fuse with another of the same type and rating.
- Do not clean it with solvents or harsh detergents. Use a soft, clean cloth.
- Before connecting the product to a power source, make sure the power cable is not crimped or damaged.
- Make sure the power outlet’s voltage is within the range stated on this product (on its housing or decal).
- **Never** disconnect this product from the power cable by pulling or tugging on the cable itself.
- Always make sure this product is used in a location with adequate ventilation with at least 20” (50cm) from adjacent surfaces. Make sure none of this product’s ventilation slots are obstructed.
- Do **not** use this product at ambient temperatures higher than 104 °F / 40 °C.
- Do **not** allow flammable materials near this product during use.
- Do **not** touch this product while it is powered on or immediately after powering it off. The product and its housing can reach high temperatures.
- If you encounter a serious problem while using this product, stop using it **immediately**.
- Do **not** open this product’s housing. It contains no user-serviceable parts and will void your warranty.

Setup

Any item not listed in [Introduction > Box Contents](#) is sold separately.

1. After unpacking the box, unscrew and remove the cap at the top of the tank.
2. Fill the tank with a water-based fog fluid (described above).
3. Screw the cap back onto the top of the tank so it is secure. Make sure the tube (that passes through the cap) is inserted as far into the tank as possible.
4. Connect Party Ball Fogger to a power outlet.
5. On the rear panel, set the **Power Switch** to the **On** position. Party Ball Fogger will begin warming up.

Important: If the environment is significantly colder than the temperature of Party Ball Fogger, you may need to wait for it to adjust to the ambient temperature.


Additional Safety Notes:

- Do **not** spray the fog directly toward people or into an open flame.
- Keep Party Ball Fogger at least 3 feet (1 meter) away from other objects and keep it at least 10 feet (3 meters) away from flammable materials. The nozzle becomes very hot during operation, and the machinery requires good ventilation.
- **Never** touch the nozzle during operation. It becomes very hot; touching it during operation could result in burns or other injuries.
- Use in well ventilated environment to prevent excessive concentration of vapor.
- Do not use this product as a space heater or humidifier.

Features


Front Panel

1. **Party Light:** This built-in dome party light projects red, green, blue, white, purple, and orange colors into fog.
2. **Fog Output:** This output produces fog after fog fluid has been entered into the fluid tank.
3. **Carrying Handle:** Use this handle to easily transport Party Ball Fogger by hand.



Rear Panel

1. **Cap:** This cap covers the fluid tank. Twist the cap clockwise to tighten it or counterclockwise to loosen it. The tube that passes through the cap's center feeds the fluid in the tank to the heater.
2. **Fluid Level Indicator:** This transparent part of the tank shows its current level of fluid. If this approaches the **Low** reading, fill the tank with the recommended water-based fog fluid.
3. **Power Cord:** Connect this attached power cord to a power outlet.
4. **Power Switch:** Use this switch to power Party Ball Fogger on or off. After powering it on, wait 2–3 minutes for the heater to warm up.
5. **LED Switch:** Use this switch to start or stop projection of the party lights.
6. **Fog Switch:** Use this switch to start or stop production of the fog.



Wireless Remote Control

Use the remote control to start/stop the fogger, select individual colors, and power the unit on/off. To use the remote control, point it at the front sensor on the dome light and press the button of the option you would like to select. See below for button descriptions.

Note: Before using the remote control for the first time, pull out the tab attached to the battery compartment. To change the remote control battery, follow the diagram located on the back of the remote control. Use a 3V DC CR2025 lithium button cell battery for replacement.

- **Power:** Turns on the unit or puts it to sleep (all lights, the fogger, and the motor go off).
- **Fog:** Starts or stops the fogger.
- **Fade:** See the [Operation > Light Modes](#) section for Mode details.
- **Flash:** See the [Operation > Light Modes](#) section for Mode details.
- **Spin:** See the [Operation > Light Modes](#) section for Mode details.
- **All On/Off:** Switches all colors on or off.
- **R On/Off:** Switches the red color on or off.
- **G On/Off:** Switches the green color on or off.
- **B On/Off:** Switches the blue color on or off.
- **W On/Off:** Switches the white color on or off.
- **P On/Off:** Switches the purple color on or off.
- **O On/Off:** Switches the orange color on or off.
- **R Only:** Switches only the red color on.
- **G Only:** Switches only the green color on.
- **B Only:** Switches only the blue color on.
- **W Only:** Switches only the white color on.
- **P Only:** Switches only the purple color on.
- **O Only:** Switches only the orange color on.



Operation

Light Modes

Select from one of the light modes using the remote control. Individual color buttons can be de-selected to have only the colors you want displayed without interrupting the mode.

Fades: Press this button to create fading effects at various speeds. Press this button repeatedly to cycle through the following different speeds:

- **Slow Fade:** The colors fade in a sequence slowly from one color to the next with a transition time of 4-5 seconds. At any time, individual colors can be toggled on or off.
- **Medium Fade:** The colors fade in a sequence slowly from one color to the next with a transition time of 3-4 seconds. At any time, individual colors can be toggled on or off.
- **Fast Fade:** The colors fade in a sequence quickly from one color to the next with a transition time of 2-3 seconds. At any time, individual colors can be toggled on or off.
- **Very Fast Fade:** The colors fade in a sequence quickly from one color to the next with a transition time of 1-2 seconds. At any time, individual colors can be toggled on or off.

Flash: Press this button to create flash effects at various speeds. Press this button repeatedly to cycle through the following different speeds:

- **Slow Flash:** The lights will blink on and off for 3 seconds, then switch to a new color combination abruptly. At any time, individual colors can be toggled on or off.
- **Medium Flash:** The lights will blink on and off for 1.5 seconds, then switch to a new color combination abruptly. At any time, individual colors can be toggled on or off.
- **Fast Flash:** The lights will blink on and off for 0.5 seconds, then switch to a new color combination abruptly. At any time, individual colors can be toggled on or off.
- **Very Fast Flash:** The lights will blink on and off for 0.1 seconds, then switch to a new color combination abruptly. At any time, individual colors can be toggled on or off.

Spin (Motion): When this button is pressed, the motor will cycle through different speeds: **Slow, Medium, Fast, Very Fast, and Off.**

Fluid

We recommend using high-quality water-based fog fluid with Party Ball Fogger. You can purchase this from a local or online retailer.

Important:

- Using non-water-based fluids with this product will void its warranty.
- Do **not** use flammable liquids such as oil, gas, perfume, etc. with this product.
- Do **not** ingest any of the fluids used in this product. If you do so accidentally, contact a medical professional immediately. Rinse your eyes and skin thoroughly if they come into contact with the fluid.

Usage

Throughout operation, make sure there is enough fluid in the tank. Using Party Ball Fogger without any fluid can damage it.

If Party Ball Fogger is emitting an unusually low amount of fog or making an unusual noise, power it off immediately. Make sure that the tank has enough fluid and that the fuse is not damaged.

When you are done using Party Ball Fogger, power Party Ball Fogger off, and wait for about 1 minute for it to cool down.

Important: Depending on the amount of fog generated, this product may set off smoke detectors. In certain environments after prolonged use, the fog produced may leave a slippery residue on floors and other surfaces.

Cleaning

We recommend cleaning it after each use to prevent eventual build-up or blockages, which can result in poor performance, overheating, and damage.

After each use, power Party Ball Fogger off, and wait for about 1 minute for it to cool down. Wipe its surfaces and empty tank using a soft, clean cloth.

After every 40 hours of use, use Party Ball Fogger as described above (in [Setup](#) and [Usage](#)), but use a mixture of 80% distilled water and 20% vinegar instead of the normal fluid. This will help remove build-up in the nozzle.

Important: Do not clean Party Ball Fogger using solvents or harsh detergents.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Party Ball Fogger. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Contenido de la caja

Party Ball Fogger

Líquido para máquinas de humo (946 ml)

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Notas sobre la seguridad

Importante: Además de las notas a lo largo de este manual, consulte el manual de seguridad y garantía incluido para obtener información de seguridad adicional.

- Transporte este producto sujetándolo únicamente de las manijas. No lo sacuda.
- Use este producto **solo en interiores**. Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia o a la humedad directa y excesiva.
- Si el ambiente está significativamente más frío que la temperatura de este producto, puede que sea necesario esperar hasta que se adapte a la temperatura ambiente cuando lo encienda.
- **No** use este producto para instalaciones permanentes.
- Conecte este producto solo a circuitos protegidos y con descarga a tierra.
- Siempre desconecte el producto de su fuente de corriente **antes** de limpiarlo o reemplazar su fusible. Remplace el fusible con otro del mismo tipo y capacidad.
- No lo limpie con solventes o detergentes agresivos. Utilice un paño suave y blando.
- Antes de conectar el producto a una fuente de corriente, asegúrese de que el cable de corriente no esté pinzado ni dañado.
- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente se encuentre dentro del rango indicado en este producto (en su carcasa o etiqueta).
- **Nunca** desconecte este producto tirando de su cable de corriente.
- Asegúrese de que este producto se use siempre en una ubicación con ventilación adecuada y al menos 50 cm (20 pulg.) de distancia de superficies adyacentes. Asegúrese de que ninguna de las ranuras de ventilación de este producto quede obstruida.
- **No** use este producto a temperaturas ambientes superiores a 104 °F / 40 °C.
- **No** acerque materiales inflamables a este producto durante su uso.
- **No** toque este producto mientras esté encendido o inmediatamente después de apagarlo. Este producto y su carcasa pueden alcanzar temperaturas elevadas.
- Si se encuentra con un problema grave al usar este producto, deje de usarlo **inmediatamente**.
- **No** abra la carcasa de este producto. No contiene piezas reparables por el usuario y hacerlo invalidará la garantía.

Instalación

Los elementos que no se enumeran en [Introducción > Contenido de la caja](#) se venden por separado.

1. Luego de desempacar la caja, desatornille y retire la tapa de la parte superior del tanque.
2. Llene el tanque con líquido para máquinas de humo a base de agua (descrito anteriormente).
3. Atornille la tapa nuevamente sobre la parte superior del tanque hasta que quede firme. Asegúrese de que el tubo (que pasa por el medio de la tapa) quede insertado lo más adentro del tanque como sea posible.
4. Conecte el Party Ball Fogger a una toma de corriente.
5. En el panel trasero, coloque el interruptor **Power** en la posición **On** (encendido). El Party Ball Fogger comenzará a calentarse.

Importante: Si el ambiente está significativamente más frío que la temperatura del Party Ball Fogger, puede que sea necesario esperar hasta que se adapte a la temperatura ambiente.


Notas de seguridad adicionales:

- **No** apunte el humo directamente hacia la gente o hacia una llamativa.
- Mantenga el Party Ball Fogger a una distancia de al menos 3 pies (1 metro) de otros objetos y manténgalo al menos 10 pies (3 metros) de materiales inflamables. La boquilla se calienta mucho durante el funcionamiento y la maquinaria requiere una buena ventilación.
- Utilícelo en ambientes bien ventilados para evitar la concentración excesiva del humo.
- No utilice este producto como un calentador o humidificador de espacios.

Características


Panel frontal

1. **Luz de fiesta:** Esta luz de fiesta con domo integrado proyecta luces roja, verde, azul, blanca, púrpura y naranja.
2. **Salida de niebla:** Esta salida produce niebla después de colocar el líquido para máquinas de niebla en el tanque de líquido.
3. **Asa de transporte:** Utilice esta asa para transportar fácilmente el Party Ball Fogger en sus manos.



Panel trasero

1. **Tapa:** Gire la tapa en sentido horario para apretarla o en sentido antihorario para aflojarla. El tubo que atraviesa su centro transporta el líquido en el tanque hacia el calentador.
2. **Indicador de nivel de líquido:** Esta parte transparente del tanque muestra su nivel actual de líquido. Si el nivel se acerca a la marca **Low** (Insuficiente) llene el tanque con el líquido para máquinas de humo a base de agua recomendado.
3. **Cable de alimentación:** Conecte este cable de corriente incorporado a una toma de corriente.
4. **Interruptor de encendido:** Utilice este interruptor para encender y apagar el Party Ball Fogger. Luego de encenderlo, espere de 2 a 3 minutos hasta que el calentador alcance la temperatura.
5. **Interruptor de LED:** Utilice este interruptor para iniciar o detener la proyección de las luces de fiesta.
6. **Interruptor de humo:** Utilice este interruptor para iniciar o detener la generación de humo.




Control remoto inalámbrico

Utilice el control remoto para iniciar/detener la generación de humo, seleccionar los colores individuales y encender/apagar la unidad. Apunte el control remoto al sensor delantero del domo de luces y pulse el botón de la opción que desea seleccionar.

Nota: Antes de utilizar el control remoto por primera vez, extraiga la lengüeta fijada al compartimiento de las pilas. Para cambiar la batería del control remoto, siga el diagrama ubicado en el reverso del mismo. Utilice una pila de celda tipo botón de litio CR2025 de 3V CC como reemplazo.

- **Power:** Enciende la unidad o coloca la unidad en modo de ahorro de energía (todas las luces, la generación de humo, y el motor se apagan).
- **Fog:** Inicia o detiene la generación de humo.
- **Fade (Desvanecimiento):** Consulte los detalles de cada modo en la sección [Funcionamiento > Modos de luz](#).
- **Flash (Parpadeo):** Consulte los detalles de cada modo en la sección [Funcionamiento > Modos de luz](#).
- **Spin (Giro):** Consulte los detalles de cada modo en la sección [Funcionamiento > Modos de luz](#).
- **All On/Off:** Enciende y apaga todos los colores.
- **R On/Off:** Enciende y apaga el color rojo.
- **G On/Off:** Enciende y apaga el color verde.
- **B On/Off:** Enciende y apaga el color azul.
- **W On/Off:** Enciende y apaga el color blanco.
- **P On/Off:** Enciende y apaga el color púrpura.
- **O On/Off:** Enciende y apaga el color naranja.
- **R Only:** Enciende solo el color rojo.
- **G Only:** Enciende solo el color verde.
- **B Only:** Enciende solo el color azul.
- **W Only:** Enciende solo el color blanco.
- **P Only:** Enciende solo el color púrpura.
- **O Only:** Enciende solo el color naranja.



Funcionamiento

Modos de luz

Seleccione uno de los modos de luz utilizando el control remoto. Los botones de color individuales se pueden des-seleccionar para dejar solamente aquellos colores que desea que se muestren sin interrumpir el modo.

Fade (Desvanecimiento): Pues este botón para crear efectos de desvanecimiento a diversas velocidades. Pulse este botón varias veces para alternar entre las siguientes velocidades:

- **Desvanecimiento lento:** Los colores se desvanecen en una secuencia lenta de un color al siguiente con un tiempo de transición de 4-5 segundos. En cualquier momento se pueden encender o apagar los colores individuales.
- **Desvanecimiento medio:** Los colores se desvanecen en una secuencia lenta de un color al siguiente con un tiempo de transición de 3-4 segundos. En cualquier momento se pueden encender o apagar los colores individuales.
- **Desvanecimiento rápido:** Los colores se desvanecen en una secuencia rápida de un color al siguiente con un tiempo de transición de 2-3 segundos. En cualquier momento se pueden encender o apagar los colores individuales.
- **Desvanecimiento muy rápido:** Los colores se desvanecen en una secuencia rápida de un color al siguiente con un tiempo de transición de 1-2 segundos. En cualquier momento se pueden encender o apagar los colores individuales.

Flash (Parpadeo): Pues este botón para crear efectos de parpadeo a diversas velocidades. Pulse este botón varias veces para alternar entre las siguientes velocidades:

- **Parpadeo lento:** Las luces parpadearán durante 3 segundos y luego cambiarán a una nueva combinación de colores abruptamente. En cualquier momento se pueden encender o apagar los colores individuales.
- **Parpadeo medio:** Las luces parpadearán durante 1,5 segundos y luego cambiarán a una nueva combinación de colores abruptamente. En cualquier momento se pueden encender o apagar los colores individuales.
- **Parpadeo rápido:** Las luces parpadearán durante 0,5 segundos y luego cambiarán a una nueva combinación de colores abruptamente. En cualquier momento se pueden encender o apagar los colores individuales.
- **Parpadeo muy rápido:** Las luces parpadearán durante 0,1 segundos y luego cambiarán a una nueva combinación de colores abruptamente. En cualquier momento se pueden encender o apagar los colores individuales.

Spin (Giro): Cuando se pulse este botón, se alternarán las siguientes velocidades del motor: Lenta, intermedia, rápida, muy rápida y apagada.

Líquido

Recomendamos utilizar líquido para máquinas de humo a base de agua de alta calidad en el Party Ball Fogger. Puede adquirirlo en su comercio local o por internet.

Importante:

- El uso de líquidos que no sean a base de agua en este producto invalidará su garantía.
- **No** utilice líquidos inflamables tales como aceite, gas, perfume, etc. en este producto.
- **No** ingiera ninguno de los líquidos utilizados en este producto. Si lo hace de manera accidental, póngase en contacto con un profesional médico de inmediato. Enjuague sus ojos y piel minuciosamente si entraran en contacto con el líquido.

Uso

Durante el funcionamiento, asegúrese de que haya suficiente líquido en el tanque. El uso del Party Ball Fogger sin líquido puede dañarlo.

Si el Party Ball Fogger está emitiendo una cantidad inusualmente escasa de humo o un ruido inusual, apáguelo inmediatamente. Asegúrese de que el tanque tenga suficiente fluido y de que el fusible no se encuentre dañado.

Cuando haya terminado de utilizar el Party Ball Fogger, apague el Party Ball Fogger espere alrededor de 1 minutos hasta que se enfríe.

Importante: En función de la cantidad de humo generado, este producto puede activar detectores de humo. En ciertos ambientes, tras un uso prolongado, el humo producido puede dejar un residuo resbaloso sobre pisos y otras superficies.

Limpieza

Recomendamos realizar una limpieza luego de cada uso para evitar eventuales acumulaciones u obstrucciones, que podrían dar como resultado un funcionamiento degradado, sobrecalentamiento y daños.

Una vez que termine de utilizarlo, apague el Party Ball Fogger y espere alrededor de 1 minuto hasta que se enfríe. Limpie sus superficies y el tanque vacío con un paño suave y limpio.

Cada 40 horas de uso, utilice el Party Ball Fogger como se describe anteriormente (en **Instalación y Uso**), pero utilice una mezcla de 80% agua destilada y 20% vinagre en lugar del líquido normal. Esto ayudará a eliminar la acumulación de residuos en la boquilla.

Importante: No limpie el Party Ball Fogger con solventes o detergentes agresivos.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Party Ball Fogger. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Contenu de la boîte

Party Ball Fogger

Fluide à brouillard (946 ml)

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Consignes de sécurité

Important : En plus des remarques faites tout au long de ce guide, veuillez consulter le guide des consignes de sécurité et informations concernant la garantie inclus.

- Transporter cet appareil par les poignées seulement. Ne pas secouer l'appareil.
- Cet appareil doit être utilisé à l'**intérieur seulement**. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Si l'environnement est beaucoup plus froid que la température de l'appareil, vous devrez peut-être attendre qu'il s'adapte à la température ambiante avant de le mettre sous tension.
- Cet appareil **ne doit pas** être utilisé pour des installations permanentes.
- Cet appareil doit être branché uniquement à un circuit mis à la terre.
- Toujours débrancher l'appareil **avant** de procéder à son nettoyage ou au remplacement de son fusible. Remplacer le fusible par un autre fusible de même type et de même calibre.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants ou des détergents puissants. Utiliser un chiffon doux et propre.
- Avant de relier l'appareil à une source d'alimentation, s'assurer que le câble d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- La tension de la prise secteur doit être dans la plage de tensions indiquée sur l'appareil (sur le boîtier ou l'étiquette).
- **Ne jamais** débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Toujours utiliser l'appareil dans un endroit bien aéré à au moins 50 cm des surfaces adjacentes. S'assurer qu'aucune des fentes de ventilation de l'appareil n'est obstruée.
- **Ne pas** utiliser l'appareil à des températures ambiantes supérieures à 40 °C.
- S'assurer qu'aucune matière inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil lors de son fonctionnement.
- **Ne pas** toucher à l'appareil alors qu'il est sous tension ou immédiatement après sa mise hors tension. L'appareil et son boîtier peuvent atteindre des températures très élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, cesser d'utiliser l'appareil **immédiatement**.
- **Ne pas** ouvrir le boîtier de l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et annulera votre garantie.

Démarrage

Les éléments qui ne figurent pas dans le [Présentation > Contenu de la boîte](#) sont vendus séparément.

1. Après avoir déballé la boîte, dévissez et retirez le bouchon du réservoir.
2. Remplissez le réservoir avec du fluide à fumée à base d'eau (comme décrit ci-dessus).
3. Revissez le bouchon du réservoir. Assurez-vous que le tube (qui passe à travers le bouchon) est inséré aussi loin dans le réservoir que possible.
4. Branchez le Party Ball Fogger à une prise secteur.
5. Réglez l'**interrupteur d'alimentation** sur le panneau arrière sur la position **On**. Le Party Ball Fogger commencera à se réchauffer.

Important : Si l'environnement est beaucoup plus froid que la température du Party Ball Fogger, vous devrez peut-être attendre qu'il s'adapte à la température ambiante.


Consignes de sécurité supplémentaires :

- **Ne pas** vaporiser de fumée directement vers des personnes ou dans une flamme nue.
- Maintenir le Party Ball Fogger à au moins 1 mètre des autres objets, et à au moins 3 mètres des matériaux inflammables. La buse devient très chaude durant le fonctionnement et l'appareil nécessite une bonne ventilation.
- Utiliser dans un environnement bien ventilé afin d'éviter une concentration excessive de vapeur.
- Ne pas utiliser cet appareil comme radiateur d'appoint ou humidificateur.

Caractéristiques


Panneau avant

1. **Dôme de lumières DEL :** Ce dôme de lumières intégré projette de la lumière rouge, verte, bleue, blanche, mauve et orange dans le brouillard.
2. **Sortie du brouillard :** Lorsque le réservoir de fluide contient du fluide à brouillard, le brouillard généré par l'appareil est évacué par cette sortie.
3. **Poignée de transport :** Cette poignée permet de transporter facilement le Party Ball Fogger.



Panneau arrière

1. **Bouchon :** Tournez le bouchon dans le sens horaire pour le serrer ou dans le sens antihoraire pour le desserrer. Le tube au centre du bouchon achemine le fluide du réservoir au chauffe-eau.
2. **Indicateur de niveau de fluide :** La partie transparente du réservoir indique le niveau actuel de fluide. Lorsque le niveau de fluide est **bas**, remplissez le réservoir avec du fluide à fumée à base d'eau recommandé.
3. **Câble d'alimentation :** Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur.
4. **Interrupteur d'alimentation :** Cet interrupteur permet de mettre le Party Ball Fogger sous et hors tension. Après l'avoir mis sous tension, attendez 2 ou 3 minutes jusqu'à ce que le chauffe-eau se soit réchauffé.
5. **Interrupteur DEL :** Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre le dôme de lumières DEL.
6. **Interrupteur de fumée :** Cet interrupteur permet de lancer et d'arrêter la production de fumée.



Télécommande sans fil

Utilisez la télécommande pour lancer/arrêter la production de fumée, sélectionner les couleurs individuelles et mettre le Party Ball Fogger sous et hors tension. Pointez la télécommande vers le récepteur sur l'avant du dôme et appuyez sur la touche de l'option que vous souhaitez sélectionner.

Remarque : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la languette du compartiment à pile. Pour changer la pile de la télécommande, suivez le schéma situé à l'arrière de la télécommande. Utilisez une pile de rechange au lithium CR2025 de 3 V CC.

- **Power** : Allume l'appareil ou place l'appareil en mode veille (toutes les lumières, la production de fumée et le moteur s'éteignent).
- **Fog** : Lance et arrête la production de fumée.
- **Fade (Fondu)** : Veuillez consulter la section [Fonctionnement > Modes d'éclairage](#) pour plus d'information.
- **Flash (Clignotement)** : Veuillez consulter la section [Fonctionnement > Modes d'éclairage](#) pour plus d'information.
- **Spin (Tourbillon)** : Veuillez consulter la section [Fonctionnement > Modes d'éclairage](#) pour plus d'information.
- **All On/Off** : Allume et éteint toutes les couleurs.
- **R On/Off** : Allume et éteint la couleur rouge.
- **G On/Off** : Allume et éteint la couleur verte.
- **B On/Off** : Allume et éteint la couleur bleue.
- **W On/Off** : Allume et éteint la couleur blanche.
- **P On/Off** : Allume et éteint la couleur pourpre.
- **O On/Off** : Allume et éteint la couleur orange.
- **R Only** : Allume seulement la couleur rouge.
- **G Only** : Allume seulement la couleur verte.
- **B Only** : Allume seulement la couleur bleue.
- **W Only** : Allume seulement la couleur blanche.
- **P Only** : Allume seulement la couleur pourpre.
- **O Only** : Allume seulement la couleur orange.



Fonctionnement

Modes d'éclairage

Sélectionnez l'un des modes d'éclairage à l'aide de la télécommande. Les touches de couleur peuvent être désélectionnées individuellement afin de n'utiliser que les couleurs souhaitées sans interrompre le mode.

Fade (Fondu) : Cette touche permet de créer des effets en fondu à différentes vitesses. Appuyer sur cette touche à plusieurs reprises permet de parcourir les différentes options de vitesse :

- **Fondu lent :** Les couleurs s'estompent lentement d'une couleur à l'autre avec une durée de transition de 4 à 5 secondes. À tout moment, les couleurs individuelles peuvent être activées et désactivées.
- **Fondu moyen :** Les couleurs s'estompent lentement d'une couleur à l'autre avec une durée de transition de 3 à 4 secondes. À tout moment, les couleurs individuelles peuvent être activées et désactivées.
- **Fondu rapide :** Les couleurs s'estompent rapidement d'une couleur à l'autre avec une durée de transition de 2 à 3 secondes. À tout moment, les couleurs individuelles peuvent être activées et désactivées.
- **Fondu très rapide :** Les couleurs s'estompent rapidement d'une couleur à l'autre avec une durée de transition de 1 à 2 secondes. À tout moment, les couleurs individuelles peuvent être activées et désactivées.

Flash (Clignotement) : Cette touche permet de faire clignoter les lumières à différentes vitesses. Appuyer sur cette touche à plusieurs reprises permet de parcourir les différentes options de vitesse :

- **Clignotement lent :** Les lumières clignotent pendant 3 secondes, puis passent abruptement à une nouvelle combinaison de couleurs. À tout moment, les couleurs individuelles peuvent être activées et désactivées.
- **Clignotement moyen :** Les lumières clignotent pendant 1,5 seconde, puis passent abruptement à une nouvelle combinaison de couleurs. À tout moment, les couleurs individuelles peuvent être activées et désactivées.
- **Clignotement rapide :** Les lumières clignotent pendant 0,5 seconde, puis passent abruptement à une nouvelle combinaison de couleurs. À tout moment, les couleurs individuelles peuvent être activées et désactivées.
- **Clignotement très rapide :** Les lumières clignotent pendant 0,1 seconde, puis passent abruptement à une nouvelle combinaison de couleurs. À tout moment, les couleurs individuelles peuvent être activées et désactivées.

Spin (Tourbillon) : Lorsque cette touche est enfoncée, le moteur défile à travers toutes les options de vitesse : **lent, moyen, rapide, très rapide** et **désactivé**.

Fluide

Nous recommandons d'utiliser du fluide à fumée à base d'eau haute qualité avec le Party Ball Fogger. Vous pouvez vous en procurer auprès d'un détaillant local ou en ligne.

Important :

- **Veillez à ne pas** utiliser de fluides à fumée qui ne sont pas à base d'eau, car cela annulerait la garantie.
- **Veillez à ne pas** utiliser de liquides inflammables tels que de l'huile, de l'essence, du parfum, etc., avec cet appareil.
- **Veillez à ne pas ingérer** les fluides utilisés dans cet appareil. Si vous en ingérez accidentellement, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé. Rincez les yeux et la peau soigneusement s'ils entrent en contact avec le fluide.

Utilisation

Durant son fonctionnement, veuillez vous assurer qu'il y a toujours suffisamment de fluide dans le réservoir. Utiliser le Party Ball Fogger sans fluide peut l'endommager.

Si le Party Ball Fogger émet un faible volume de fumée ou un bruit inhabituel, mettez-le immédiatement hors tension. Assurez-vous que le réservoir contient suffisamment de fluide et que le fusible n'est pas endommagé.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le Party Ball Fogger, mettez-le hors tension et attendez environ 1 minute pour qu'il refroidisse.

Important : Selon la quantité de fumée générée, cet appareil peut faire déclencher les détecteurs de fumée. Dans certains environnements après une utilisation prolongée, la fumée produite peut laisser un résidu glissant sur les planchers et autres surfaces.

Nettoyage

Nous vous recommandons de le nettoyer après chaque utilisation afin d'éviter une éventuelle accumulation ou obstruction, qui pourrait entraîner un piètre rendement, une surchauffe et des dommages.

Après chaque utilisation, mettez le Party Ball Fogger hors tension et attendez environ 1 minute pour qu'il refroidisse. Essuyez-le et videz le réservoir à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Après toutes les 40 heures d'utilisation, utilisez le Party Ball Fogger comme décrit dans les sections **Démarrage** et **Utilisation**, mais utilisez un mélange de 80 % d'eau distillée et 20 % de vinaigre au lieu du fluide normal. Cela permettra d'éliminer toute accumulation dans la buse.

Important : Ne pas nettoyer le Party Ball Fogger avec des solvants ou des détergents puissants.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

Grazie per aver acquistato Party Ball Fogger. Per noi di ION, il tuo divertimento è importante quanto lo è per te. Ecco perché progettiamo i nostri dispositivi con un unico obiettivo in mente: rendere la tua vita più comoda e divertente.

Contenuti della confezione

Party Ball Fogger

Liquido per fumo (946 ml)

Guida rapida

Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina ionaudio.com.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.

Indicazioni di sicurezza

Importante: oltre alle note contenute nell'intero manuale, fare riferimento al manuale di sicurezza e garanzia in dotazione per ulteriori informazioni di sicurezza.

- Trasportare il prodotto unicamente servendosi delle maniglie. Non scuoterlo.
- Utilizzare il prodotto **unicamente da interni**. Per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità diretta ed eccessiva.
- Se l'ambiente è molto più freddo della temperatura di questo prodotto, attendere che si adatti alla temperatura ambiente prima di accenderlo.
- **Non** utilizzare il prodotto per impianti permanenti.
- Collegare il prodotto unicamente a circuiti messi a terra e protetti.
- Scollegarlo sempre dall'alimentazione elettrica **prima** di pulirlo o di sostituire il fusibile. Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e della stessa tensione nominale.
- Non pulire il prodotto con solventi o detergenti aggressivi. Servirsi di un panno morbido e pulito.
- Prima di collegare il prodotto a una fonte di alimentazione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
- Assicurarsi che la tensione della presa elettrica rientri nell'intervallo indicato sul prodotto (sull'alloggiamento o su un adesivo).
- **Mai** scollegare il prodotto dal cavo di alimentazione tirando o strattando il cavo stesso.
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia utilizzato in una sede con adeguata ventilazione con almeno 50 cm di spazio dalle superfici adiacenti. Assicurarsi che nessuna delle aperture di ventilazione del prodotto sia ostruita.
- **Non** utilizzare il prodotto a temperature ambiente superiori a 104°F / 40°C.
- **Non** avvicinare materiali infiammabili al prodotto durante l'uso.
- **Non** toccare il prodotto quando è acceso o subito dopo lo spegnimento. Il prodotto e il suo alloggiamento possono raggiungere temperature elevate.
- Se si verificano gravi problemi durante l'uso del prodotto, interromperne l'uso **immediatamente**.
- **Non** aprire l'alloggiamento del prodotto. Contiene parti non riparabili dall'utente e tale apertura annullerebbe la garanzia.

Configurazione

Elementi non elencati sotto **Introduzione > Contenuti della confezione** sono venduti separatamente.

1. Dopo aver aperto la confezione, svitare e rimuovere il coperchio sul serbatoio.
2. Riempire il serbatoio con un liquido per il fumo a base acqua (descritto in precedenza).
3. Riavvitare il tappo sul serbatoio assicurandosi che sia ben stretto. Assicurarsi che il tubo (che attraversa il tappo) sia inserito il più possibile a fondo nel serbatoio.
4. Collegare il Party Ball Fogger a una presa di alimentazione.
5. Sul pannello posteriore, impostare l'**interruttore di alimentazione** su **On**. Il Party Ball Fogger inizia a scaldarsi.

Importante: se l'ambiente è molto più freddo della temperatura del Party Ball Fogger, attendere che si adatti alla temperatura ambiente prima di accenderlo.


Ulteriori note di sicurezza:

- **Non** spruzzare il fumo direttamente verso le persone o su una fiamma libera.
- Mantenere il Party Ball Fogger ad almeno 1 metro di distanza dagli oggetti e ad almeno 3 metri da materiali infiammabili. Durante l'uso, l'ugello diventa molto caldo e il macchinario richiede una buona ventilazione.
- Utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato per evitare un'eccessiva concentrazione di vapore.
- Non utilizzare il prodotto per riscaldare l'ambiente o come umidificatore.

Caratteristiche


Pannello anteriore

1. **Luce da festa:** Questa cupola incorporata proietta luci di colore rosso, verde, blu, bianco, viola e arancione nella nebbia.
2. **Uscita nebbia;** Questa uscita produce nebbia dopo che l'apposito liquido è stato inserito nel serbatoio.
3. **Maniglia di trasporto:** servirsi di questa maniglia per trasportare comodamente il Party Ball Fogger a mano.



Pannello posteriore

1. **Tappo:** girarlo in senso orario per stringerlo o in senso antiorario per allentarlo. Il tubo che lo attraversa al centro alimenta il fluido nel serbatoio al riscaldatore.
2. **Indicatore di livello del fluido:** questa sezione trasparente del serbatoio mostra il livello corrente del fluido. Se questo si avvicina al valore **Basso**, riempire il serbatoio con il liquido per il fumo a base acqua consigliato.
3. **Cavo di alimentazione:** collegare il cavo di alimentazione (fissato) ad una presa di alimentazione.
4. **Interruttore di alimentazione:** servirsi di questo interruttore per accendere e spegnere il Party Ball Fogger. Dopo l'accensione, attendere 2-3 minuti che il riscaldatore sia caldo.
5. **Interruttore a LED:** servirsi di questo interruttore per avviare o interrompere la proiezione delle luci da festa.
6. **Interruttore per il fumo:** servirsi di questo interruttore per avviare o interrompere la produzione di fumo.



Telecomando wireless

Servirsi del telecomando per avviare/interrompere la produzione di fumo, selezionare i singoli colori e accendere/spegnere l'apparecchio. Puntare il telecomando verso il sensore anteriore sulla lampada e premere il pulsante relativo all'opzione che si desidera selezionare.

Nota bene: prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, estrarre la linguetta fissata allo scomparto batterie. Per sostituire la batteria del telecomando, seguire lo schema situato sul retro del telecomando. Servirsi di una batteria 3V CC CR2025 al litio.

- **Power:** Accende l'apparecchio o pone l'apparecchio in modalità risparmio.
- **Fog:** Avvia o interrompe la produzione di fumo.
- **Fade (Sfuma):** Si veda il paragrafo **Operazione > Modalità luci** per dettagli in merito alle modalità.
- **Flash (Lampeggia):** Si veda il paragrafo **Operazione > Modalità luci** per dettagli in merito alle modalità.
- **Spin (Gira):** Si veda il paragrafo **Operazione > Modalità luci** per dettagli in merito alle modalità.
- **All On/Off:** Accende e spegne i colori.
- **R On/Off:** Accende o spegne il colore rosso.
- **G On/Off:** Accende o spegne il colore verde.
- **B On/Off:** Accende o spegne il colore blu.
- **W On/Off:** Accende o spegne il colore bianco.
- **P On/Off:** Accende o spegne il colore viola.
- **O On/Off:** Accende o spegne il colore arancia.
- **R Only:** Accende solo il colore rosso.
- **G Only:** Accende solo il colore verde.
- **B Only:** Accende solo il colore blu.
- **W Only:** Accende solo il colore bianco.
- **P Only:** Accende solo il colore viola.
- **O Only:** Accende solo il colore arancia.



Operazione

Modalità luci

Selezionare una delle modalità di illuminazione servendosi del telecomando. I tasti dai singoli colori possono essere deselezionati per avere solo i colori che si desiderano senza interrompere la modalità.

Fade (Sfuma): premere questo tasto per creare effetti sfumati a varie velocità. Premere questo tasto ripetutamente per commutare tra le seguenti velocità diverse:

- **Slow Fade (Sfumatura lenta):** i colori sfumano lentamente in sequenza da un colore all'altro con un tempo di transizione di 4-5 secondi. In qualsiasi momento è possibile accendere o spegnere un singolo colore.
- **Medium Fade (Sfumatura media):** i colori sfumano lentamente in sequenza da un colore all'altro con un tempo di transizione di 3-4 secondi. In qualsiasi momento è possibile accendere o spegnere un singolo colore.
- **Fast Fade (Sfumatura rapida):** i colori sfumano rapidamente in sequenza da un colore all'altro con un tempo di transizione di 2-3 secondi. In qualsiasi momento è possibile accendere o spegnere un singolo colore.
- **Very Fast Fade (Sfumatura molto rapida):** i colori sfumano rapidamente in sequenza da un colore all'altro con un tempo di transizione di 1-2 secondi. In qualsiasi momento è possibile accendere o spegnere un singolo colore.

Flash (Lampeggia): premere questo tasto per creare effetti lampeggianti a varie velocità. Premere questo tasto ripetutamente per commutare tra le seguenti velocità diverse:

- **Slow Flash (Lampeggio lento):** le luci lampeggiano per 3 secondi, quindi passano improvvisamente a una nuova combinazione di colori. In qualsiasi momento è possibile accendere o spegnere un singolo colore.
- **Medium Flash (Lampeggio medio):** le luci lampeggiano per 1,5 secondi, quindi passano improvvisamente a una nuova combinazione di colori. In qualsiasi momento è possibile accendere o spegnere un singolo colore.
- **Fast Flash (Lampeggio rapido):** le luci lampeggiano per 0,5 secondi, quindi passano improvvisamente a una nuova combinazione di colori. In qualsiasi momento è possibile accendere o spegnere un singolo colore.
- **Ultra Fast Flash (Lampeggio ultra rapido):** le luci lampeggiano per 0,1 secondi, quindi passano improvvisamente a una nuova combinazione di colori. In qualsiasi momento è possibile accendere o spegnere un singolo colore.

Spin (movimento): quando viene premuto questo tasto il motore commuta tra le varie velocità: **Slow, Medium, Fast, Very Fast e Off** (lento, medio, veloce, molto veloce e spento).

Fluido

Raccomandiamo l'uso di un liquido per fumo a base acqua con il Party Ball Fogger. Questo può essere acquistato presso un rivenditore locale o online.

Importante:

- L'utilizzo di liquidi non a base acqua con questo prodotto renderà nulla la garanzia.
- **Non** utilizzare liquidi infiammabili quali olio, gas, profumo, ecc. con questo prodotto.
- **Non** ingerire i fluidi utilizzati in questo prodotto. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico. Sciacquare gli occhi e la pelle con abbondante acqua se entrano in contatto con il fluido.

Uso

Durante l'uso, assicurarsi che ci sia liquido a sufficienza nel serbatoio. L'uso del Party Ball Fogger senza liquidi può danneggiarlo.

Se il Party Ball Fogger emette una quantità insolitamente bassa di fumo o un suono insolito, spegnerlo immediatamente. Assicurarsi che il serbatoio abbia abbastanza liquido e che il fusibile non sia danneggiato.

Una volta concluso l'uso del Party Ball Fogger, spegnere il Party Ball Fogger e attendere per circa 1 minuto che si raffreddi.

Importante: a seconda della quantità di fumo generata, il prodotto potrebbe far scattare i rilevatori di fumo. In determinati ambienti, dopo un uso prolungato, il fumo prodotto può lasciare un residuo scivoloso su pavimenti e altre superfici.

Pulizia

Si raccomanda di pulire il prodotto dopo ciascun utilizzo per evitare depositi o intasamenti che possono causare scarse prestazioni, surriscaldamento e danni.

Dopo ciascun utilizzo, spegnere il Party Ball Fogger e attendere per circa 1 minuto che si raffreddi. Passare con un panno morbido e pulito la superficie e il serbatoio vuoto.

Dopo ogni 40 ore di utilizzo, utilizzare il Party Ball Fogger come descritto in precedenza (in [Configurazione](#) e [Uso](#)), ma servirsi di una miscela composta all'80% da acqua distillata e al 20% da aceto al posto del liquido normale. Questo aiuterà a rimuovere i depositi dall'ugello.

Importante: non pulire il Party Ball Fogger con solventi o detergenti aggressivi.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

Vielen Dank für den Kauf von Party Ball Fogger. Ihre Unterhaltung ist uns bei ION genauso wichtig wie Ihnen. Darum entwerfen wir unsere Produkte stets nur mit einem einzigen Ziel vor Augen: Ihr Leben einfacher und unterhaltsamer zu machen.

Lieferumfang

Party Ball Fogger

Nebelfluid (946 ml)

Schnellstart-Anleitung

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte: ionaudio.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Neben den unten stehenden Erläuterungen lesen Sie bitte zusätzlich das beiliegende Sicherheits- und Garantiehandbuch für weitere Sicherheitsinformationen aufmerksam durch.

- Tragen Sie dieses Produkt nur an den Griffen. Schütteln Sie es nicht.
- Verwenden Sie dieses Produkt **ausschließlich in Innenräumen**. Um die Gefahr von elektrischen Schlägen oder die Brandgefahr zu vermeiden, setzen Sie dieses Produkt niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Sollte die Umgebungstemperatur deutlich kühler als die Temperatur des Produkts sein, müssen Sie warten, bis sich das Gerät der Umgebungstemperatur angepasst hat bevor Sie es einschalten.
- Nutzen Sie dieses Produkt **nicht** als dauerhafte Montage.
- Schließen Sie dieses Gerät ausschließlich an geerdete und geschützte Stromkreise an.
- Trennen Sie es immer von der Stromquelle **bevor** Sie es reinigen oder die Sicherung ersetzen. Ersetzen Sie die Sicherung mit einer Sicherung vom gleichen Typ und Sicherungswert.
- Reinigen Sie es nicht mit Lösungsmitteln und scharfen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch.
- Bevor Sie das Produkt an eine Stromquelle anschließen, stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose innerhalb des Werts liegt, der am Produkt angegeben ist (an seinem Gehäuse oder Aufkleber).
- **Trennen Sie dieses Produkt niemals** vom Stromkabel, indem Sie am Kabel selbst ziehen oder zerren.
- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt an einem ausreichend belüfteten Ort verwendet wird und mindestens 50cm (20") Abstand von angrenzenden Flächen hat. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze des Produkts nicht verdeckt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt **nicht** bei Umgebungstemperaturen von mehr als 104°F/40°C.
- Lassen Sie **keine** brennbaren Materialien in die Nähe dieses Produkt kommen, wenn es in Gebrauch ist.
- Berühren Sie dieses Produkt **nicht**, während es eingeschaltet ist oder kurz nachdem es ausgeschaltet wurde. Das Produkt und sein Gehäuse können hohe Temperaturen erreichen.
- Wenn ein ernsthaftes Problem bei der Verwendung des Produkts auftritt, stellen Sie den Gebrauch **sofort** ein.
- Öffnen Sie **niemals** das Gehäuse. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können und die Garantie erlischt.

Setup

Teile, die nicht unter **Einführung > Lieferumfang** angegeben sind, sind separat erhältlich.

1. Nach dem Auspacken schrauben Sie die Kappe an der Tankoberseite ab und entfernen sie.
2. Füllen Sie den Tank mit einem auf Wasser basierenden Nebelfluid (wie oben beschrieben).
3. Schrauben Sie die Kappe wieder auf die Tankoberseite, damit dieser geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Rohr (das durch die Kappe verläuft) so weit wie möglich in den Tank eingeschoben ist.
4. Verbinden Sie den Party Ball Fogger mit einer Steckdose.
5. Auf der Rückseite bringen Sie den **Hauptschalter** in die Position **Ein**. Party Ball Fogger beginnt mit der Aufwärmphase.

Wichtig: Sollte die Umgebungstemperatur deutlich kühler als die Temperatur des Party Ball Fogger sein, müssen Sie warten, bis sich das Gerät der Umgebungstemperatur angepasst hat bevor Sie es einschalten.


Zusätzliche Sicherheitshinweise:

- Richten Sie den Nebel **niemals** direkt auf Menschen oder auf eine offene Flamme.
- Halten Sie den Party Ball Fogger von anderen Objekten mindestens 3 Fuß (1 Meter) entfernt. Halten Sie darüber hinaus einen Abstand von mindestens 10 Fuß (3 Meter) von brennbaren Materialien ein. Die Düse wird während des Betriebs sehr heiß und das Gerät braucht eine gute Belüftung.
- Berühren Sie die Düse während des Betriebs nicht! Verbrennungsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteter Umgebung, um eine übermäßige Dampfkonzentration zu verhindern.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals als Raumheizung oder Luftbefeuchter.

Funktionen


Vorderseite

1. **Party-Licht:** Dieses eingebaute Kuppel-Party-Licht projiziert rote, grüne, blaue, weiße, violette und orange Farben in den Nebel.
2. **Nebel-Ausgabe:** Dieser Ausgang erzeugt Nebel, nachdem Nebelflüssigkeit in den Flüssigkeitstank gefüllt wurde.
3. **Tragegriff:** Verwenden Sie diesen Griff, um Party Ball Fogger einfach von Hand zu transportieren.



Rückseite

1. **Kappe:** Drehen Sie diese Kappe im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Die Röhre, die durch ihre Mitte verläuft, befördert die Flüssigkeit im Tank zum Heizgerät.
2. **Flüssigkeitsanzeige:** Das transparente Teil des Tanks zeigt den aktuellen Flüssigkeitsstand. Wenn sich diese der Anzeige **LOW** nähert, füllen Sie den Tank mit dem empfohlenen Nebelfluid auf Wasserbasis bis zur Marke **FULL** auf.
3. **Netzkabel:** Verbinden Sie dieses befestigte Netzkabel mit einer Steckdose.
4. **Netzschalter:** Mit diesem Schalter können Sie Party Ball Fogger ein- oder ausschalten. Nach dem Einschalten warten Sie 2-3 Minuten, bis sich die Heizung erwärmt hat.
5. **LED-Schalter:** Verwenden Sie diesen Schalter, um die Projektion der Partylichter zu starten oder zu stoppen.
6. **Nebelschalter:** Mit diesem Schalter können Sie die Nebelproduktion starten bzw. stoppen.



Drahtlose Fernbedienung

Verwenden Sie die Fernbedienung zum Starten/Stoppen die Nebelproduktion, zum Wählen der einzelnen Farben und zum Ein-/Ausschalten des Geräts. Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger an der Lichtkuppel und drücken die Taste für die gewünschte Option.

Hinweis: Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, ziehen Sie den Streifen aus dem Batteriefach heraus. Um die Batterie der Fernbedienung zu wechseln, sehen Sie sich das Diagramm auf der Rückseite der Fernbedienung an. Als Ersatz verwenden Sie eine 3V DC CR2025 Lithium-Knopfzelle.

- **Power:** Macht an das Gerät oder versetzt das Gerät in den Ruhemodus.
- **Fog:** Startet oder stoppt die Nebelproduktion.
- **Fade (Überblenden):** Siehe Abschnitt **Betrieb > Licht-Modi** für Details zu den Modi.
- **Flash (Blinken):** Siehe Abschnitt **Betrieb > Licht-Modi** für Details zu den Modi.
- **Spin (Drehen):** Siehe Abschnitt **Betrieb > Licht-Modi** für Details zu den Modi.
- **All On/Off:** Schaltet alle Farben ein oder aus.
- **R On/Off:** Schaltet die rote Farbe ein oder aus.
- **G On/Off:** Schaltet die grüne Farbe ein oder aus.
- **B On/Off:** Schaltet die blaue Farbe ein oder aus.
- **W On/Off:** Schaltet die weiße Farbe ein oder aus.
- **P On/Off:** Schaltet die lila Farbe ein oder aus.
- **O On/Off:** Schaltet die orange Farbe ein oder aus.
- **R Only:** Aktiviert nur die Farbe rot.
- **G Only:** Aktiviert nur die Farbe grün.
- **B Only:** Aktiviert nur die Farbe blau.
- **W Only:** Aktiviert nur die Farbe weiss.
- **P Only:** Aktiviert nur die Farbe lila.
- **O Only:** Aktiviert nur die Farbe orange.



Licht-Modi

Wählen Sie mit Hilfe der Fernbedienung einen Lichtmodus aus. Einzelne Farbtasten können deaktiviert werden, damit nur die gewünschten Farben angewendet werden ohne den Modus zu unterbrechen.

Fade (Überblenden): Drücken Sie diese Taste, um Überblendeffekte bei verschiedenen Geschwindigkeiten zu erzeugen. Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die folgenden verschiedenen Geschwindigkeiten zu durchlaufen:

- **Langsames Überblenden:** Die Farben blenden langsam in einer Sequenz von einer Farbe in die nächste mit einer Übergangszeit von 4-5 Sekunden. Einzelne Farben können jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Mittelschnelles Überblenden:** Die Farben blenden in einer Sequenz langsam von einer Farbe in die nächste mit einer Übergangszeit von 3-4 Sekunden. Einzelne Farben können jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Schnelles Überblenden:** Die Farben blenden in einer Sequenz schnell von einer Farbe in die nächste mit einer Übergangszeit von 2-3 Sekunden. Einzelne Farben können jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Sehr schnelles Überblenden:** Die Farben blenden in einer Sequenz schnell von einer Farbe in die nächste mit einer Übergangszeit von 1-2 Sekunden. Einzelne Farben können jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.

Flash (Blinken): Drücken Sie diese Taste, um Flash-Effekte bei verschiedenen Geschwindigkeiten zu erzeugen. Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die folgenden verschiedenen Geschwindigkeiten zu durchlaufen:

- **Langsamer Flash:** Die Lichter blinken 3 Sekunden lang und schalten dann abrupt auf eine neue Farbkombination um. Einzelne Farben können jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Mittelschneller Flash:** Die Lichter blinken 1,5 Sekunden lang und schalten dann abrupt auf eine neue Farbkombination um. Einzelne Farben können jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Schneller Flash:** Die Lichter blinken 0,5 Sekunden lang und schalten dann abrupt auf eine neue Farbkombination um. Einzelne Farben können jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Ultraschneller Flash:** Die Lichter blinken 0,1 Sekunden lang und schalten dann abrupt auf eine neue Farbkombination um. Einzelne Farben können jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.

Spin (Drehen): Jedes Mal diese Taste gedrückt wird, die Motor läuft durch verschiedene Geschwindigkeiten: **Slow (langsam)**, **Medium (mittel)**, **Fast (schnell)**, **Very Fast (sehr schnell)**, und **Off (aus)**.

Flüssigkeit

Für den Party Ball Fogger empfehlen wir die Verwendung von qualitativ hochwertigem Nebelfluid auf Wasserbasis. Sie können dieses Nebelfluid von einem lokalen Händler oder online erwerben.

Wichtig:

- Bei der Verwendung von Fluids, die nicht auf Wasser basieren, erlischt die Gerätegarantie.
- Verwenden Sie **niemals** brennbare Flüssigkeiten wie Öl, Gas, Duftstoffe usw. mit diesem Produkt.
- Die in diesem Produkt verwendeten Flüssigkeiten sind **nicht** zum Verzehr geeignet. Sollten Sie die Flüssigkeit versehentlich eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort einen Arzt. Spülen Sie Augen und Haut gründlich, wenn Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind.

Einsatz

Stellen Sie während des Betriebs sicher, dass sich ausreichend Flüssigkeit im Tank befindet. Wenn Sie das Party Ball Fogger ohne Flüssigkeit verwenden, kann das Gerät beschädigt werden.

Wenn das Party Ball Fogger eine ungewöhnlich geringe Menge an Nebel ausgibt oder ungewöhnliche Geräusche macht, schalten Sie das Gerät sofort aus. Sorgen Sie dafür, dass der Tank ausreichend Flüssigkeit hat und die Sicherung nicht beschädigt ist.

Wenn Sie mit dem Einsatz des Party Ball Fogger fertig sind, schalten Sie Party Ball Fogger aus und warten ca. 1 Minute, bis das Gerät abgekühlt ist.

Wichtig: Je nachdem, wieviel Nebel erzeugt wird, kann dieses Produkt den Rauchmelder auslösen. In bestimmten Umgebungen kann der Nebel nach längerem Gebrauch fettige Rückstände auf Fußböden und anderen Oberflächen hinterlassen.

Reinigung

Wir empfehlen, das Gerät nach jedem Gebrauch von eventuellen Ansammlungen oder Blockaden zu reinigen, um schwache Leistung, Überhitzung und Schäden zu verhindern.

Nach jedem Gebrauch schalten Sie das Party Ball Fogger aus und warten ca. 1 Minute bis es abgekühlt ist. Wischen Sie die Geräteoberflächen und den leeren Tank mit einem weichen, sauberen Tuch ab.

Nach 40 Nutzungsstunden verwenden Sie Party Ball Fogger wie oben beschrieben (in **Setup** und **Einsatz**), aber verwenden statt der normalen Flüssigkeit eine Mischung aus 80% destilliertem Wasser und 20% Essig. Dies trägt dazu bei, Verunreinigungen an der Düse zu entfernen.

Wichtig: Reinigen Sie das Party Ball Fogger nie mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln.

Snelstartgids (Nederlands)

Introductie

Bedankt voor uw aankoop van de Party Ball Fogger. Bij ION vinden wij entertainment even belangrijk als u. Daarom ontwerpen wij onze producten met één doel voor ogen: u het leven leuker en aangenamer maken.

Inhoud van de doos

Party Ball Fogger

Fog Fluid (946 ml)

Snelstartgids

Veiligheids-en garantie handleiding

Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (documentatie, technische specificaties, systeem vereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek ionaudio.com.

Voor aanvullende productondersteuning naar ionaudio.com/support.

Veiligheidsopmerkingen

Belangrijk: Naast de opmerkingen in deze handleiding, raadpleegt u de meegeleverde veiligheids- en garantiehandleiding voor aanvullende veiligheidsinformatie.

- Draag dit product alleen bij de handvatten. Schud deze niet.
- Dit product moet alleen binnenshuis worden gebruikt. Stel dit product niet bloot aan regen of direct en overmatig vocht om het risico op brand of schokken te voorkomen.
- Als de omgeving aanzienlijk kouder is dan de temperatuur van dit product, moet u mogelijk wachten tot deze zich aanpast aan de omgevingstemperatuur wanneer u het inschakelt.
- Dit product kan **niet** worden gebruikt voor permanente installaties.
- Sluit dit product alleen aan op geaarde en beveiligde circuits.
- Altijd koppel het product los van zijn stroombron **voor** het reinigen of vervangen van de zekering. Vervang de zekering door een andere van hetzelfde type en dezelfde classificatie.
- Reinig het product niet met oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen. Gebruik een zachte, schone doek.
- Voordat u het product aansluit op een voedingsbron, controleer indien de voedingskabel niet gekrompen of beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de spanning van het stopcontact binnen het bereik ligt dat op dit product staat vermeld (op de behuizing of het embleem).
- **Koppel dit product nooit** los van het netsnoer door aan de kabel zelf te trekken of eraan te trekken.
- Zorg er altijd voor dat dit product wordt gebruikt op een locatie met voldoende ventilatie op ten minste 20 "(50 cm) van aangrenzende oppervlakken. Zorg dat geen van de ventilatiesleuven van dit product is geblokkeerd.
- Dit product **niet** gebruiken bij omgevingstemperaturen van meer dan 104 °F/ 40 °C.
- Laat **geen** ontvlambare materialen in de buurt van dit product komen tijdens gebruik.
- Raak dit product **niet** aan terwijl het is ingeschakeld of direct nadat het is uitgeschakeld. Het product en de behuizing kunnen hoge temperaturen bereiken.
- Als u een ernstig probleem tegenkomt tijdens het gebruik van dit product, gebruik het dan niet meer **per direct**.
- De behuizing moet **niet** geopend worden. Het bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen en maakt uw garantie ongeldig.

Opstelling

Artikelen die niet zijn opgesomd in [Introductie](#) > [Inhoud van de doos](#) worden afzonderlijk verkocht.

1. Na het uitpakken van de doos, schroef de dop af en verwijder dit aan de bovenkant van de tank.
2. Vul de tank met een mistvloeistof op waterbasis (hierboven beschreven).
3. Schroef de dop terug op de bovenkant van de tank, zodat deze stevig vast zit. Zorg ervoor dat de buis (die door de dop gaat) zo ver mogelijk in de tank wordt geplaatst.
4. Sluit de Party Ball Fogger aan op een stopcontact.
5. Zet op het achterpaneel de **Stroomschakelaar** naar de **Aan** positie. De Party Ball Fogger zal opwarmen.

Belangrijk: Als de omgeving aanzienlijk kouder is dan de temperatuur van de Party Ball Fogger, moet u mogelijk wachten tot deze zich aanpast aan de omgevingstemperatuur.


Aanvullende Veiligheidsinformatie:

- Spuit de mist **niet** direct in de richting van mensen of in een open vlam.
- Houd de Party Ball Fogger minstens 3 voet (1 meter) verwijderd van andere objecten, en houd deze op minstens 10 voet (3 meter) afstand van brandbare materialen. Het mondstuk wordt tijdens het gebruik erg heet en de machine vereist een goede ventilatie.
- **Het mondstuk nooit** aanraken tijdens gebruik. Het wordt erg heet; het aanraken tijdens gebruik kan brandwonden of ander letsel tot gevolg hebben.
- In een goed geventileerde omgeving gebruiken om overmatige concentratie van dampen te voorkomen.
- Dit product moet niet als een kachel of luchtbevochtiger gebruikt worden.

Kenmerken


Voorpaneel

1. **Feestlicht:** Dit ingebouwde dome-feestlicht projecteert rode, groene, blauwe, witte, paarse en oranje kleuren.
2. **Mistuitgang:** Deze uitgang produceert mist nadat er mistvloeistof in de vloeistoftank is binnengedrongen.
3. **Draagbeugel:** Gebruik deze beugel om de Party Ball Fogger eenvoudig handmatig te transporteren.



Achterpaneel

1. **Dop:** Deze dop bedekt de vloeistoftank. Draai de dop met de klok mee om het vaster of tegen de klok in te draaien om de los te maken. De buis die door het midden van de dop loopt, voert de vloeistof in de tank naar de kachel.
2. **Vloeistofniveau-indicator:** Dit transparante deel van de tank geeft het huidige vloeistofniveau weer. Als dit **Low** leest, vul de tank met de aanbevolen mistvloeistof op waterbasis.
3. **Stroomdraad:** Sluit dit aangesloten netsnoer aan op een stopcontact.
4. **Stroomschakelaar:** Gebruik deze schakelaar om de Party Ball Fogger aan of uit te zetten. Na het inschakelen, wacht 2-3 minuten totdat de verwarming is opgewarmd en het LED-lampje op de afstandsbediening gaat branden.
5. **LED schakelaar:** Gebruik deze schakelaar om projectie van de feestverlichting te starten of stoppen.
6. **Mistschakelaar:** Gebruik deze schakelaar om de rookmachine te starten/stoppen.



Draadloze Afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om de rookmachine te starten/stoppen, selecteer afzonderlijke kleuren en schakel het apparaat aan/uit. Om de afstandsbediening te gebruiken, richt u deze op de voorste sensor op de lichtkoepel en drukt u op de knop van de optie die u wilt selecteren. Zie hieronder voor knopbeschrijvingen.

Opmerking: Voor de afstandsbediening de eerste maal te gebruiken, verwijder het lipje dat bevestigd is aan de batterijruimte. Om de batterij van de afstandsbediening te vervangen, raadpleeg het schema op de achterkant van de afstandsbediening. Gebruik een 3V DC CR2025 lithium knoopcel batterij ter vervanging.

- **Power:** Zet aan de eenheid of zet de eenheid in sluimerstand (alle lichten, de rookmachine, en de motor zijn uit).
- **Fog:** Start of stopt de rookmachine.
- **Fade (Kleurovergang):** raadpleeg het hoofdstuk [Operatie > Lichtmodi](#) voor details over de modi.
- **Flash (Knipperen):** raadpleeg het hoofdstuk [Operatie > Lichtmodi](#) voor details over de modi.
- **Spin (Draaien):** raadpleeg het hoofdstuk [Operatie > Lichtmodi](#) voor details over de modi.
- **All On/Off:** Zet alle kleuren aan of uit
- **R On/Off:** Zet de Rode kleur aan of uit.
- **G On/Off:** Zet de Groene kleur aan of uit.
- **B On/Off:** Zet de Blauwe kleur aan of uit.
- **W On/Off:** Zet de Witte kleur aan of uit.
- **P On/Off:** Zet de Purper kleur aan of uit.
- **O On/Off:** Zet de Oranje kleur aan of uit.
- **R Only:** Activeert alleen het rood.
- **G Only:** Activeert alleen het groen.
- **B Only:** Activeert alleen het blauw.
- **W Only:** Activeert alleen het wit.
- **P Only:** Activeert alleen het purper.
- **O Only:** Activeert alleen het oranje.



Operatie

Lichtmodi

Kies een lichtmodus met behulp van de afstandsbediening. Afzonderlijke kleurknoppen kunnen worden gedeactiveerd, zodat u alleen de kleuren ziet die u wilt, zonder de modus te onderbreken.

Fade (Kleurovergang): Druk op deze knop om kleurovergangen met verschillende snelheden te creëren. Druk herhaald op deze knop om de volgende snelheden te doorlopen:

- **Langzame kleurovergang:** De kleuren in de reeks gaan langzaam van een kleur in de andere over, met een transitietijd van 4-5 seconden. Afzonderlijke kleuren kunnen op elk moment worden in- of uitgeschakeld.
- **Gemiddelde kleurovergang:** De kleuren in de reeks gaan traag van een kleur in de andere over, met een transitietijd van 3-4 seconden. Afzonderlijke kleuren kunnen op elk moment worden in- of uitgeschakeld.
- **Snelle kleurovergang:** De kleuren in de reeks gaan snel van een kleur in de andere over, met een transitietijd van 2-3 seconden. Afzonderlijke kleuren kunnen op elk moment worden in- of uitgeschakeld.
- **Zeer snelle kleurovergang:** De kleuren in de reeks gaan snel van een kleur in de andere over, met een transitietijd van 1-2 seconden. Afzonderlijke kleuren kunnen op elk moment worden in- of uitgeschakeld.

Flash (Knipperen): Druk op deze knop om knippereffecten te creëren met verschillende snelheden. Druk herhaald op deze knop om de volgende snelheden te doorlopen:

- **Langzaam knipperen:** De lichten knipperen aan en uit gedurende 3 seconden en schakelen vervolgens abrupt over op een nieuwe kleurencombinatie. Afzonderlijke kleuren kunnen op elk moment worden in- of uitgeschakeld.
- **Gemiddeld knipperen:** De lichten knipperen aan en uit gedurende 1,5 seconden en schakelen vervolgens abrupt over op een nieuwe kleurencombinatie. Afzonderlijke kleuren kunnen op elk moment worden in- of uitgeschakeld.
- **Snel knipperen:** De lichten knipperen aan en uit gedurende 0,5 seconden en schakelen vervolgens abrupt over op een nieuwe kleurencombinatie. Afzonderlijke kleuren kunnen op elk moment worden in- of uitgeschakeld.
- **Zeer snel knipperen:** De lichten knipperen aan en uit gedurende 0,1 seconden en schakelen vervolgens abrupt over op een nieuwe kleurencombinatie. Afzonderlijke kleuren kunnen op elk moment worden in- of uitgeschakeld.

Spin (Draaien): Telkens als deze toets wordt ingedrukt, doorloopt de motor verschillende snelheden: **Slow (traag)**, **Medium (gemiddeld)**, **Fast (snel)**, **Very Fast (heel snel)** en **Off (uit)**.

Fluid/Vloeistof

We raden aan om hoogwaardige vochtige mistvloeistof op waterbasis te gebruiken met de Party Ball Fogger. U kunt dit bij een lokale of online winkel kopen.

Belangrijk:

- Als u niet-waterige vloeistoffen gebruikt met dit product, vervalt de garantie.
- Ontvlambare vloeistoffen zoals olie, gas, parfum, enz., kunnen niet **gebruikt worden met dit product**.
- Neem **geen** vloeistoffen op die in dit product worden gebruikt. Als u dit per ongeluk doet, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Spoel uw ogen en huid grondig af als u in contact komt met de vloeistof.

Gebruik

Zorg er tijdens het gebruik voor dat er voldoende vloeistof in de tank zit. Gebruik van de Party Ball Fogger zonder enige vloeistof kan het beschadigen.

Als de Party Ball Fogger een ongewoon lage hoeveelheid mist produceert of een ongewoon geluid maakt, schakel deze onmiddellijk uit. Zorg ervoor dat de tank voldoende vloeistof bevat en dat de zekering niet is beschadigd.

Schakel de Party Ball Fogger uit, en wacht ongeveer 1 minuut totdat deze is afgekoeld, als u de Party Ball Fogger niet meer gebruikt.

Belangrijk: Dit product kan veroorzaken dat rookmelders afgaan, afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde mist. In bepaalde omgevingen na langdurig gebruik kan de geproduceerde mist een glad residu achterlaten op vloeren en andere oppervlakken.

Schoonmaak

We raden aan om na elk gebruik het product te reinigen om eventuele opeenhoping of verstoppingen te voorkomen, wat kan resulteren in slechte prestaties, oververhitting en schade.

Na elk gebruik, schakel de Party Ball Fogger uit en wacht ongeveer 1 minuut totdat deze is afgekoeld. Veeg de oppervlakken en de lege tank af met een zachte, schone doek.

Na elke 40 uur gebruik, gebruik de Party Ball Fogger zoals hierboven beschreven (in **Opstelling** en **Gebruik**), maar gebruik een mengsel van 80% gedistilleerd water en 20% azijn in plaats van de normale vloeistof. Dit zal helpen om de opbouw in de spuitmond te verwijderen.

Belangrijk: Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen om de Party Ball Fogger schoon te maken.

Appendix (English)

Technical Specifications

Fog Output	2825 ft. ³ /min. 80 m ³ /min.	
Tank Capacity	0.5 L	
Fluid Consumption	29 ml/min.	
Pre-Heating Time	3 min.	
Control	Wireless remote control	
Lights	(6) 6 W	
Power	Input Voltage	120 VAC, 60 Hz
	Connection	Attached power cable
	Consumption	1000 W, 8.3A @ 120 V, 60 Hz
	Fuse	250 V, 12.5 A
Dimensions (width x depth x height; with bracket)	8.5" x 12.4" x 10.9" 216 x 316 x 277 mm	
Weight	Net Weight	3.8 lbs. 1.7 kg
	Gross Weight	4.9 lbs. 2.2 kg

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com