



Scratch 2 Go

Quickstart Guide

English (2)

Guía de inicio rápido

Español (3)

Guide d'utilisation rapide

Français (4)

Guida rapida

Italiano (5)

Schnellstart-Anleitung

Deutsch (6)

Snelstartgids

Nederlands (7)

Quickstart Guide (English)

1. Open the App Store on your tablet.
2. Search for a compatible app.
3. Clean your tablet screen before attaching Scratch 2 Go.
4. Optionally, use a screen protector on your tablet.
5. After launching the app, attach the Scratch 2 Go pieces over the platters, pitch sliders, and crossfader with the on-screen graphic.

Note: If you lose sync with the graphic you are controlling, lift off the Scratch 2 Go piece, align the head of the stylus with the on-screen graphic, and reattach the suction cups to the screen.

Tip: For best on-screen control, use the short faders for the pitch faders and the tall fader for the crossfader.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

For safety and warranty information, visit ionaudio.com/warranty.

Guía de inicio rápido (Español)

1. Abra la tienda App Store en su tablet.
2. Busque una aplicación compatible.
3. Limpie la pantalla de su tablet antes de fijar el Scratch 2 Go.
4. Opcionalmente, puede usar un protector de pantalla en su tablet.
5. Después de abrir la aplicación, fije las piezas del Scratch 2 Go sobre los platos, cursores de tono (pitch) y crossfader con el gráfico de la pantalla.

Nota: Si pierde sincronismo con el gráfico que está controlando, levante la pieza del Scratch 2 Go, alinee el cabezal de la punta con el gráfico de la pantalla y vuelva a fijar las ventosas a la pantalla.

Consejo: Para un mejor control de pantalla, use los faders cortos como faders de tono y el fader alto como crossfader.

Para soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Para sobre la seguridad y garantía información, visite ionaudio.com/warranty.

Guide d'utilisation rapide (Français)

1. Lancez l'application App Store sur votre tablette.
2. Recherchez une application compatible.
3. Nettoyez l'écran de votre tablette avant d'installer le Scratch 2 Go.
4. Vous pouvez également utiliser un protecteur d'écran sur votre tablette.
5. Après le lancement de l'application, fixez les pièces du Scratch 2 Go sur les plateaux, les potentiomètres de tonalité et le crossfader à l'écran.

Remarque : Si vous perdez la synchronisation avec le graphique que vous contrôlez, soulevez la pièce du Scratch 2 Go, réalignez la tête du stylet avec le graphique à l'écran et rattachiez les ventouses à l'écran.

Conseil : Pour un meilleur contrôle des commandes de l'écran, utilisez les potentiomètres pour la tonalité et le curseur pour le crossfader.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site ionaudio.com/support.

Pour consignes de sécurité et informations concernant la garantie, veuillez visiter le site ionaudio.com/warranty.

Guida rapida (Italiano)

1. Aprire l'App Store sul tablet.
2. Cercare un'app compatibile.
3. Pulire lo schermo del tablet prima di fissare Scratch 2 Go.
4. Opzionalmente, servirsi di una protezione per lo schermo del tablet.
5. Dopo aver lanciato l'app, fissare i pezzi dello Scratch 2 Go su piatti, cursori del pitch e crossfader con la grafica su schermo.

Nota bene: se si perde la sincronia con la grafica che si sta controllando, sollevare il pezzo di Scratch 2 Go, allineare la testa della stilo alla grafica su schermo e fissare nuovamente le ventose allo schermo.

Suggerimento: per il migliore controllo su schermo, servirsi dei fader corti per i cursori del pitch e quello lungo per il crossfader.

Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.

Per istruzioni di sicurezza e garanzia informazioni, recarsi alla ionaudio.com/warranty.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

1. Öffnen Sie den App Store auf Ihrem Tablet.
2. Suchen Sie nach einer kompatiblen App.
3. Reinigen Sie Ihren Tablet-Bildschirm bevor Sie Scratch 2 Go anbringen.
4. Wahlweise können Sie auch einen Bildschirmschutz für Ihr Tablet verwenden.
5. Nachdem Sie die App gestartet haben, bringen Sie die Teile des Scratch 2 Go über Plattenteller, Pitch Fader und Crossfader mithilfe der Bildschirmgrafik an.

Hinweis: Wenn Ihre Bewegungen nicht mehr mit der Grafik übereinstimmen, heben Sie Ihr Scratch 2 Go einfach etwas an, richten die Stiftspitze an der Bildschirmgrafik aus und befestigen die Saugnäpfe wieder am Bildschirm.

Tipp: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen den kurzen Fader als Pitch-Fader und den hohen Fader als Crossfader zu verwenden.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.

Für sicherheitshinweise und garantieinformationen, besuchen ionaudio.com/warranty.

Snelstartgids (Nederlands)

1. Open de App Store op uw tablet.
2. Zoek naar een compatibele app.
3. Reinig het scherm van uw tablet voor u de Scratch 2 Go bevestigt.
4. Gebruik optioneel een schermbechermer op uw tablet.
5. Bevestig na het opstarten van de app de onderdelen van de Scratch 2 Go op de afbeeldingen op het scherm met draaitafels, toonhoogteregelaars en crossfaders.

Opmerking: Als de afbeelding die u bestuurt niet synchroon meer reageert, hef dan het Scratch 2 Go-onderdeel omhoog, lijk de kop van de stylus uit met de afbeelding op het scherm en herbevestig de zuignappen op het scherm.

Tip: Voor optimale controle van het scherm gebruikt u het beste de korte schuifregelaars als toonhoogteregelaars en de brede schuifregelaar als crossfader.

Bezoek voor bijkomende productondersteuning ionaudio.com/support.

Voor veiligheidsvoorschriften en handleiding informatie, bezoek ionaudio.com/warranty.

ionaudio.com

Manual Version 1.0