



Pics 2 SD Plus

Quickstart Guide

English (2 – 6)

Guía de inicio rápido

Español (7 – 11)

Guide d'utilisation rapide

Français (12 – 16)

Guida rapida

Italiano (17 – 21)

Schnellstart-Anleitung

Deutsch (22 – 26)

Snelstartgids

Nederlands (27 – 31)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing a Pics 2 SD Plus film, slide and photo scanner. Please take a moment to read through this manual in order to get the most out of your Pics 2 SD Plus.

Box Contents

Pics 2 SD Plus
USB cable
USB power adapter
Slide holder
Film holder
Photo holders (3)
Quickstart Guide
Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

Precautions

Before using Pics 2 SD Plus, please ensure that you read and understand the safety precautions described below. Always ensure that the Pics 2 SD Plus is operated correctly:

- Never operate Pics 2 SD Plus inside of an aircraft or anywhere else where operation of such devices is restricted. Improper use creates the risk of serious accident.
- Do not try to open the case of Pics 2 SD Plus or attempt to modify Pics 2 SD Plus in any way. High-voltage internal components create the risk of electric shock when exposed. Maintenance and repairs should be performed only by authorized service providers.
- Keep Pics 2 SD Plus away from water and other liquids. Do not use Pics 2 SD Plus with wet hands. Never use Pics 2 SD Plus in the rain or snow. Moisture creates the danger of fire and electric shock.
- Keep Pics 2 SD Plus and its accessories out of the reach of children and animals to prevent accidents or damage to the image copier.
- If you notice smoke or a strange odor coming from Pics 2 SD Plus, turn the power off immediately. Take Pics 2 SD Plus to the nearest authorized service center for repair. Never attempt to repair Pics 2 SD Plus on your own.
- Use only the recommended power accessories. Use of power sources not expressly recommended for Pics 2 SD Plus may lead to overheating, distortion of the equipment, fire, electrical shock or other hazards.
- Pics 2 SD Plus may become slightly warm during use. This does not indicate malfunction.
- If the exterior of Pics 2 SD Plus needs cleaning, wipe it with a soft, dry cloth.

FCC Notice


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instruction, it may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on the off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more the following suggestion:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to a different power outlet other than the one where the receiver is connected.
- Consult an experienced television or radio technician for help.



CAUTION: To comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must only be installed on computer equipment certified to comply with the Class B limits.

Pics 2 SD Plus Features



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. POWER BUTTON | 12. USB CABLE |
| 2. DISPLAY | 13. USB POWER ADAPTER |
| 3. SCAN BUTTON | 14. SLIDE HOLDER |
| 4. SCANNER MODE SWITCH | 15. FILM HOLDER |
| 5. LEFT / RIGHT BUTTONS | 16. PHOTO HOLDERS |
| 6. MODE BUTTON | 3.5" x 5" |
| 7. ENTER BUTTON | 4" x 6" |
| 8. FILM / SLIDE HOLDER SLOT | 5" x 7" |
| 9. PHOTO HOLDER SLOT | |
| 10. USB PORT | |
| 11. SD CARD SLOT | |

Note: Please make sure your film negatives/ mounted slides and cover trays are clean before inserting into the copier. Dust or dirt will affect the quality of your scanned images.

Using the Included Holders

Slide & Negative Holders

1. Open the holder.
2. Put the slides / film into the holder.
3. Close the holder and please make sure the holder closes properly.





Photo Holders

1. Slide your photo into the top slot of the appropriate holder (3.5" x 5", 4" x 6" or 5" x 7").
2. To remove the photo, simply turn the holder upside-down and let it slide out.




Scanning Images with Pics 2 SD Plus

When scanning your slides, negatives or photos with Pics 2 SD Plus, you can save your scanned images to an SD card or you can save it to Pics 2 SD Plus's internal memory (up to 14MB). To scan and save your images, follow these steps:

1. With the included USB cable, connect Pics 2 SD Plus either to your computer (if it is on) or to wall power using the included USB power adapter.
2. Press the POWER BUTTON to turn Pics 2 SD Plus on.
3. Insert your slide, negative, or photo into the appropriate holder. (See USING THE INCLUDED HOLDERS for more information.)
4. Insert the holder into Pics 2 SD Plus. If using a slide or negative holder, insert it into the slot on the right side. If using a photo holder, insert it into the slot on the top.
5. Move the two switches to the appropriate position: "Film Scanner" (for slides and negatives) or "Photo Scanner" (for photos).
6. Before scanning, you will see the main menu. You can adjust your settings here.

Use the LEFT / RIGHT BUTTONS to navigate the available options and the press the ENTER BUTTON to select one. You can also press the MODE BUTTON to return to the main menu:

- If you are scanning a slide or negative, select "Film" to choose between "Negatives," "Slides," or "B&W" (black and white negatives).
- If you are scanning a photo, select "Effect" to choose between "Multicolor" (color photos) and "B&W" (black and white photos).
- If you are scanning a photo, select "Crop" and select the measurements of your photo: 5" x 7", 4" x 6" and 3" x 5" (3.5" x 5").
- Select "Resolution" to choose between 5M and 10M (megapixels). The larger the resolution, the better quality your scanned image will be.



7. When you have adjusted your settings and are ready to scan your image(s), select "Capture" on the main screen. The image you are about to scan will appear in the DISPLAY. You can adjust the image in the following ways:

- You can adjust the exposure by pressing the ENTER BUTTON when your image is shown on the DISPLAY. Use the LEFT / RIGHT BUTTONS to adjust the EV (exposure value) and press the ENTER BUTTON to select it.
- You can change the orientation of the image by pressing the LEFT / RIGHT BUTTONS. The RIGHT BUTTON will flip the image vertically, and the LEFT BUTTON will flip the image horizontally.

Note: When scanning photos, if you selected 3" x 5" (3.5" x 5") or 4" x 6", you will see the border of the photo holder, but the software will automatically crop this out when you scan it (if you selected the proper Crop settings as described above).



8. To scan the image, press Pics 2 SD Plus's SCAN BUTTON.
9. After the scan is complete, use the LEFT / RIGHT BUTTONS to select "Save" to save your scan, "Cancel" to delete your scan and try again or "Home" to return to the main menu.
10. When you are done scanning your image(s), you can transfer your images to your computer. See *Transferring Images From Pics 2 SD Plus* for more information.

Viewing & Editing Images

1. Press the MODE BUTTON to enter the main menu.
2. Use the LEFT / RIGHT BUTTONS to select "Playback" and press the ENTER BUTTON. You will see a slideshow of the images you have scanned.
3. When you see an image you want to edit, press the ENTER BUTTON. The slideshow will pause.
4. Press the ENTER BUTTON again. You will see several icons on the sides of the DISPLAY. Use the LEFT / RIGHT BUTTONS to navigate these and press the ENTER BUTTON to select it, if desired.
 - **Rotate +90°:** Rotates the image 90 degrees clockwise.
 - **Rotate -90°:** Rotates the image 90 degrees counter-clockwise.
 - **Delete:** Deletes the image.
 - **Exit:** Returns to the slideshow.
 - **Save:** Saves the image after you make any changes. (If you do not save the image, your changes will be lost if you return to the slideshow.)
 - **Home:** Returns to the main menu.



Transferring Images from Pics 2 SD Plus

1. Connect Pics 2 SD Plus to your computer with the included USB cable.
2. Press the MODE BUTTON to enter the main menu.
3. Use the LEFT / RIGHT BUTTONS to select "USB MSDC" and press the ENTER BUTTON. A USB symbol will appear on the DISPLAY, meaning Pics 2 SD Plus is functioning as a remote USB device to be read by your computer.
4. You can now view or transfer your scanned images to your computer (just as you would from a remote USB drive or an SD card reader).
5. Press the MODE BUTTON to return to the main menu.



Troubleshooting

ISSUE	POSSIBLE CAUSE	RESOLUTION
My computer does not recognize the Pics 2 SD Plus. I get a Windows message that reads "device not recognized"	Pics 2 SD Plus not plugged into a high-speed USB port.	Your computer must have a USB 2.0 to communicate with your Pics 2 SD Plus. Check to see if USB 2.0 is installed on your computer. If you do not have a USB 2.0 installed on your computer you can upgrade your USB ports. This hardware is available at most electronic stores.
I have a USB 2.0 port on my computer, but my computer still won't recognize Pics 2 SD Plus.	All ports on your computer may not be high speed.	Even though you may have USB 2.0 installed, all of your USB ports may not be USB 2.0 compatible. Check all your USB ports to find the 2.0 compatible ports.
Warning from Windows that device "has not passed Microsoft logo testing".	This is normal. OK to continue.	Choose "Continue anyway". Pics 2 SD Plus will not harm your computer. (Windows certification is in process for this software)
My Pics 2 SD Plus is working but some of my slides, negatives or photos look overexposed.	Time for auto exposure varies according to your computer configuration.	The image copier self adjusts to your slide, negative or photo exposure. Wait for the live view window to stop adjusting for exposure and then press the Scan button. Check your slides, negatives or photos to see if they may have been overexposed when originally developed. Several photo adjusting software applications are available to "clean-up" your newly digitized picture.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.



Specifications

Image Sensor	5.1 megapixel CMOS sensor (10 megapixels interpolated)
Lens Specification	F= 4.83
Color Balance	Automatic
Exposure Control	Automatic
PC interface	USB 2.0
Scan High Resolution	2500 DPI interpolation resolution
Light Source Back Light	3 white LED
Photo Holders	3.5" x 5" / 4" x 6" / 5" x 7"
Power	From USB port
Dimensions	8.7" x 8.2" x 5.8"

Specifications are subject to change without prior notice.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

SD is a trademark of SD-3C, LLC in the United States and other countries.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por adquirir un escáner de películas y diapositivas Pics 2 SD Plus. Tómese un momento para leer este manual a fin de obtener lo máximo de su Pics 2 SD Plus.

Contenido de la caja

Pics 2 SD Plus
Cable USB
Adaptador de alimentación USB
Soporte de diapositivas
Soporte de película
Soportes de fotografías (3)
Guía de inicio rápido
Folleto de instrucciones de seguridad e información sobre la garantía

Soporte

Para obtener la información más completa acerca de este product (los requisitos del sistema, compatibilidad, etc) y registro del producto, visite ionaudio.com.

Precauciones

Antes de usar el Pics 2 SD Plus, asegúrese de leer y entender las precauciones de seguridad descritas a continuación. Asegúrese siempre de operar correctamente el Pics 2 SD Plus:

- Nunca opere el Pics 2 SD Plus dentro de una aeronave ni en ningún otro lugar donde la operación de tales dispositivos esté restringida. El uso incorrecto crea el riesgo de graves accidentes.
- No trate de abrir la cubierta del Pics 2 SD Plus ni intente modificarlo de ninguna manera. Los componentes internos de alta tensión crean el riesgo de electrocución cuando están expuestos. El mantenimiento y las reparaciones deben realizarlos únicamente proveedores de servicio autorizados.
- Mantenga el Pics 2 SD Plus lejos del agua y de otros líquidos. No use el Pics 2 SD Plus con las manos mojadas. Nunca use Pics 2 SD Plus en la lluvia o la nieve. La humedad crea el peligro de incendio y electrocución.
- Mantenga el Pics 2 SD Plus y sus accesorios fuera del alcance de los niños y los animales, a fin de prevenir accidentes o daños a la copiadora de imágenes.
- Si nota que sale humo o un olor extraño del Pics 2 SD Plus, apáguelo inmediatamente. Lleve el Pics 2 SD Plus a centro de servicio autorizado más cercano para que lo reparen. Nunca intente reparar el Pics 2 SD Plus usted mismo.
- Use únicamente los accesorios de alimentación recomendados. El uso de fuentes de alimentación no recomendadas expresamente para el Pics 2 SD Plus puede causar recalentamiento, deformación del equipo, incendio, electrocución u otros riesgos.
- El Pics 2 SD Plus puede calentarse ligeramente durante el uso. Esto no indica falla
- Si el exterior del Pics 2 SD Plus necesita limpieza, pásele un paño blando y seco.

Aviso de la FCC

Este equipo fue probado y se comprobó que cumple los límites correspondientes a un dispositivo digital clase B, según la Parte 15 de las reglamentaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una razonable protección contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar a un técnico experimentado de televisión o radio para solicitar asistencia.



PRECAUCIÓN: Para cumplir con los límites correspondientes a un dispositivo digital clase B, de acuerdo a la Parte 15 de las Reglas de la FCC, este dispositivo debe instalarse sólo en equipos de computación certificados en cuanto al cumplimiento de los límites de la clase B.

Características del Pics 2 SD Plus




- | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1. BOTÓN DE ENCENDIDO | 8. RANURA PARA EL SOPORTE DE PELÍCULA O DIAPOSITIVAS | 15. SOPORTE DE PELÍCULA |
| 2. PANTALLA | 9. RANURA PARA EL SOPORTE DE FOTOGRAFÍAS | 16. SOPORTES DE FOTOGRAFÍAS |
| 3. BOTÓN DE ESCANEADO | 10. PUERTO USB | 3.5" x 5" (8.9 cm x 12.7 cm) |
| 4. CONMUTADOR DE MODO DEL ESCÁNER | 11. RANURA PARA TARJETA SD | 4" x 6" (10.2 cm x 15.2 cm) |
| 5. BOTONES IZQUIERDA / DERECHA | 12. CABLE USB | 5" x 7" (12.7 cm x 17.8 cm) |
| 6. BOTÓN DE MODO | 13. ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN USB | |
| 7. BOTÓN ENTER | 14. SOPORTE DE DIAPOSITIVAS | |

Nota: Asegúrese de que sus negativos y diapositivas montadas y las bandejas estén limpias antes de insertarlas en la copiadora. El polvo o la suciedad afectan a la calidad de las imágenes escaneadas.

Cómo usar los soportes incluidos


Soportes de diapositivas y negativos

1. Abra el soporte.
2. Coloque las diapositivas o la película en el soporte.
3. Cierre el soporte asegurándose de que cierre correctamente.



Soportes de fotografías


1. Deslice su fotografía en la ranura superior del soporte apropiado:
3.5" x 5" (8.9 cm x 12.7 cm)
4" x 6" (10.2 cm x 15.2 cm)
5" x 7" (12.7 cm x 17.8 cm)
2. Para retirar la foto, invierta simplemente el soporte y deje que se deslice hacia afuera.



Cómo escanear imágenes con el Pics 2 SD Plus

Cuando escanea diapositivas, negativos o fotos con el Pics 2 SD Plus, debe guardar las imágenes escaneadas en una tarjeta SD o en la memoria interna del Pics 2 SD Plus (hasta 14 MB). Para escanear y guardar sus imágenes, siga estos pasos:

1. Con el cable USB incluido, conecte el Pics 2 SD Plus ya sea a su computadora (si está encendida) o al tomacorriente de pared usando el adaptador de alimentación USB incluido.
2. Pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO para encender el Pics 2 SD Plus.
3. Introduzca la diapositiva, el negativo o la foto en el soporte apropiado. (Para más información, consulte CÓMO USAR LOS SOPORTES INCLUIDOS.)
4. Inserte el soporte en el Pics 2 SD Plus. Si está usando el soporte de diapositivas o negativos, introdúzcalo en la ranura del lado derecho. Si está usando el soporte de fotografías, introdúzcalo en la ranura de la parte superior.
5. Mueva los dos conmutadores a la posición apropiada: "Film Scanner" (para diapositivas y negativos) o "Photo Scanner" (para fotos).
6. Antes de escanear, verá el menú principal. Puede ajustar aquí sus parámetros.
7. Use los BOTONES IZQUIERDA / DERECHA para navegar por las opciones disponibles y pulse el BOTÓN ENTER para seleccionar una. Puede pulsar también el BOTÓN DE MODO para volver al menú principal:
 - Si va a escanear una diapositiva o negativo, seleccione "Film" para elegir entre "Negatives" (Negativos), "Slides" (Diapositivas) o "B&W" (Negativos blanco y negro).
 - Si va a escanear una foto, seleccione "Effect" (Efecto) para elegir entre "Multicolor" (Fotografías color) y "B&W" (Fotografías blanco y negro).
 - Si va a escanear una foto, seleccione "Crop" (Recortar) y elija las dimensiones de la misma: 3" x 5" (3.5" x 5" = 8.9 cm x 12.7 cm), 4" x 6" (10.2 cm x 15.2 cm) o 5" x 7" (12.7 cm x 17.8 cm).
 - Seleccione "Resolution" (Resolución) para elegir entre 5M y 10M (megapíxeles). Cuanto mayor es la resolución, mejor es la calidad de la imagen escaneada.



8. Cuando haya ajustado sus parámetros y esté listo para escanear sus imágenes, seleccione "Capture" (Capturar) en la pantalla principal. La imagen que va a escanear aparece en la PANTALLA. Puede ajustar la imagen de las siguientes maneras:

- Puede ajustar la exposición pulsando el BOTÓN ENTER cuando la imagen aparece en la PANTALLA. Use los BOTONES IZQUIERDA / DERECHA para ajustar el EV (Valor de exposición) y pulse el BOTÓN ENTER para seleccionarlo.
- Puede cambiar la orientación de la imagen pulsando los BOTONES IZQUIERDA / DERECHA. El BOTÓN DERECHA invierte verticalmente la imagen y el BOTÓN IZQUIERDA horizontalmente.

Nota: Cuando escanea fotos, si seleccionó 3" x 5" (3.5" x 5" = 8.9 cm x 12.7 cm) o 4" x 6" (10.2 cm x 15.2 cm), verá el borde del soporte de fotografías, pero el software lo recorta automáticamente cuando escanea (si seleccionó los parámetros Crop (Recorte) correctos como se explicó más arriba). Para escanear la imagen, pulse el BOTÓN SCAN del Pics 2 SD Plus.



9. Después de terminar el escaneado, use los BOTONES IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar "Save" a fin de guardar las imágenes, "Cancel" para cancelar lo que escaneó e intentar nuevamente o "Home" para volver al menú principal.
10. Cuando termine de escanear sus imágenes, puede transferirlas a la computadora. Para más información, consulte *Cómo Transferir Imágenes Desde el Pics 2 SD Plus*.

Cómo ver y editar las imágenes

1. Pulse el BOTÓN DE MODO para abrir el menú principal.
2. Use los BOTONES IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar "Playback" (Reproducción) y pulse el BOTÓN ENTER. Aparece una presentación de diapositivas de las imágenes que escaneó.
3. Cuando vea la imagen que quiere editar, pulse el BOTÓN ENTER. La presentación se detiene.
4. Pulse el BOTÓN ENTER otra vez. Aparecen varios iconos a los costados de la PANTALLA. Use los BOTONES IZQUIERDA / DERECHA para navegar por los iconos y pulse el BOTÓN ENTER para seleccionarlo, si lo desea.
 - **Girar +90°:** Gira la imagen 90 grados en sentido horario.
 - **Girar -90°:** Gira la imagen 90 grados en sentido antihorario.
 - **Eliminar:** Elimina la imagen.
 - **Salir:** Vuelve a la presentación de diapositivas.
 - **Guardar:** Guarda la imagen después de que haga los cambios. (Si no guarda la imagen, perderá los cambios cuando vuelva a la presentación de diapositivas.)
 - **Inicio:** Vuelve al menú principal.



Cómo transferir imágenes desde el Pics 2 SD Plus

1. Conecte el Pics 2 SD Plus a su computadora con el cable USB incluido.
2. Pulse el BOTÓN DE MODO para abrir el menú principal.
3. Use los BOTONES IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar "USB MSDC" y pulse el BOTÓN ENTER. Aparece en la PANTALLA el símbolo del USB, que significa que el Pics 2 SD Plus está funcionando como dispositivo USB remoto a ser leído por la computadora.
4. Ahora puede ver o transferir las imágenes escaneadas a la computadora (tal como haría desde una unidad USB remota o un lector de tarjetas SD).

Pulse el BOTÓN DE MODO para volver al menú principal.



Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	RESOLUCIÓN
Mi computadora no reconoce el Pics 2 SD Plus. Apareció un mensaje de Windows que dice "device not recognized" (Dispositivo no reconocido)	Pics 2 SD Plus no enchufado en un puerto USB de alta velocidad.	Su computadora debe tener un puerto USB 2.0 para comunicarse con el Pics 2 SD Plus. Verifique si está instalado USB 2.0 en su computadora. Si no lo tiene, puede actualizar sus puertos USB. Este hardware está disponible en la mayoría de las tiendas de electrónica.
Tengo un puerto USB 2.0 en mi computadora, pero todavía no reconoce a mi Pics 2 SD Plus.	Todos los puertos de la computadora pueden no estar en alta velocidad	Aunque pueda tener instalado USB 2.0, puede ocurrir que no todos sus puertos USB son compatibles con USB 2.0. Verifique todos sus puertos USB para encontrar los compatibles con 2.0
Advertencia de Windows de que el dispositivo "has not passed Microsoft logo testing" (no paso la prueba del logo de Microsoft).	Esto es normal. Puede continuar.	Elija "Continue anyway" (Continuar igualmente). La copiadora de imágenes no dañará a su computadora. (La certificación de Windows de este software está en proceso).
Mi Pics 2 SD Plus funciona pero algunas de mis diapositivas o negativos parecen sobreexpuestos.	El tiempo de autoexposición varía de acuerdo a la configuración de su computadora.	La copiadora de imágenes se autoajusta a la exposición de su diapositiva o negativo. Espere que la ventana de vista en vivo termine de ajustarse para la exposición y luego haga clic en "snap shot" o pulse el botón de copia de la parte superior de la copiadora de imágenes. Revise sus diapositivas o negativos para ver si pueden haber sido sobreexpuestos cuando se revelaron originalmente. Se dispone de varias aplicaciones de software de ajuste de fotografías para "limpiar" su foto recién digitalizada.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe ser desechado al final de su vida útil separadamente de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recolección por separado para reciclado en la Unión Europea. Para más información, consulte a la autoridad local o al minorista al que compró el producto.



Especificaciones

Sensor de imagen	Sensor CMOS de 5.1 mega pixels (10 megapíxeles, interpolados)
Especificación de la cubierta	F= 4.83
Balance de color	Automático
Control de exposición	Automático
Interfaz de PC	USB 2.0
Alta resolución del barrido	2500 ppi por interpolación
Fuente de luz de fondo	3 LED blancos
Soportes de fotografías	3.5" x 5" (8.9 cm x 12.7 cm) 4" x 6" (10.2 cm x 15.2 cm) 5" x 7" (12.7 cm x 17.8 cm)
Alimentación	Desde el puerto USB
Dimensiones	22 x 20.8 x 14.7 cm

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat d'un numériseur Pics 2 SD Plus pour film et diapositives. Veuillez prendre un moment pour lire ce manuel en entier afin de tirer le plus d'avantages possibles de votre Pics 2 SD Plus.

Contenu de la boîte

Pics 2 SD Plus
Câble USB
Adaptateur d'alimentation USB
Porte-diapositive
Porte-négatif
Portes-photo (3)
Guide d'utilisation simplifié
Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les dernières informations concernant ce produit (la configuration système minimale requise, la compatibilité, etc) et l'enregistrement du produit, veuillez visitez le site ionaudio.com.

Mises en garde

Avant d'utiliser le Pics 2 SD Plus, veuillez vous assurer de lire et comprendre les mises en garde relatives à la sécurité décrites ci-dessous. Il est important de s'assurer que le Pics 2 SD Plus est utilisé de façon adéquate.

- Ne jamais utiliser le Pics 2 SD Plus à l'intérieur d'un aéronef/avion ou n'importe où ailleurs où l'utilisation d'un tel appareil est interdite. Une mauvaise utilisation risque de provoquer un accident grave.
- Ne pas essayer d'ouvrir le boîtier du Pics 2 SD Plus ou d'altérer le Pics 2 SD Plus de quelque façon que ce soit. Les composants haute tension internes créent le risque de décharge électrique lorsqu'ils sont exposés. L'entretien et les réparations doivent être effectués par des fournisseurs d'entretien agréés.
- Garder le Pics 2 SD Plus loin de l'eau et d'autres liquides. Ne pas utiliser le Pics 2 SD Plus avec les mains humides ou mouillées. Ne jamais utiliser le Pics 2 SD Plus sous la pluie ou dans la neige. L'humidité crée un risque d'incendie et de décharge électrique.
- Garder le Pics 2 SD Plus et ses accessoires hors de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir les accidents ou les dommages à l'appareil.
- Si de la fumée ou une odeur étrange s'échappe du Pics 2 SD Plus, éteindre l'appareil immédiatement. Apporter le Pics 2 SD Plus au centre de service agréé le plus près de chez vous pour les réparations. Ne jamais essayer de réparer le Pics 2 SD Plus vous-même.
- Utiliser uniquement les accessoires d'alimentation recommandés. Utiliser des sources d'alimentation qui ne sont pas recommandées pour le Pics 2 SD Plus pourrait provoquer une surchauffe, une distorsion de l'équipement, un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
- Le Pics 2 SD Plus devient légèrement chaud pendant l'utilisation. Cela ne signifie pas une défectuosité.
- Si l'extérieur du Pics 2 SD Plus nécessite un nettoyage, essuyer avec un linge doux et sec.

Avis FCC

Cet équipement a été testé et est conforme avec les limites de dispositif numérique de classe B en vertu de l'article 15 des règlements du FCC. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences dommageables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut radier de l'énergie des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, il peut provoquer une interférence dommageable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas sur une installation particulière. Si cet équipement provoque une interférence dommageable à la réception radio et télévision, laquelle peut être déterminée en éteignant ou allumant l'équipement, l'utilisateur doit essayer de corriger l'interférence grâce aux mesures suivantes :

- réorienter ou relocaliser les antennes de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- brancher l'équipement à une prise d'alimentation différente que celle où le récepteur est branché ;
- consulter un technicien agréé pour de l'aide.



MISE EN GARDE : Pour être conforme aux limites de dispositif numérique de Classe B, relatives à l'article 15 des règlements du FCC, ce dispositif doit seulement être installé sur un équipement informatique certifié afin d'être conforme aux limites de Classe b.

Caractéristiques du Pics 2 SD Plus



- | | |
|---|---|
| 1. TOUCHE D'ALIMENTATION | 8. EMPLACEMENT POUR PORTE-NÉGATIF/PORTE-DIAPOSITIVE |
| 2. ÉCRAN D'AFFICHAGE | 9. EMPLACEMENT POUR PORTE-PHOTO |
| 3. TOUCHE SCAN | 10. PORT USB |
| 4. COMMUTEUR DE MODE DE NUMÉRISATION | 11. EMPLACEMENT POUR CARTE MÉMOIRE FLASH |
| 5. TOUCHES DE DÉPLACEMENT GAUCHE/DROITE | 12. CÂBLE USB |
| 6. TOUCHE MODE | 13. ADAPTATEUR D'ALIMENTATION USB |
| 7. TOUCHE ENTER | 14. PORTE-DIAPOSITIVES |
| | 15. PORTE-NÉGATIFS |


16. PORTES-PHOTO
 3,5 po x 5 po (8,9 cm x 12,7 cm)
 4 po x 6 po (10,2 cm x 15,2 cm)
 5 po x 7 po (12,7 cm x 17,8 cm)

Remarque : Veuillez vous assurer que les supports ainsi que les négatifs, diapositives ou photos sont propres et dépourvus de poussière avant de les insérer dans le numériseur. La poussière et les saletés réduiront la qualité de vos images.

Utilisation des supports

Porte-diapositives et porte-négatifs

1. Ouvrez le porte-diapositives ou le porte-négatifs.
2. Insérez les diapositives dans le porte-diapositives ou les négatifs dans le porte-négatifs.
3. Refermez le porte-diapositives ou le porte-négatifs en vous assurant qu'il ferme correctement.



Portes-photo

1. Glissez la photo dans la fente dans le haut du porte-photo de format approprié: 3,5 po x 5 po (8,9cm x 12,7cm), 4 po x 6 po (10,2cm x 15,2cm) ou 5 po x 7 po (12,7cm x 17,8cm).
2. Pour retirer la photo, mettez le porte-photo à l'envers et la photo devrait glisser hors du porte-photo.




Numérisation des images avec le Pics 2 SD Plus

Lorsque vous numérisez vos diapositives, négatifs ou photos avec le Pics 2 SD Plus, vous pouvez sauvegarder les images sur une carte mémoire flash ou sur la mémoire interne du Pics 2 SD Plus (jusqu'à 14 Mo). Voici les étapes à suivre pour numériser et sauvegarder vos images :

1. À l'aide du câble USB fourni, branchez le Pics 2 SD Plus à votre ordinateur (s'il est en marche), ou à une prise d'alimentation à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB inclus.
2. Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre le Pics 2 SD Plus sous tension.
3. Placez vos diapositives, négatifs ou photo dans le support approprié. (Pour de plus amples informations, consultez la section UTILISATION DES SUPPORTS.)
4. Insérez le support dans le Pics 2 SD Plus. Si vous utilisez un porte-diapositives ou un porte-négatifs, insérez-le dans l'emplacement situé sur le côté droit. Si vous utilisez un porte-photo, insérez-le dans l'emplacement situé sur le dessus de l'appareil.
5. Déplacez ensuite le commutateur de mode à la position appropriée : « Film Scanner » pour les diapositives ou les négatifs et « Photo Scanner » pour les photos.
6. Avant que le processus de numérisation débute, le menu principal s'affiche. Vous pouvez configurer les paramètres à partir de ce menu.

À l'aide des touches de déplacement gauche/droite, vous pouvez parcourir les options disponibles, puis sélectionner une des options en appuyant sur la touche ENTER. Vous pouvez appuyer sur la touche MODE pour retourner au menu principal :

- Si vous désirez numériser des diapositives ou des négatifs, sélectionnez « Film » afin d'afficher les options suivantes : « Negatives », « Slides » et « B&W » (négatifs en noir et blanc).
- Si vous désirez numériser une photo, sélectionnez « Effect » afin d'afficher les options suivantes : « Multicolor » (photo couleurs) et « B&W » (photo en noir et blanc).
- Si vous désirez numériser une photo, sélectionnez « Crop » et entrez le format de la photo : 3 po x 5 po (3,5 po x 5 po = 8,9cm x 12,7cm), 4 po x 6 po (10,2cm x 15,2cm) ou 5 po x 7 po (12,7cm x 17,8cm).
- Sélectionnez « Resolution » afin de choisir entre 5 et 10 mégapixels. Plus haute est la résolution, plus la qualité de vos images sera meilleure.



7. Une fois les paramètres configurés, vous pouvez lancer le processus de numérisation en sélectionnant « Capture » du menu principal. L'image à numériser s'affichera. Vous pouvez apporter les modifications suivantes :

- Vous pouvez modifier l'exposition en appuyant sur la touche ENTER lorsque l'image est affichée. Utilisez les touches de déplacement gauche/droite afin de modifier l'indice d'exposition, puis appuyez sur la touche ENTER pour confirmer votre choix.
- Vous pouvez modifier l'orientation de l'image à l'aide des touches de déplacement gauche/droite. La touche de droite permet de basculer l'image à la verticale tandis que la touche de gauche permet de la basculer à l'horizontale.

Remarque : Si vous sélectionnez les formats 3 po x 5 po (3,5 po x 5 po = 8,9cm x 12,7cm) ou 4 po x 6 po (10,2cm x 15,2cm) lors de la numérisation des photos, vous verrez apparaître le rebord du porte-photo à l'écran. Si vous avez sélectionné l'option « Crop » lors de l'étape de la configuration des paramètres ci-dessus, le logiciel rognera l'image une fois la numérisation complétée.



8. Pour numériser l'image, appuyez sur la touche SCAN du Pics 2 SD Plus.
9. Une fois la numérisation complétée, utilisez les touches de déplacement gauche/droite afin de sélectionner l'option « Save » pour sauvegarder l'image, « Cancel » pour supprimer l'image ou « Home » afin de retourner au menu principal.
10. Une fois que vous avez terminé de numériser vos images, vous pouvez les transférer sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez la section *Transfert d'images*.

Visionner et modifier les images

1. Appuyez sur la touche MODE pour afficher le menu principal.
2. À l'aide des touches de déplacement gauche/droite, sélectionnez l'option « Playback » et appuyez sur la touche ENTER. Un diaporama de toutes les images numérisées devrait s'afficher.
3. Lorsqu'une image que vous désirez modifier apparaît, appuyez sur la touche ENTER. Le diaporama devrait s'arrêter sur l'image.
4. Appuyez de nouveau sur la touche ENTER. Plusieurs icônes devraient s'afficher sur les côtés de l'écran. Utilisez les touches de déplacement gauche/droite afin de parcourir ces options, puis sélectionnez une des options en appuyant sur la touche ENTER.
 - **Rotate +90°** : Permet de pivoter l'image dans le sens horaire par incréments de 90 degrés.
 - **Rotate -90°** : Permet de pivoter l'image dans le sens antihoraire par incréments de 90 degrés.
 - **Delete** : Permet de supprimer l'image.
 - **Exit** : Permet de retourner en mode diaporama.
 - **Save** : Permet de sauvegarder les modifications apportées à l'image. (Si vous ne sauvegardez pas l'image, toutes les modifications apportées seront perdues si vous retournez au mode diaporama.)
 - **Home** : Permet de retourner au menu principal.



Transfert d'images

1. Branchez le Pics 2 SD Plus à votre ordinateur à l'aide du câble USB inclus.
2. Appuyez sur la touche MODE pour afficher le menu principal.
3. À l'aide des touches de déplacement gauche/droite, sélectionnez l'option « USB MSDC » et appuyez sur la touche ENTER. Le symbole USB devrait apparaître à l'écran indiquant que le Pics 2 SD Plus fonctionne en tant qu'appareil USB distant pouvant être lu par votre ordinateur.
4. Vous pouvez maintenant visionner ou transférer vos images numérisées sur votre ordinateur comme vous le feriez à partir d'une clé USB ou d'un disque dur externe.
5. Appuyez sur la touche MODE pour retourner au menu principal.



Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Mon ordinateur ne reconnaît pas Pics 2 SD Plus. Je reçois le message d'erreur suivant « device not recognize » (appareil inconnu)	Pics 2 SD Plus n'est pas branché dans un port USB haute vitesse	Votre ordinateur doit avoir un USB 2.0 pour communiquer avec votre Pics 2 SD Plus. Vérifier pour voir si un USB 2.0 est installé sur votre ordinateur. Si vous ne possédez pas d'USB 2.0 installé sur votre ordinateur, vous pouvez mettre à jour vos port USB. Ce matériel est en vente dans la plupart des magasins d'électronique.
Je possède un port USB 2.0 sur mon ordinateur, mais mon ordinateur ne reconnaît et ne supporte pas mon Pics 2 SD Plus.	Tous les ports sur votre ordinateur pourraient ne pas avoir de haute vitesse	Même si vous possédez un USB 2.0 installé, tous vos ports USB peuvent ne pas prendre en charge USB 2.0. Vérifier tous vos ports USB pour déterminer celui qui prend en charge le 2.0.
Avertissement de Windows que l'appareil « a échoué à l'évaluation du logo Microsoft. »	Cela est normal. Ok pour continuer.	Sélectionner « Continuer ». Le numériseur n'endommagera pas votre ordinateur. (L'autorisation de Windows est en cours pour ce logiciel).
Mon Pics 2 SD Plus fonctionne mais quelques-unes de mes diapositives ou négatifs semblent surexposés.	Le temps d'exposition automatique varie selon la configuration de l'ordinateur.	Le numériseur règle automatiquement votre diapositive/négatif. Patientez pour la fenêtre d'aperçu en direct pour interrompre le réglage pour l'exposition et puis cliquer sur "cliché" ou appuyer sur la touche copier sur le dessus de l'appareil. Vérifier vos diapositives ou négatifs pour voir s'ils ont été surexposés au développement. Plusieurs applications de logiciel de réglage sont disponibles pour « nettoyer » votre photo numérique.

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique ou électronique doit être éliminé de façon appropriée, lorsque désuet, séparément de vos déchets domestiques. Certains de ces systèmes peuvent être recyclés aux É.-U. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le fournisseur où vous avez fait l'achat du produit.



Spécifications

Capteur d'image	5.17 mégapixels capteur CMOS (10 mégapixels, interpolés)
Spécification de lentille	F=4.83
Équilibre des couleurs	Automatique
Intégrateur de lumière	Automatique
Interface PC	USB 2.0
Numériseur haute définition	2500 points par pouce par interpolation
Source optique rétroéclairage	3 DEL blanches
Portes-Photo	3,5 po x 5 po (8,9 x 12,7 cm) 4 po x 6 po (10,2 x 15,2 cm) 5 po x 7 po (12,7 x 17,8 cm)
Alimentation	D'un port USB
Dimension	22 x 20,8 x 14,7 cm

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

Grazie per aver acquistato uno scanner Pics 2 SD Plus per pellicole e diapositive. Dedichi un po' di tempo alla lettura completa di questo manuale per ottenere il massimo dal Suo Pics 2 SD Plus.

Contenuti della confezione

Pics 2 SD Plus
Cavo USB
Adattatore di alimentazione USB
Porta diapositive
Porta pellicole
Portafoto (3)
Guida rapida
Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto (i requisiti di sistema complete, compatibilità, ecc) e per la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com.

Precauzioni

Prima di utilizzare Pics 2 SD Plus, assicurarsi di aver letto e compreso a fondo le precauzioni d'uso descritte di seguito. Assicurarsi sempre che lo Pics 2 SD Plus sia utilizzato correttamente:

- Mai utilizzare lo Pics 2 SD Plus all'interno di un aeromobile o in qualsiasi altro luogo ove l'utilizzo di dispositivi simili è proibito. Un utilizzo inadeguato crea il rischio di gravi incidenti.
- Non cercare di aprire l'alloggiamento dello Pics 2 SD Plus né tentare di modificare lo Pics 2 SD Plus in alcun modo. I componenti interni ad alto voltaggio creano il rischio di scossa elettrica se esposti. Manutenzione e riparazioni devono essere effettuate unicamente da provider di servizi autorizzati.
- Conservare lo Pics 2 SD Plus lontano da acqua e altri liquidi. Non servirsi dello Pics 2 SD Plus con le mani bagnate. Mai utilizzare lo Pics 2 SD Plus sotto la pioggia o la neve. L'umidità crea il pericolo di incendio e di scossa elettrica.
- Conservare lo Pics 2 SD Plus ed i suoi accessori lontani dalla portata dei bambini e degli animali per evitare incidenti o danni al dispositivo di copia delle immagini.
- Se dallo Pics 2 SD Plus dovessero provenire fumo o strani odori, spegnere immediatamente l'alimentazione. Portare lo Pics 2 SD Plus al più vicino centro di assistenza autorizzato affinché venga riparato. Mai tentare di riparare lo Pics 2 SD Plus da soli.
- Servirsi unicamente degli accessori di alimentazione raccomandati. L'utilizzo di sorgenti di alimentazione non espressamente raccomandate per lo Pics 2 SD Plus può portare a surriscaldamento, distorsione dell'apparecchio, incendio, scossa elettrica o altri pericoli.
- Durante l'uso, lo Pics 2 SD Plus si può riscaldare leggermente. Ciò non è segno di malfunzionamento.
- Se la parte esterna dello Pics 2 SD Plus richiede di essere pulita, passarla con un panno morbido e asciutto.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti specificati per i dispositivi digitali di Classe B, in base alla Sezione 15 delle Regole FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura è utilizzata in zone residenziali.

Questa apparecchiatura genera, utilizza ed è in grado di irradiare energia in radiofrequenza. Se non installata ed utilizzata in accordo con le istruzioni può provocare interferenze dannose alle trasmissioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verifichino interferenze. Se questa apparecchiatura provoca interferenze con la ricezione radio o televisiva, determinabile accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si prega di correggere il problema applicando uno o più dei seguenti rimedi:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa elettrica su un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.



ATTENZIONE: per essere conforme ai limiti specificati per un dispositivo digitale di Classe B in base alla sezione 15 delle regole FCC, questo dispositivo deve essere installato unicamente su apparecchiature informatiche certificate conformi ai limiti di Classe B.

Caratteristiche del Pics 2 SD Plus



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. TASTO DI ALIMENTAZIONE | 9. SLOT PER PORTAFOTO |
| 2. DISPLAY | 10. PORTA USB |
| 3. TASTO SCAN (SCANSIONE) | 11. SLOT SCHEDA SD |
| 4. INTERRUOTTORE MODALITÀ SCANNER | 12. CAVO USB |
| 5. TASTI DESTRO / SINISTRO | 13. ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE USB |
| 6. TASTO MODE (MODALITÀ) | 14. PORTA DIAPOSITIVE |
| 7. TASTO ENTER (INVIO) | 15. PORTA PELLICOLE |
| 8. SLOT PER PORTA PELLICOLE / PORTA DIAPOSITIVE | |


16. PORTAFOTO
 3,5" x 5" (8,9 cm x 12,7 cm)
 4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm)
 5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm)

Nota bene: assicurarsi che i negativi / le diapositive e i vassoi siano puliti prima di inserirli a loro volta nel dispositivo di copia. La polvere o lo sporco influiranno negativamente sulla qualità delle immagini sottoposte a scansione.

Utilizzo dei supporti in dotazione


Porta diapositive e porta negativi

1. Aprire il supporto.
2. Inserirvi una diapositiva / una pellicola.
3. Chiudere il supporto e assicurarsi che sia ben chiuso.



Portafoto

1. Far scivolare la foto nello slot superiore del supporto adeguato:
3,5" x 5" (8,9 cm x 12,7 cm)
4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm)
5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm)
2. Per rimuovere la foto, basta rovesciare il supporto e lasciare che questa scivoli fuori.




Scannerizzare le immagini con Pics 2 SD Plus

Quando si esegue la scansione di diapositive, negativi o fotografie con il Pics 2 SD Plus, è possibile salvare le immagini scannerizzate su una scheda SD, oppure nella memoria interna del Pics 2 SD Plus (fino a un massimo di 14MB). Per scannerizzare e salvare le immagini, procedere come segue:

1. Servendosi del cavo USB in dotazione, collegare il Pics 2 SD Plus al computer (se è acceso) o ad una presa elettrica a parete, grazie all'adattatore di alimentazione USB in dotazione.
2. Premere il tasto POWER per accendere il Pics 2 SD Plus.
3. Collocare la diapositiva, il negativo o la foto nel supporto adeguato. (Per maggiori informazioni, si veda il paragrafo "UTILIZZO DEI SUPPORTI IN DOTAZIONE".)
4. Inserire il supporto nel Pics 2 SD Plus. Se si utilizza un porta diapositive o un porta negativi, inserirli nello slot di destra. Se si utilizza un portafoto, inserirla nello slot in alto.
5. Portare i due interruttori nella posizione adeguata: "Film Scanner" (per diapositive e negativi) o "Photo Scanner" (per le fotografie).
6. Prima di effettuare la scansione, verrà visualizzato il menu principale. Qui, si possono regolare tutte le varie impostazioni.

Servirsi dei pulsanti LEFT / RIGHT (sinistro / destro) per navigare tra le opzioni disponibili e premere il tasto ENTER (invio) per selezionarne una. Si può anche premere il tasto MODE (modalità) per tornare al menu principale:

- Se si scannerizza una diapositiva o un negativo, selezionare "Film" per scegliere tra "Negatives" (negativi), "Slides" (diapositive) o "B&W" (negativi in bianco e nero).
- Se si scannerizza una fotografia, selezionare "Effect" (effetti) per scegliere tra "Multicolor" (foto a colori) e "B&W" (foto in bianco e nero).
- Quando si scannerizza una fotografia, selezionare "Crop" (ritaglia) e selezionare le misure della fotografia: 3" x 5" (3,5" x 5" = 8,9 x 12,7 cm), 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm) or 5" x 7" (12,7 x 17,8 cm).
- Selezionare "Resolution" (risoluzione) per scegliere tra 5M e 10M (megapixel). Maggiore è la risoluzione, migliore sarà la qualità dell'immagine scannerizzata.



- Una volta regolate le impostazioni e pronti a scannerizzare le immagini, selezionare "Capture" (acquisisci) sulla schermata principale. L'immagine che si sta per sottoporre a scansione apparirà a DISPLAY. Si può regolare l'immagine nei seguenti modi:

- Si può regolare l'esposizione premendo il tasto ENTER (invio) quando l'immagine appare a DISPLAY. Servirsi dei pulsanti LEFT / RIGHT (sinistro / destro) per regolare l'EV (valore di esposizione) e premere il tasto ENTER (invio) per selezionarlo.
- Premendo i tasti LEFT / RIGHT (sinistro / destro) è possibile cambiare l'orientamento dell'immagine. Il tasto RIGHT (destra) girerà l'immagine in senso verticale, mentre il tasto LEFT (sinistra) la girerà in senso orizzontale.

Nota bene: quando si scannerizzano fotografie, selezionando 3" x 5" (3,5" x 5" = 8,9 x 12,7 cm) o 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm), si vedrà il bordo del portafoto, ma il software lo ritaglierà automaticamente al momento di effettuare la scansione (se la funzione Crop è stata impostata adeguatamente, come indicato in precedenza).

- Per scannerizzare l'immagine, premere il tasto SCAN (scansione) del Pics 2 SD Plus.
- Una volta completata la scansione, servirsi dei tasti LEFT / RIGHT (sinistro / destro) per selezionare "Save" (salva) e salvare la scansione, "Cancel" per cancellarla e riprovare o "Home" per tornare al menu principale.
- Una volta finito di scannerizzare le immagini, queste ultime possono essere trasferite al computer. Per maggiori informazioni, si veda il paragrafo *Trasferimento di Immagini Dal Pics 2 SD Plus*.



Visualizzazione ed editing delle immagini

- Premere il tasto MODE (modalità) per entrare nel menu principale.
- Servirsi dei tasti LEFT / RIGHT (sinistro / destro) per selezionare "Playback" (riproduzione) e premere il tasto ENTER (invio). Verrà visualizzata una presentazione delle immagini scannerizzate.
- Quando viene visualizzata un'immagine che si desidera modificare, premere il tasto ENTER (invio). La presentazione verrà interrotta momentaneamente.
- Premere nuovamente il tasto ENTER. Ai lati del DISPLAY appariranno diverse icone. Servirsi dei tasti LEFT / RIGHT (sinistro / destro) per navigare lungo di esse e premere il tasto ENTER (invio) per selezionarne una, se desiderato.
 - Rotate +90° (ruota +90°):** ruota l'immagine di 90° in senso orario.
 - Rotate -90° (ruota -90°):** ruota l'immagine di 90° in senso antiorario.
 - Delete (cancella):** cancella l'immagine.
 - Exit (esci):** torna alla presentazione.
 - Save (salva):** salva l'immagine dopo che sono state apportate le modifiche. (Se non si salva l'immagine e si torna alla presentazione, le modifiche andranno perse.)
 - Home:** torna al menu principale.



Trasferimento di immagini dal Pics 2 SD Plus

- Collegare il Pics 2 SD Plus al computer, servendosi del cavo USB in dotazione.
- Premere il tasto MODE (modalità) per entrare nel menu principale.
- Servirsi dei tasti LEFT / RIGHT (sinistro / destro) per selezionare "USB MSDC" e premere il tasto ENTER (invio). A DISPLAY comparirà un simbolo USB, per indicare che il Pics 2 SD Plus sta funzionando come periferica USB remota per essere letto dal computer.
- È ora possibile visualizzare o trasferire le immagini scannerizzate al computer (proprio come si farebbe da un qualsiasi drive USB remoto o da un lettore di schede SD).
- Premere il tasto MODE (modalità) per tornare al menu principale.



Risoluzione di problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il computer non riconosce lo Pics 2 SD Plus. Ricevo un messaggio Windows che avvisa che il dispositivo non è stato riconosciuto ("device not recognized")	Lo Pics 2 SD Plus non è collegato ad una porta USB ad alta velocità.	Il computer deve essere dotato di una porta USB 2.0 per comunicare con lo Pics 2 SD Plus. Verificare che sul computer sia installata una porta USB 2.0. Se sul computer non è installata una porta USB 2.0 si possono aggiornare le porte USB. Questo tipo di hardware è disponibile nella maggior parte dei negozi di elettronica.
Il mio computer è dotato di una porta USB 2.0, ma non riconosce il dispositivo di Pics 2 SD Plus.	Non tutte le porte del computer sono ad alta velocità.	Sebbene sia installato il sistema USB 2.0, è possibile che non tutte le porte USB siano compatibili con USB 2.0. Controllare tutte le porte USB per trovare quelle compatibili 2.0.
Ricevuto l'avviso da Windows che il dispositivo "non ha superato il test logo di Microsoft".	Ciò è normale. Cliccare su OK per continuare.	Scegliere "Continue anyway" (proseguì ugualmente). Il dispositivo di copia delle immagini non danneggerà il computer. È in corso il processo di certificazione Windows di questo software.
Lo Pics 2 SD Plus funziona, ma alcune diapositive o negativi sembrano sovrapposti.	Il tempo di esposizione automatica varia a seconda della configurazione del computer.	Il dispositivo di copia delle immagini si regola automaticamente all'esposizione delle diapositive / dei negativi. Attendere che la finestra termini di regolare l'esposizione e quindi cliccare su "snap shot" o premere il tasto di copia sulla parte superiore del dispositivo di copia delle immagini. Controllare le diapositive e i negativi per verificare se sono state sovraesposte quando sviluppate originariamente. Per pulire l'immagine appena digitalizzata sono disponibili numerose applicazioni software di fotoritocco.

Questo simbolo posto sul prodotto o sulle istruzioni per l'uso indica che il dispositivo elettrico o elettronico deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Il riciclaggio nell'EU prevede numerosi sistemi di raccolta differenziata. Per maggiori informazioni in merito, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Specifiche tecniche

Sensore immagini	Sensore CMOS 5,17 mega pixel (10 megapixel, interpolati)
Specifiche relative alla lente	F=4,83
Bilanciamento dei colori	Automatico
Controllo esposizione	Automatico
Interfaccia PC	USB 2.0
Risoluzione di scansione elevata	2500 dpi via interpolazione
Retroilluminazione sorgente luminosa	3 LED bianchi
Portaphoto	3,5" x 5" (8,9 cm x 12,7 cm) 4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm) 5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm)
Alimentazione	Da porta USB
Dimensioni	22 x 20,8 x 14,7 cm

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

Besten Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Film- und Diascanners Pics 2 SD Plus entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich im Interesse einer optimalen Nutzung Ihres Pics 2 SD Plus die Zeit, diese Gebrauchsanweisung durchzulesen.

Lieferumfang

Pics 2 SD Plus
USB-Kabel
USB-Netzadapter
Diahalter
Filmhalter
Fotohalter (3)
Schnellanleitung
Sicherheitshinweise & Garantiebestimmungen

Kundendienst

Für aktuell die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie ionaudio.com.

Achtung

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Pics 2 SD Plus die Sicherheitsvorschriften unten gründlich durch. Vergewissern Sie sich, dass alle Bedingungen für einen sicheren Betrieb Ihres Pics 2 SD Plus gegeben sind:

- Benutzen Sie Ihren Pics 2 SD Plus nicht in Flugzeugen oder an anderen Orten, an denen die Benutzung derartiger Geräte Beschränkungen unterliegt. Verwendung am falschen Ort birgt ein ernsthaftes Unfallrisiko.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Pics 2 SD Plus zu öffnen oder den Pics 2 SD Plus auf andere Weise umzubauen. Hochspannungskomponenten im Inneren können zu einem elektrischen Schlag führen. Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten nur von hierzu befugtem Kundendienstpersonal vorgenommen werden.
- Der Pics 2 SD Plus darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Berühren Sie den Pics 2 SD Plus auch nicht mit feuchten Händen. Benutzen Sie den Pics 2 SD Plus nicht unter Regen- oder Schneeeinwirkung. Bei Feuchtigkeit besteht Brandgefahr ebenso wie die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Der Pics 2 SD Plus sollte von Kindern und Tieren ferngehalten werden, um zu verhindern, dass es zu Unfällen oder zu einer Schädigung des Bildkopierers kommt.
- Bei Rauchentwicklung oder wenn ein sonderbarer Geruch vom Pics 2 SD Plus ausgeht, sollten Sie das Gerät sofort abschalten und den Pics 2 SD Plus zum nächstgelegenen Kundendienst zur Reparatur bringen. Versuchen Sie nicht, den Pics 2 SD Plus selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Netzteile. Die Verwendung einer Stromzufuhr, die nicht explizit für den Pics 2 SD Plus empfohlen ist, kann zu Überhitzung, verbogenen Geräteteilen, Feuer, elektrischem Schlag und anderen Gefährdungen führen.
- Der Pics 2 SD Plus kann sich beim Betrieb leicht erwärmen. Hierbei handelt es sich um keine Betriebsstörung.
- Wenn der Pics 2 SD Plus von außen gereinigt werden muss, wischen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Die Grenzwerte gewährleisten angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei Verwendung im Wohnumfeld. Dieses Gerät erzeugt und verbraucht Hochfrequenzstrom und kann diesen auch abgeben. Wenn das Gerät nicht entsprechend dieser Gebrauchsanweisung installiert und betrieben wird, kann es zu Interferenzen kommen, die den Funkverkehr beeinträchtigen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in bestimmten Konstellationen zu Interferenzen kommt. Wenn beim Radio- oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen auftreten (ob es sich um eine Interferenz handelt, kann durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüft werden), empfehlen wir dem Benutzer, auf eine der folgenden Weisen für Abhilfe zu schaffen:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder stellen Sie sie an einer anderen Stelle auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromverteiler an als den Empfänger.
- Bitten Sie einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker um Hilfe.



ACHTUNG: Um den Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften zu entsprechen, muss bei der Installation dieses Geräts Computerausstattung verwendet werden, die den Anforderungen für Klasse B nachweislich entspricht.

Pics 2 SD Plus - Funktionselemente



- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| 1. NETZSCHALTER | 8. SCHLITZ F. FILM / DIA HALTER | 16. FOTOHALTER
3,5" x 5" (8,9 cm x 12,7 cm)
4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm)
5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm) |
| 2. ANZEIGE | 9. SCHLITZ F. FOTOHALTER | |
| 3. SCAN-TASTE | 10. USB-ANSCHLUSS | |
| 4. SCANNER-MODUS SCHALTER | 11. SD-KARTENSCHLITZ | |
| 5. LINKS / RECHTS TASTEN | 12. USB-KABEL | |
| 6. MODUSTASTE | 13. USB-NETZADAPTER | |
| 7. EINGABETASTE | 14. DIAHALTER | |
| | 15. FILMHALTER | |

Hinweis: Bitte sicherstellen, dass alle Filmnegative / Dias und Objektträger sauber sind, bevor sie in den Scanner eingeführt werden. Staub oder Schmutz beeinträchtigen die Qualität der gescannten Bilder.

Verwendung der beiliegenden Halter

Dia & Negativ-Halter

1. Halter öffnen.
2. Dias / Film in den Halter legen.
3. Halter schließen und sicherstellen, dass dieser richtig geschlossen ist.



Fotohalter

1. Foto in den obersten Schlitz des passenden Halters schieben:
3,5" x 5" (8,9 cm x 12,7 cm)
4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm)
5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm)
2. Um das Foto herauszunehmen, Halter einfach umdrehen und das Foto rutscht hinaus.




Bilderscannen mit Pics 2 SD Plus

Werden Dias, Negative oder Fotos mit dem Pics 2 SD Plus gescannt, können die gescannten Bilder entweder wahlweise auf einer SD-Karte oder auf dem internen Speicher (bis zu 14Mb). Um Bilder zu scannen und zu speichern, den nachstehenden Anweisungen folgen:

1. Den Pics 2 SD Plus mit dem beiliegenden USB-Kabel entweder an den (eingeschalteten) PC oder mit dem USB-Netzadapter an eine Steckdose anschließen.
2. Den Pics 2 SD Plus mit dem NETZSCHALTER einschalten.
3. Dia, Negativ oder Foto in den dafür vorgesehenen Halter einlegen. (Weitere Informationen hierzu im Abschnitt VERWENDUNG DER BEILIEGENDEN HALTER.)
4. Halter in den Pics 2 SD Plus einlegen. Wird der Dia- oder Negativ-Halter verwendet, diesen in den auf der rechten Seite befindlichen Schlitz einschieben. Bei Verwendung eines Fotohalters, diesen in den auf der Oberseite befindlichen Schlitz schieben.
5. Beide Schalter in die entsprechende schieben: "Film Scanner" (für Dias und Negative) oder "Photo Scanner" (für Fotos).
6. Vor dem Scannen erscheint das Hauptmenü. Hier können verschiedene Optionen eingestellt werden.

Mit den TASTEN LINKS / RECHTS die vorhandenen Optionen navigieren und mit ENTER eine davon wählen. Es kann auch mit MENÜ zum Hauptmenü zurückgekehrt werden:

- Beim Scannen von Dias oder Negativen, über den Menüpunkt "Film" zwischen "Negative", "Dias" oder "B&W" (schwarz-weiß Negative) wählen.
- Beim Scannen eines Fotos, über den Menüpunkt "Effekt" zwischen "Multicolor" (Farbbilder) und "B&W" (Schwarz-weiß Aufnahmen) wählen.
- Beim Scannen eines Fotos, "Beschneiden" wählen und die Maße des Bildes angeben: 3" x 5" (3,5" x 5" = 8,9 cm x 12,7 cm), 4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm) oder 5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm).
- Über den Menüpunkt "Auflösung" zwischen 5M und 10M (Megapixel) wählen. Je höher die Auflösung, desto besser die Qualität des gescannten Bildes.



7. Wenn die verschiedenen Optionen gewählt sind und das Bild gescannt werden kann, im Hauptmenü "Erfassen" wählen. Das zu scannende Bild erscheint in der ANZEIGE. Das Bild kann folgendermaßen weiter eingestellt werden:

- Die Belichtung kann eingestellt werden, indem die TASTE ENTER gedrückt wird, sobald das Bild in der ANZEIGE erscheint. Mit den TASTEN LINKS / RECHTS den BW (Belichtungswert) einstellen und mit ENTER bestätigen.
- Die Ausrichtung des Bildes kann mit den TASTEN LINKS / RECHTS geändert werden. Mit RECHTS wird das Bild um die horizontale Achse gedreht, mit LINKS um die Vertikale.

Hinweis: Werden beim Scannen von Fotos die Maße 3" x 5" (3,5" x 5" = 8,9 cm x 12,7 cm) oder 4" x 6" (10,2 cm x 15,4 cm) verwendet, wird der Rahmen des Fotoalters angezeigt, doch das Programm schneidet diese beim Scannen automatisch weg (vorausgesetzt die richtigen Schnittmaße wurden zuvor eingestellt, wie oben beschrieben).



8. Um das Bild zu scannen, am Pics 2 SD Plus die TASTE SCANNEN drücken.
9. Nachdem der Scan durchgeführt ist, mit den TASTEN LINKS / RECHTS "Speichern" wählen, um die Bilddatei zu speichern, "Abbrechen", um das gescannte Bild zu löschen und erneut zu scannen oder "Hauptmenü", um zum Hauptmenü zurückzukehren.
10. Wenn das Scannen der Bilder beendet ist, können die Bilder an den PC übertragen werden. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt *Bildtransfer vom Pics 2 SD Plus*.

Bilder betrachten & editieren

1. Mit der TASTE MODE das Hauptmenü aufrufen.
2. Mit den TASTEN LINKS / RECHTS "Wiedergabe" wählen und mit ENTER bestätigen. Es erfolgt das Abspielen einer Bildfolge der Bilder, die gescannt wurden.
3. Falls ein Bild editiert werden soll, ENTER drücken. Der Ablauf der Bildfolge hält an.
4. Erneut ENTER drücken. Auf beiden Seiten der ANZEIGE erscheinen einige Schaubilder. Diese können mit den TASTEN LINKS / RECHTS navigiert werden, wobei ein gewähltes Schaubild, falls gewünscht, jeweils mit ENTER bestätigt werden muss.
 - **Drehung +90°:** Dreht das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
 - **Drehung -90°:** Dreht das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
 - **Löschen:** Löscht das Bild.
 - **Abbrechen:** Zurück zum Ablauf der Bilderfolge.
 - **Speichern:** Speichert das Bild nachdem Änderungen vorgenommen wurden. (Wird das Bild nicht gespeichert, gehen gemachte Änderungen verloren, wenn zum Ablauf der Bildfolge zurückgekehrt wird.)
 - **Hauptmenü:** Zurück zum Hauptmenü.



Bildtransfer vom Pics 2 SD Plus

1. Pics 2 SD Plus mit dem beiliegenden USB-Kabel an den PC anschließen.
2. Mit der TASTE MODE das Hauptmenü aufrufen.
3. Mit den TASTEN LINKS / RECHTS "USB MSDC" wählen und mit ENTER bestätigen. In der ANZEIGE erscheint ein USB-Symbol, was bedeutet Pics 2 SD Plus fungiert nun als externes USB-Gerät, das vom PC erfasst werden kann.
4. Nun können die gescannten Bilder auf dem PC angezeigt oder an diesen transferiert werden (genau wie bei einem externen USB-Laufwerk oder einem SD-Kartenleser).
5. Mit der TASTE MODE wieder ins Hauptmenü zurückkehren.



Fehlerhilfe

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Mein Computer erkennt Pics 2 SD Plus nicht. Ich erhalte die Windows-Fehlermeldung „Gerät nicht erkannt“.	Pics 2 SD Plus ist nicht an einen Hochgeschwindigkeits-USB-Port angeschlossen.	Um mit Ihrem Pics 2 SD Plus kommunizieren zu können, braucht Ihr Computer USB 2.0. Überprüfen Sie, ob USB 2.0 auf Ihrem Computer installiert ist. Wenn nicht, können Sie Ihre USB-Ports nachrüsten. Die für ein Upgrade erforderliche Hardware findet sich in den meisten Elektronikfachgeschäften.
Ich habe einen USB 2.0-Port an meinem Computer, aber er erkennt meinen Pics 2 SD Plus trotzdem nicht.	Vielleicht sind nicht alle Ports an Ihrem Computer Hochgeschwindigkeits-Ports.	Auch wenn Sie USB 2.0 installiert haben, sind möglicherweise nicht alle USB-Ports mit USB 2.0 kompatibel. Überprüfen Sie alle USB-Ports und finden Sie heraus, welche von ihnen 2.0-kompatibel sind.
Windows-Warnmeldung: „Gerät hat den Microsoft-Logo-Test nicht bestanden“.	Das ist normal. Sie können weiterarbeiten.	Wählen Sie "Trotzdem fortfahren". Der Bildkopierer schädigt Ihren Computer nicht (Die Windows-Zertifizierung der Software ist noch nicht abgeschlossen).
Mein Pics 2 SD Plus funktioniert, aber manche Dias oder Negative wirken überbelichtet.	Die Belichtungszeiten hängen von Ihrer Computerkonfiguration ab.	Der Bildkopierer passt sich automatisch an die Belichtung Ihres Dias / Negativs an. Warten Sie, bis sich die Belichtung im Fenster mit der Liveansicht eingestellt hat, und klicken Sie dann auf "Snap Shot (Schnappschuss)" oder drücken Sie auf die Kopiertaste oben auf dem Bildkopierer. Überprüfen Sie, ob Ihre Dias oder Negative schon bei der Erstentwicklung überbelichtet wurden. Es gibt verschiedene Softwareanwendungen zur Fotoanpassung, mit denen Sie neu digitalisierte Bilder „aufhellen“ können.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanweisung bedeutet, dass dieses elektrische oder elektronische Gerät am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt zu entsorgen ist. In der EU existieren separate Sammelstellen zur Rohstoffrückgewinnung. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.



Technische Daten

Bildsensor	5,17 Megapixel CMOS-Sensor, (10 Megapixel, interpoliert)
Linse	F=4.83
Farbausgleich	Automatisch
Belichtungssteuerung	Automatisch
PC-Schnittstelle	USB 2.0
Scannerauflösung	2500 dpi durch Interpolation
Lichtquelle Hintergrundbeleuchtung	3 weiße Leuchtdioden
Photohalter	3,5" x 5" (8,9 cm x 12,7 cm) 4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm) 5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm)
Stromzufuhr	Über USB-Port
Größe	22 x 20,8 x 14,7 cm

Die Angabe der technischen Daten erfolgt vorbehaltlich eventueller Änderungen, die keiner vorherigen Ankündigung bedürfen.

Snelstartgids (Nederlands)

Introductie

Bedankt voor uw aanschaf van een Pics 2 SD Plus film- en diascanner. Lees a.u.b. deze handleiding goed door om zo het meeste uit uw Pics 2 SD Plus te halen.

Inhoud van de doos

Pics 2 SD Plus
 USB-kabel
 USB-stroomadapter
 Diahouder
 Filmhouder
 Fotohouders (3)
 Snelstartgids
 Boekje met veiligheids- en garantie-informatie

Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (systeemvereisten, compatibiliteitsinformatie, enz.) en productregistratie, bezoek ionaudio.com.

Voorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat u, voor u de Pics 2 SD Plus gebruikt, onderstaande veiligheidsvoorzorgen gelezen hebt en begrijpt. Zorg ervoor dat de Pics 2 SD Plus altijd juist bediend wordt:

- Bedien de Pics 2 SD Plus nooit in een vliegtuig of ergens waar de bediening ervan beperkt of verboden is. Onjuist gebruik vergroot het risico op letsel.
- Probeer de behuizing van de Pics 2 SD Plus niet te openen of op enige wijze te modificeren. Interne componenten onder hoogspanning geven een risico op elektrische schok bij blootstelling. Onderhoud en reparatie mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd servicepersoneel.
- Gebruik de Pics 2 SD Plus niet in de buurt van water en andere vloeistoffen. Gebruik de Pics 2 SD Plus niet wanneer uw handen nat zijn. Gebruik de Pics 2 SD Plus nooit in regen of sneeuw. Vocht geeft een gevaar op brand en elektrische schok.
- Houd de Pics 2 SD Plus en bijbehorende accessoires uit de buurt van kinderen en dieren om ongelukken of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Wanneer u rook of een vreemde geur waarneemt bij de Pics 2 SD Plus, schakel dan direct de stroom uit. Laat de Pics 2 SD Plus repareren bij het dichtstbijzijnde servicepunt. Probeer nooit zelf de Pics 2 SD Plus te repareren.
- Gebruik alleen de aanbevolen onderdelen voor elektriciteit. Gebruik van niet-aanbevolen elektriciteitsbronnen voor de Pics 2 SD Plus kan leiden tot oververhitting, vervorming van de apparatuur, brand, elektrische schok of andere gevaren.
- De Pics 2 SD Plus kan tijdens gebruik warm worden. Dit is geen storing.
- Als de buitenkant van de Pics 2 SD Plus reiniging behoeft, reinig deze dan met een zachte, droge doek.

FCC-Waarschuwing

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, zoals vermeld in Deel 15 van de FCC-reglementen. Deze limieten geven een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er zich geen interferentie zal voordoen in bepaalde installaties. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of TV-ontvangst, hetgeen vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt aanbevolen deze interferentie te corrigeren door één of meer van de onderstaande oplossingen toe te passen:

- De ontvangende antenne opnieuw richten of plaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een andere wandcontactdoos dan die waarop ontvanger aangesloten is.
- Een ervaren TV- of radiotechnicus raadplegen voor ondersteuning.



VOORZICHTIG: Om te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens Onderdeel 15 van de FCC-reglementen, dient het apparaat alleen geïnstalleerd te worden op computerapparatuur die gecertificeerd is om te voldoen aan de limieten van klasse B.

Funcies Pics 2 SD Plus



1. STROOMKNOP
2. DISPLAY
3. SCANKNOP
4. SCHAKELAAR
5. SCANNERMODUS
6. KNOPPEN VOOR LINKS/RECHTS
7. MODUSKNOP
8. ENTER-KNOP
9. SLEUF VOOR FOTHOUDER
10. USB-POORT
11. SLEUF VOOR SD-KAART
12. USB-KABEL
13. USB-STROOMADAPTER
14. DIAHOUDER
15. FILMHOUDER
16. FOTHOUDERS

9. SLEUF VOOR FOTHOUDER
10. USB-POORT
11. SLEUF VOOR SD-KAART
12. USB-KABEL
13. USB-STROOMADAPTER
14. DIAHOUDER
15. FILMHOUDER

16. FOTHOUDERS
3,5" x 5" (8,9 cm x 12,7 cm)
4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm)
5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm)

N.B.: Zorg ervoor dat uw filmnegatieven/geladen dia's en laden schoon zijn voordat ze in de kopieerder worden geplaatst. Stof of vuil zal de kwaliteit van uw gescande afbeeldingen beïnvloeden.

Gebruik van meegeleverde houders


Houders Voor Dia's en Negatieven

1. Open de houder.
2. Plaats de dia's / film in de houder.
3. Sluit de houder en zorg ervoor dat deze juist gesloten wordt.



Fotohouders

1. Schuif de foto in de bovenste sleuf van de juiste houder:
3,5" x 5" (8,9 cm x 12,7 cm)
4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm)
5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm)
2. Om de foto te verwijderen wordt de houder ondersteboven gekeerd en de foto eruit gehaald.




Afbeeldingen scannen met Pics 2 SD Plus

Bij het scannen van uw dia's, negatieven of foto's met Pics 2 SD Plus kunt u de gescande afbeeldingen opslaan op een SD-kaart of naar het interne geheugen van de Pics 2 SD Plus (tot 14MB). Om te scannen en de afbeeldingen op te slaan volgt u de volgende stappen:

1. Sluit de Pics 2 SD Plus met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer (als die aan is) of een stopcontact met de meegeleverde USB-stroomadapter.
2. Druk op de STROOMKNOP om de Pics 2 SD Plus in te schakelen.
3. Plaats uw dia(s), negatief of foto in de juiste houder. (Raadpleeg GEBRUIK VAN DE MEEGELEVERDE HOUDERS voor meer informatie.)
4. Plaats de houder in de Pics 2 SD Plus. Bij gebruik van een dia- of negatievenhouder wordt de houder in de sleuf aan de rechterzijde geplaatst. Bij gebruik van een fotohouder wordt de houder in de sleuf aan de bovenzijde geplaatst.
5. Verplaats de twee schakelaars naar de juiste positie: "Film Scanner" (voor dia's en negatieven) of "Photo Scanner" (voor foto's).
6. Voor het scannen wordt het hoofdmenu zichtbaar. Hier kunnen de instellingen worden gewijzigd.

Gebruik de KNOPPEN VOOR LINKS/RECHTS om door de beschikbare opties te bladeren en druk op de ENTER-KNOP om een optie te selecteren. Er kan ook op de MODUSKNOP gedrukt worden voor terugkeer naar het hoofdmenu:

- Als een dia of negatief gescand wordt, selecteer dan "Film" om te kiezen tussen "Negatives" (negatieven), "Slides" (dia's), of "B&W" (zwart-wit negatieven).
- Als een foto gescand wordt, selecteer dan "Effect" om te kiezen tussen "Multicolor" (kleurenfoto's) en "B&W" (zwart-wit foto's).
- Bij het scannen van een foto wordt "Crop" geselecteerd om de afmetingen van de foto te selecteren: 3" x 5" (3,5" x 5" = 8,9 cm x 12,7 cm), 4" x 6" (10,2 cm x 15,4 cm) of 5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm).
- Selecteer "Resolution" om te kiezen tussen 5M en 10M (megapixels). Hoe hoger de resolutie, hoe beter de kwaliteit van de gescande afbeelding zal zijn.



7. Wanneer de instellingen zijn aangepast en u klaar bent om te scannen, selecteert u in het hoofdscherm "Capture" (vastleggen). De afbeelding die gescand gaat worden, wordt zichtbaar in de DISPLAY. De afbeelding kan op de volgende manieren worden aangepast:

- De belichting kan worden ingesteld door te drukken op de ENTER-KNOP wanneer de afbeelding zichtbaar is op de DISPLAY. Gebruik de KNOPPEN VOOR LINKS/RECHTS om de EV (waarde voor belichting) in te stellen en druk op de ENTER-KNOP deze te selecteren.
- De oriëntatie van de afbeelding kan worden gewijzigd met een druk op de KNOPPEN VOOR LINKS/RECHTS. De KNOP VOOR RECHTS zal het beeld verticaal draaien, en de KNOP VOOR LINKS zal de afbeelding horizontaal draaien.

N.B.: Bij het scannen van foto's wordt de rand van de fotohouder zichtbaar wanneer afmetingen 3" x 5" (3,5" x 5" = 8,9 cm x 12,7 cm) of 4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm) geselecteerd zijn; de software zal de rand automatisch verwijderen bij het scannen (wanneer de juiste instellingen voor Crop zijn ingesteld zoals hierboven aangegeven).

8. Om de afbeelding te scannen, wordt op de SCANKNOP van de Pics 2 SD Plus gedrukt.
9. Nadat de scan is afgerond worden de KNOPPEN VOOR LINKS/RECHTS gebruikt voor selectie van "Save" om de scan op te slaan, "Cancel" om de scan te verwijderen en het opnieuw te proberen of "Home" om terug te keren naar het hoofdmenu.
10. Wanneer u klaar bent met het scannen van de afbeelding(en), kunnen deze overgezet worden naar de PC. Raadpleeg *Overzetten van Afbeeldingen van Pics 2 SD Plus* voor meer informatie.



Bekijken & bewerken afbeeldingen

1. Druk op de MODUSKNOP om naar het hoofdmenu te gaan.
2. Gebruik de KNOPPEN VOOR LINKS / RECHTS om "Playback" te selecteren en druk op de ENTER-KNOP. Er wordt een diaprojectie afgespeeld van de afbeeldingen die gescand zijn.
3. Wanneer u een afbeelding ziet die aangepast moet worden, druk dan op de ENTER-KNOP. De diaprojectie wordt gepauzeerd.
4. Druk opnieuw op de ENTER-KNOP. Er worden diverse pictogrammen zichtbaar aan de zijkanten van de DISPLAY. Gebruik de KNOPPEN VOOR LINKS/RECHTS om door de pictogrammen te navigeren en gebruik de ENTER-KNOP om, indien gewenst, te selecteren.
 - **Rotate +90°:** Roteert de afbeelding 90 graden rechtsom.
 - **Rotate -90°:** Roteert de afbeelding 90 graden linksom.
 - **Delete (verwijderen):** Verwijdert de afbeelding.
 - **Exit (beëindigen):** Keert terug naar de diaprojectie.
 - **Save (opslaan):** Bewaart de afbeelding nadat wijzigingen zijn aangebracht. (Als u de afbeelding niet opslaat, gaan wijzigingen verloren wanneer u terugkeert naar de diaprojectie).
 - **Home (home):** Keert terug naar het hoofdmenu.



Overzetten afbeeldingen van Pics 2 SD Plus

1. Sluit de Pics 2 SD Plus aan op uw PC met de meegeleverde USB-kabel.
2. Druk op de MODUSKNOP om naar het hoofdmenu te gaan.
3. Gebruik de KNOPPEN VOOR LINKS / RECHTS om "USB MDC" te selecteren en druk op de ENTER-KNOP. Op de DISPLAY verschijnt een USB-symbool, wat betekent dat de Pics 2 SD Plus functioneert als USB-apparaat op afstand en door de computer gelezen kan worden.
4. De gescande afbeeldingen kunnen nu bekeken worden, of omgezet naar uw PC (net zoals vanaf een andere USB-schijf of een SD-kaartlezer).
5. Druk op de MODUSKNOP om terug te keren naar het hoofdmenu.



Probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De Pics 2 SD Plus wordt niet herkend door de PC Er verschijnt een Windows-bericht "apparaat wordt niet herkend"	Pics 2 SD Plus niet aangesloten op een USB 2.0-poort	De PC dient over USB 2.0 te beschikken om met de Pics 2 SD Plus te kunnen communiceren. Controleer of USB 2.0 op de PC is geïnstalleerd. Als dit niet het geval is kunnen de USB-poorten van een upgrade worden voorzien. Deze hardware is bij de meeste elektronica's verkrijgbaar.
Mijn PC beschikt over USB 2.0, maar het apparaat wordt nog steeds niet herkend	Het kan zijn dat niet alle poorten op de PC versie 2.0 zijn.	Zelfs wanneer USB 2.0 is geïnstalleerd kan het zijn dat niet alle poorten geschikt zijn voor USB 2.0. Controleer alle USB-poorten om die poorten te vinden die voor versie 2.0 geschikt zijn.
Windows-waarschuwing dat het apparaat "geen Microsoft logotest heeft doorstaan".	Dit is normaal. Klik op OK om door te gaan.	Kies "Toch doorgaan". Het apparaat is niet schadelijk voor de PC. (Er wordt aan Windows-certificering voor deze software gewerkt)
De Pics 2 SD Plus werkt maar sommige dia's of negatieven zien er overbelicht uit.	De tijd voor automatische belichting varieert met de configuratie van de PC.	Het apparaat stelt zichzelf in op de belichting van uw dia/negatief. Wacht voor het venster met de daadwerkelijke afbeelding om de aanpassing voor de belichting te stoppen en klik op "snap shot" of knop COPY bovenop het apparaat. Controleer de dia's of negatieven om te zien of het origineel wellicht overbelicht is geweest. Er zijn verschillende softwaretoepassingen beschikbaar om de nieuw-gedigitaliseerde foto's te verbeteren.

Dit symbool op het product of in de handleiding geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten na afloop van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval mogen worden geplaatst. Er zijn aparte inzamelsystemen voor hergebruik in de EU. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale overheid of de verkoper waar u het product hebt aangeschaft.



Specificaties

Beeldsensor	5,17 megapixel CMOS-sensor, (10 megapixel, interpoleerd)
Specificatie lens	F=4.83
Kleurenbalans	Automatisch
Belichtingscontrole	Automatisch
PC-interface	USB 2.0
Scannen in hoge resolutie	2500 dpi met interpolatie
Achterlicht lichtbron	3 witte LED
Fotohouders	3,5" x 5" (8,9 cm x 12,7 cm) 4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm) 5" x 7" (12,7 cm x 17,8 cm)
Elektriciteit	van USB-poort
Afmetingen	22 x 20,8 x 14,7 mm

Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

ionaudio.com