



DISCOVER KEYBOARD USB

QUICKSTART GUIDE

ENGLISH (1)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ESPAÑOL (2)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

FRANÇAIS (3)

GUIDA RAPIDA

ITALIANO (4)

KURZANLEITUNG

DEUTSCH (5)

SNELSTARTGIDS

NEDERLANDS (6)

INSTALLING THE SOFTWARE

To install the included software onto your computer, follow these instructions:

1. Use the included USB cable to connect DISCOVER KEYBOARD USB to a free USB port on your computer.
2. Insert the included software CD into your computer.
3. When the installation screen appears, click the button corresponding to the software you want to install:
 - **D'Accord Keyboard Lite** (recommended for beginners)
 - **Acoustica Pianissimo** (recommended for advanced players)
4. After selecting the software you want to install, you may see a security warning dialog box asking you to confirm that you want to install the file. Click "Run."
5. You will see a "Setup Wizard" screen appear. This will help guide you through the software setup. Follow the instructions that appear on your screen to continue.

Notes:

- *D'Accord Keyboard Lite requires Adobe Flash Player to run. If you do not already have it, we recommend installing it if the Setup Wizard asks if you want to do so.*
 - *During the installation process for Acoustica Pianissimo, you will be prompted to enter a serial number to activate the software. This serial number can be found on the sleeve of the software CD.*
6. The Setup Wizard will confirm when the installation is complete. At that point, you may choose to open the software you just installed. (If desired, you can close the Setup Wizard and repeat Steps 2-4 to install the other software program, as well.)

BOX CONTENTS

- DISCOVER KEYBOARD USB
- Software CD
- USB cable
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet


IMPORTANT! *Though DISCOVER KEYBOARD USB can be used as a USB-MIDI controller with virtually any digital audio workstation that supports USB-MIDI keyboards, D'Accord Keyboard Lite and Acoustica Pianissimo are only compatible with Windows XP, Vista, or 7.*

GETTING STARTED

To get started playing DISCOVER KEYBOARD USB, follow these steps:

1. Use the included USB cable to connect DISCOVER KEYBOARD USB to a free USB port on your computer.
2. Open the software program you want to use. If you let the installation Setup Wizard choose the location for your software, you can find the program here:
 - **D'Accord Keyboard Lite:**
 1. Go to **Start Menu ► All Programs ► D'Accord Keyboard Method Lite ► Keyboard Method Lite.**
 2. Once the software has opened, follow the on-screen instructions to get started with your lesson!
 - **Acoustica Pianissimo:**
 1. Go to **Start Menu ► All Programs ► Pianissimo ► Pianissimo.**
 2. Once the software has opened, you can start playing immediately. If you want to learn more about Pianissimo's other features, click the "?" icon or go to the Help Menu and select "Help" (Ctrl + H).

TOP PANEL OVERVIEW



1. **USB CONNECTION** – Connect this jack to a free USB port on your computer using the included USB cable. The computer's USB port will provide power to the DISCOVER KEYBOARD USB.
2. **KEYBOARD** – Press the 25 velocity-sensitive keys on the KEYBOARD to play sounds in the software.
3. **PITCH BEND ▼ / ▲** – While playing the KEYBOARD, press and hold either of these buttons to bend the pitch of the notes down or up.
4. **SUSTAIN** – While playing the KEYBOARD, press and hold this button to allow the notes to sustain (the notes will be "held" even after you release the keys).
5. **PROGRAM** – In addition to the included software, DISCOVER KEYBOARD USB can be used with any virtually any digital audio workstation that supports USB-MIDI keyboards. In this case, you can hold down PROGRAM and press a key on the KEYBOARD to select a program (1-25, corresponding to the 25 keys).
6. **OCTAVE ▼ / ▲** – While playing the KEYBOARD, press either of these buttons to shift the KEYBOARD's range down or up an octave. When you are higher or lower than the normal ("center") octaves, the corresponding OCTAVE button will light. Press both OCTAVE buttons at the same time to return the KEYBOARD to the center octaves.

CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE

Para instalar el software incluido en su computadora, siga estas instrucciones.

1. Use el cable USB incluido para conectar el DISCOVER KEYBOARD USB a un puerto USB libre de la computadora.
2. Inserte en su computadora el CD de software incluido.
3. Cuando aparezca la pantalla de instalación, haga clic en el botón correspondiente al software que desea instalar:
 - **D'Accord Keyboard Lite** (recomendado para principiantes)
 - **Acoustica Pianissimo** (recomendado para ejecutantes avanzados)
4. Después de seleccionar el software que desea instalar, puede ver un cuadro de diálogo de advertencia de seguridad que la pregunta si desea instalar el archivo. Haga clic en "Run" (Ejecutar).
5. Aparecerá la pantalla del "Setup Wizard" (Asistente de instalación). Le guiará a lo largo de la instalación del software. Para continuar, siga las instrucciones de la pantalla.

Notas:

- *D'Accord Keyboard Lite requiere Adobe Flash Player para funcionar. Si no lo tiene, recomendamos instalarlo si el asistente de instalación le pregunta si desea hacerlo.*
 - *Durante el proceso de instalación de Acoustica Pianissimo, el sistema le solicitará que ingrese un número de serie para activar el software. Este número de serie se puede encontrar en la funda del CD de software.*
6. El asistente de instalación confirmará cuando la instalación esté completa. En ese punto, puede elegir abrir el software que acaba de instalar. (Si lo desea, puede cerrar el asistente de instalación y repetir los pasos 2 a 4 para instalar también el otro programa.)

CONTENIDO DE LA CAJA

- DISCOVER KEYBOARD USB
- CD de software
- Cable USB
- Folleto de instrucciones de seguridad e información sobre la garantía


IMPORTANTE: Si bien DISCOVER KEYBOARD USB se puede usar como controlador USB-MIDI virtualmente con cualquier estación de trabajo de audio digital compatible con teclados USB-MIDI, D'Accord Keyboard Lite y Acoustica Pianissimo son compatibles sólo con Windows XP, Vista o 7.

PARA COMENZAR

Para comenzar a tocar con DISCOVER KEYBOARD USB, siga estos pasos:

1. Use el cable USB incluido para conectar el DISCOVER KEYBOARD USB a un puerto USB libre de la computadora.
2. Abra el programa que desea usar. Si permitió que el asistente de instalación eligiera la ubicación del software, puede encontrar el programa aquí:
 - **D'Accord Keyboard Lite:**
 1. Vaya a **Start Menu** (Menú Inicio) ► **All Programs** (Todos los programas) ► **D'Accord Keyboard Method Lite** ► **Keyboard Method Lite**.
 2. Una vez abierto el software, siga las instrucciones de la pantalla para comenzar su lección.
 - **Acoustica Pianissimo:**
 1. Vaya a **Start Menu** (Menú Inicio) ► **All Programs** (Todos los programas) ► **Pianissimo** ► **Pianissimo**.
 2. Una vez abierto el software, puede comenzar a tocar inmediatamente. Si desea saber más acerca de las demás funciones de Pianissimo, haga clic en el icono "?" o vaya al menú de ayuda y seleccione "Help" (Ayuda) (Ctrl + H).

VISTA DEL PANEL SUPERIOR



1. **CONEXIÓN USB** – Conecte este conector a un puerto USB libre de la computadora usando el cable USB incluido. El puerto USB proporciona alimentación eléctrica al DISCOVER KEYBOARD USB.
2. **TECLADO** – Pulse las 25 teclas sensibles a la velocidad del TECLADO para tocar sonidos en software.
3. **INFLEXIÓN DE PITCH** ▼ / ▲ – Mientras toca con el TECLADO, pulse y retenga uno de estos botones para subir o bajar el pitch de las notas.
4. **SOSTENIDO** – Mientras toca con el TECLADO, pulse y retenga este botón para permitir el sostenido de las notas (las notas se "mantienen" incluso después de que suelte las teclas).
5. **PROGRAMA** – Además del software incluido, DISCOVER KEYBOARD USB se puede usar virtualmente con cualquier estación de trabajo de audio digital compatible con teclados USB-MIDI. En este caso, puede mantener pulsada la tecla PROGRAM y pulse una tecla del TECLADO para seleccionar un programa (1 a 25, correspondientes a las 25 teclas).
6. **OCTAVA** ▼ / ▲ – Mientras toca con el TECLADO, pulse uno de estos botones para subir o bajar la gama del TECLADO una octava. Cuando esté más arriba o más abajo que la octava normal ("central"), se enciende el botón OCTAVE correspondiente. Pulse ambos botones OCTAVE al mismo tiempo para devolver el TECLADO a las octavas centrales.

INSTALLATION DU LOGICIEL

Afin d'installer le logiciel sur votre ordinateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Utilisez le câble USB inclus pour brancher le DISCOVER KEYBOARD USB à un port USB de votre ordinateur.
2. Insérez le CD d'installation inclus dans le lecteur CD de votre ordinateur.
3. Lorsque la fenêtre d'installation s'affiche, cliquez sur le bouton correspondant au logiciel que vous désirez installer :
 - **D'Accord Keyboard Lite** (recommandé pour les débutants)
 - **Acoustica Pianissimo** (recommandé pour les utilisateurs expérimentés)
4. Une fois le logiciel sélectionné, il se peut qu'une boîte de dialogue s'affiche vous demandant de confirmer l'installation du fichier. Cliquez sur « Run ».
5. La fenêtre de l'assistant d'installation devrait s'afficher. L'assistant vous guidera à travers toutes les étapes d'installation du logiciel. Suivez les consignes à l'écran afin de continuer.

Remarques :

- Le logiciel Adobe Flash Player doit être installé afin que D'Accord Keyboard Lite puisse fonctionner. S'il n'est pas installé, nous vous recommandons de l'installer lorsque l'assistant vous le demandera.
 - Durant le processus d'installation pour Acoustica Pianissimo, vous serez invité à entrer le numéro de série du logiciel afin d'activer le logiciel. Le numéro de série se trouve sur le boîtier du CD.
6. Lorsque le processus d'installation sera terminé, l'assistant d'installation vous le confirmera. Une fois confirmé, vous pouvez lancer le logiciel. Vous pouvez également fermer l'assistant d'installation et répéter les étapes 2 à 4 pour installer l'autre logiciel.

CONTENU DE LA BOÎTE

- DISCOVER KEYBOARD USB
- CD d'installation du logiciel
- Câble USB
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie


IMPORTANT! Bien qu'il soit vrai que le DISCOVER KEYBOARD USB peut être utilisé comme contrôleur USB-MIDI avec pratiquement tout poste audio numérique, les logiciels **D'Accord Keyboard Lite** et **Acoustica Pianissimo** ne sont compatibles qu'avec Windows XP, Vista ou 7.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Pour utiliser le DISCOVER KEYBOARD USB, vous devez d'abord suivre les étapes suivantes :

1. Utilisez le câble USB inclus pour brancher le DISCOVER KEYBOARD USB à un port USB de votre ordinateur.
2. Lancez le logiciel que vous désirez utiliser. Si vous avez installé le logiciel dans l'emplacement par défaut sélectionné par l'assistant d'installation, vous pouvez accéder au logiciel :
 - **D'Accord Keyboard Lite** :
 1. Cliquez sur **Démarrer** ► **Programmes** ► **D'Accord Keyboard Method Lite** ► **Keyboard Method Lite**.
 2. Une fois le logiciel lancé, suivez les instructions à l'écran pour commencer votre leçon.
 - **Acoustica Pianissimo** :
 1. Cliquez sur **Démarrer** ► **Programmes** ► **Pianissimo** ► **Pianissimo**.
 2. Une fois le logiciel lancé, vous pouvez commencer à jouer immédiatement. Si vous désirez en savoir plus sur les autres caractéristiques de Pianissimo, cliquez sur l'icône « ? » ou sur le menu d'aide et sélectionnez « Help » (Ctrl + H).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SUPÉRIEUR



1. **CONNEXION USB** – Branchez le câble USB fourni dans cette sortie et l'autre extrémité dans le port USB d'un ordinateur. Le port USB de l'ordinateur permet d'alimenter le DISCOVER KEYBOARD USB.
2. **CLAVIER** – Les 25 touches sensibles à la dynamique du clavier vous permettent de produire des sons dans le logiciel.
3. **PITCH BEND ▼ / ▲** – Ces touches vous permettent d'augmenter ou de diminuer la tonalité des notes du clavier lorsqu'elles sont maintenues enfoncées.
4. **SUSTAIN** – Cette touche vous permet de prolonger la durée des notes du clavier lorsqu'elle est maintenue enfoncée (les notes continuent d'être entendues même lorsque la touche est relâchée).
5. **PROGRAM** – En plus du logiciel inclus, le DISCOVER KEYBOARD USB peut être utilisé avec pratiquement tout poste audio numérique qui prend en charge les claviers USB-MIDI. Si tel est le cas, vous pouvez maintenir la touche PROGRAM enfoncée et appuyer sur une touche du clavier afin de sélectionner un programme (1 à 25, correspondants aux 25 touches).
6. **OCTAVE ▼ / ▲** – Ces touches vous permettent d'augmenter ou de diminuer la plage d'octaves du clavier. Lorsque vous dépassez en plus ou en moins l'octave du milieu, la touche OCTAVE correspondante s'allume. Appuyez sur les deux touches OCTAVE simultanément afin de remettre le clavier à l'octave du milieu par défaut.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Per installare il software in dotazione sul computer, procedere come segue:

1. Servirsi del cavo USB in dotazione per collegare il DISCOVER KEYBOARD USB ad una porta USB disponibile del computer.
2. Inserire il CD recante il software in dotazione nel computer.
3. Quando compare la schermata di installazione, cliccare il pulsante corrispondente al software che si desidera installare:
 - **D'Accord Keyboard Lite** (raccomandato per i principianti)
 - **Acustica Pianissimo** (raccomandato per i musicisti esperti)
4. Dopo aver selezionato il software che si desidera installare, si potrebbe visualizzare una finestra di dialogo di sicurezza che richiede di confermare che si desidera installare il file. Cliccare su "esegui".
5. Apparirà la schermata dell'installazione guidata. Questa vi guiderà lungo la configurazione del software. Per proseguire, seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Nota bene:

- Per funzionare, D'Accord Keyboard Lite richiede Adobe Flash Player. Qualora non se ne fosse ancora in possesso, si raccomanda di installarlo se la procedura di installazione guidata lo richiede.
 - Durante il processo d'installazione di Acustica Pianissimo, verrà richiesto di inserire un numero di serie per attivare il software. Il numero di serie si trova sulla custodia del CD recante il software.
6. La procedura di installazione guidata confermerà che l'installazione è completa. A questo punto si può scegliere di aprire il software appena installato (se lo si desidera, si può chiudere la procedura guidata e ripetere le fasi 2-4 per installare anche l'altro software).

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- DISCOVER KEYBOARD USB
- CD recante il software
- Cavo USB
- Istruzioni di sicurezza e libretto relativo alla garanzia


IMPORTANTE! sebbene il DISCOVER KEYBOARD USB possa essere utilizzato come controller USB-MIDI praticamente con qualsiasi workstation audio digitale che supporti tastiere USB-MIDI, D'Accord Keyboard Lite e Acustica Pianissimo sono compatibili unicamente con Windows XP, Vista o 7.

PER INIZIARE

Per iniziare a suonare con il DISCOVER KEYBOARD USB, procedere come segue:

1. Servirsi del cavo USB in dotazione per collegare il DISCOVER KEYBOARD USB ad una porta USB disponibile del computer.
2. Aprire il programma software che si desidera utilizzare. Se si lascia che l'installazione guidata scelga l'ubicazione del software, il programma si può trovare qui:
 - **D'Accord Keyboard Lite:**
 1. Recarsi su **Start ► Tutti i programmi ► D'Accord Keyboard Method Lite ► Keyboard Method Lite.**
 2. Una volta aperto il software, seguire le istruzioni su schermo per iniziare la lezione!
 - **Acustica Pianissimo:**
 1. Recarsi su **Start ► Tutti i programmi ► Pianissimo ► Pianissimo.**
 2. Una volta aperto il software, si può iniziare a suonare immediatamente. Se si desidera saperne di più circa le altre funzioni di Pianissimo, cliccare sull'icona "?" o recarsi al menu Aiuto e selezionare "Help" (Ctrl + H) (Aiuto).

PANORAMICA PANNELLO SUPERIORE



1. **COLLEGAMENTO USB** – Collegare questo jack ad una porta USB disponibile del computer servendosi del cavo USB in dotazione. La porta USB del computer alimenterà il DISCOVER KEYBOARD USB.
2. **TASTIERA** – Premere i 25 tasti sensibili alla velocità della TASTIERA per riprodurre suoni nel software.
3. **BEND DEL PITCH** ▼ / ▲ – Mentre si suona la TASTIERA, premere e tenere premuto uno di questi tasti per effettuare il bend del pitch delle note, verso l'alto o verso il basso.
4. **SUSTAIN** – Mentre si suona la TASTIERA, premere e tenere premuto uno di questi tasti per fare in modo che le note vengano "tenute" (le note verranno "tenute" anche dopo che si rilasciano i tasti).
5. **PROGRAMMA** – Oltre che con il software in dotazione, il DISCOVER KEYBOARD USB può essere utilizzato praticamente con qualsiasi workstation audio digitale che supporti tastiere USB-MIDI. In questo caso, tenere premuto PROGRAM e premere un tasto della TASTIERA per selezionare un programma (1-25, corrispondono ai 25 tasti).
6. **OTTAVE** ▼ / ▲ – Mentre si suona la TASTIERA, premere uno di questi tasti per far salire o scendere di un'ottava la gamma della TASTIERA. Quando ci si trova più in alto o più in basso delle ottave normali ("centrali"), il corrispondente tasto OTTAVE sarà acceso. Premere contemporaneamente entrambi i tasti OTTAVE per far tornare la TASTIERA alle ottave centrali.

PROGRAMMINSTALLATION

Die beiliegende Software wird wie folgt auf dem PC installiert:

1. DISCOVER KEYBOARD USB mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss am PC anschließen.
2. Beiliegende Programm-CD in das CD-Laufwerk des PC einlegen.
3. Sobald der Installationsbildschirm erscheint, auf das dem zu installierenden Programm zugehörige Schaubild klicken:
 - **D'Accord Keyboard Lite** (für neue Benutzer)
 - **Acoustica Pianissimo** (für fortgeschrittene Benutzer)
4. Nach Auswahl des zu installierenden Programms erscheint unter Umständen ein Sicherheitshinweis, der abfragt, ob das Programm installiert werden soll. Auf "Run" klicken.
5. Auf dem Bildschirm erscheint der Installationsassistent. Dieser leitet durch die Installation, die erfolgt, wenn den auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen gefolgt wird.

Hinweis:

 - *D'Accord Keyboard Lite benötigt den Adobe Flash Player. Es wird empfohlen, diesen zu installieren, wenn der Installationsassistent dies verlangt.*
 - *Während des Installationsvorgangs für Acoustica Pianissimo verlangt das Programm eine Seriennummer, mit der die Software aktiviert werden kann. Diese Seriennummer befindet sich auf der Hülle der Programm-CD.*
6. Der Installationsassistent zeigt an, wenn die Installation erfolgt ist. Danach kann das soeben installierte Programm aufgerufen werden. (Falls gewünscht, kann man auch den Installationsassistenten schließen und die Schritte 2-4 wiederholen, um auch das andere Programm zu installieren.)

VERPACKUNGSINHALT

- DISCOVER KEYBOARD USB
- Programm-CD
- USB-Kabel
- Sicherheitshinweise & Garantiebestimmungen


WICHTIG! DISCOVER KEYBOARD USB kann als USB-MIDI-Steuergesetz mit so gut wie allen digitalen Audiogeräten, die USB-MIDI-Tastaturen unterstützen, eingesetzt werden, hingegen sind **D'Accord Keyboard Lite** und **Acoustica Pianissimo** nur mit Windows XP, Vista, oder 7 kompatibel.

SPIELBEGINN

Um mit dem DISCOVER KEYBOARD USB zu spielen, sollten zunächst folgende Schritte befolgt werden:

1. DISCOVER KEYBOARD USB mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss des PC anschließen.
2. Gewünschtes Programm öffnen. Falls der Installationsassistent das Dateiverzeichnis für das Programm selbst gewählt hat, befindet sich das Programm hier:
 - **D'Accord Keyboard Lite:**
 1. **Start ▶ Alle Programme ▶ D'Accord Keyboard Method Lite ▶ Keyboard Method Lite**
 2. Sobald das Programm gestartet ist, den auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen folgen, um mit dem Üben zu beginnen!
 - **Acoustica Pianissimo:**
 1. **Start ▶ Alle Programme ▶ Pianissimo ▶ Pianissimo.**
 2. Sobald das Programm gestartet ist, kann sofort gespielt werden. Falls mehr Informationen über die anderen Funktionen von Pianissimo gewünscht wird, auf das "?"-Schaubild klicken oder über das Hilfsmenü "Help" (Ctrl + H) abrufen.

FUNKTIONSELEMENTE GERÄTEBERSEITE



1. **USB ANSCHLUSS** – Diesen Anschluss mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss am PC verbinden. Der USB-Anschluss des PC versorgt DISCOVER KEYBOARD USB mit Strom.
2. **KEYBOARD** – Mit den 25 anschlagentempfindlichen Tasten der TASTATUR können Töne im Programm gespielt werden.
3. **PITCH BEND** ▼ / ▲ – Während die TASTATUR gespielt wird, eine dieser Tasten drücken und halten, um die Tonhöhe der Noten zu verändern.
4. **SUSTAIN** – Während die TASTATUR gespielt wird, diese Taste drücken und halten, um die Note zu halten (Note wird auch nach Loslassen der Taste "gehalten").
5. **PROGRAM** – DISCOVER KEYBOARD USB kann neben dem beiliegenden Programm auch mit so gut wie allen digitalen Tongeräten, die USB-MIDI-Tastaturen unterstützen, eingesetzt werden. In diesem Fall, die Taste PROGRAM drücken und halten und eine Taste auf der TASTATUR drücken, um ein Programm zu wählen (1-25, den 25 Tasten entsprechend).
6. **OCTAVE** ▼ / ▲ – Während die TASTATUR gespielt wird, mit einer dieser beiden Tasten den Bereich der TASTATUR um eine Oktave nach oben oder unten verschieben. Ist die TASTATUR entsprechend programmiert, also nicht auf der normalen ("zentralen") Oktave, leuchtet die jeweilige Taste OKTAVE. Werden beide OKTAVE-Tasten gleichzeitig gedrückt, wird die TASTATUR wieder auf die zentrale Oktave zurückgesetzt.

INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE

Om de meegeleverde software op uw computer te installeren volgt u deze instructies:

1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het DISCOVER USB-TOETSENBORD aan te sluiten op een vrije USB-poort van uw computer.
2. Plaats de meegeleverde software-CD in het CD-romstation van uw PC.
3. Nadat het installatiescherm verschijnt, klik dan op de knop die overeenkomt met de software die u wilt installeren:
 - **D'Accord Keyboard Lite** (aanbevolen voor beginners)
 - **Acoustica Pianissimo** (aanbevolen voor gevorderde spelers)
4. Na het selecteren van de software die u wilt installeren, kan er een dialoogvenster verschijnen met een beveiligingswaarschuwing; hier wordt gevraagd om bevestiging voor het installeren. Klik op "Run."
5. U zult een scherm met een "Setup Wizard" zien verschijnen. Dit begeleidt u bij de installatie van de software. Volg de instructies die op het scherm verschijnen om door te gaan.

N.B.:

- *D'Accord Keyboard Lite heeft Adobe Flash Player nodig om te draaien. Als u dit programma niet al hebt, wordt aanbevolen dit te installeren wanneer de Setup Wizard hierom vraagt.*
 - *Tijdens de installatie proces voor Acoustica Pianissimo, wordt u gevraagd om een serienummer in te voeren om de software te activeren. Dit serienummer kunt u vinden op de hoes van de software-cd.*
6. De Setup Wizard zal bevestigen wanneer de installatie is afgerond. Op dat punt kunt u ervoor kiezen de zojuist geïnstalleerde software te openen. (Als u dit wenst, kunt u de Setup Wizard sluiten en stappen 2 t/m 4 herhalen om het andere softwarepakket ook te installeren.)

INHOUD VERPAKKING

- DISCOVER USB-TOETSENBORD
- Software-CD
- USB-kabel
- Boekje met veiligheids- en garantie-informatie


BELANGRIJK! *Hoewel het DISCOVER USB-TOETSENBORD gebruikt kan worden als USB-MIDI-controller met vrijwel elk digitaal audio-werkstation dat USB-MIDI-toetsenborden ondersteunt, zijn D'Accord Keyboard Lite en Acoustica Pianissimo alleen compatibel met Windows XP, Vista of 7.*

BEGINNEN

Om te beginnen met spelen op het DISCOVER USB-TOETSENBORD volgt u deze stappen:

1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het DISCOVER USB-TOETSENBORD aan te sluiten op een vrije USB-poort van uw computer.
2. Open het softwareprogramma dat u wilt gebruiken. Als u bij de installatie de Setup Wizard de locatie voor uw software heeft laten kiezen, is het programma hier geïnstalleerd:
 - **D'Accord Keyboard Lite:**
 1. Ga naar **Startmenu ► Alle programma's ► D'Accord Keyboard Method Lite ► Keyboard Method Lite**.
 2. Nadat de software is geopend, volgt u de instructies op het scherm om met uw les te beginnen!
 - **Acoustica Pianissimo:**
 1. Ga naar **Startmenu ► Alle programma's ► Pianissimo ► Pianissimo**.
 2. Nadat de software is geopend, kunt u direct beginnen met spelen. Als u meer wilt leren over de functies van Pianissimo, klikt u op het pictogram met "?" of gaat u naar menu Help en selecteert u "Help" (Ctrl + H).

OVERZICHT BOVENPANEEL



1. **USB-AANSLUITING** – Sluit deze stekker aan op een vrije USB-poort van uw computer met de meegeleverde USB-kabel. De USB-poort van de computer zal voorzien in het vermogen voor het DISCOVER USB-TOETSENBORD.
2. **TOETSENBORD** – Druk op de 25 snelheidsgevoelige toetsen op het TOETSENBORD om geluiden in de software af te spelen.
3. **PITCH BEND** ▼ / ▲ – (verbuigen van toonhoogte) Bij het spelen op het TOETSENBORD drukt u op één van deze knoppen en houdt deze ingedrukt om de pitch van de noten naar boven of beneden af te laten buigen.
4. **VASTHOUDEN** – Bij het spelen op het TOETSENBORD drukt u op deze knop en houdt u deze ingedrukt om de noten te laten vasthouden (de noten worden "vastgehouden", zelfs wanneer de toetsen worden losgelaten).
5. **PROGRAMMA** – Naast de meegeleverde software kan het DISCOVER USB-TOETSENBORD gebruikt worden met vrijwel elk digitaal audio-werkstation dat USB-MIDI-toetsenborden ondersteunt. In dit geval kunt u toets PROGRAMMA ingedrukt houden en op een toets op het TOETSENBORD drukken om een programma te selecteren (1 t/m 25, overeenkomend met de 25 toetsen).
6. **OCTAAF** ▼ / ▲ – Bij het spelen op het TOETSENBORD drukt u op één van deze knoppen om het bereik van het TOETSENBORD een octaaf naar boven of beneden te verschuiven. Wanneer de octaaf hoger of lager ligt dan de normale ("midden-") octaven, zal de overeenkomende knop voor OCTAAF oplichten. Druk op beide knoppen voor OCTAAF tegelijkertijd om het TOETSENBORD terug te laten keren naar de middenoctaven.

www.ionaudio.com