


ION[®]

Solar Sounds[™]



User Guide

English (2 – 6)

Guía del usuario

Español (7 – 12)

Guide d'utilisation

Français (13 – 18)

Appendix

English (19)

SUPPORT / SOPORTE / ASSISTANCE



ionaudio.com/support

Tap or click for technical support.

Toque o haga clic para obtener soporte técnico.

Appuyez ou cliquez pour obtenir une assistance technique.

User Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Solar Sounds™. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Note: Solar Sounds™ should be fully charged prior to first use for maximum battery life. Once fully charged, Solar Sounds™'s solar panel can provide suitable power for typical daily use without the need to connect the charging adapter. Results will vary depending on daily number of hours Solar Sounds™ is exposed to direct sunlight.

Use the included power adapter to connect the unit to a power outlet and let it charge for up to 3 hours. This helps ensure the longest life for your battery.

Box Contents

Solar Sounds™

12V, 3A AC Power Adapter (4.8 ft./147 cm)

Quickstart Guide

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.


For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Outdoor Use and Care

Though Solar Sounds™ speakers are water-resistant and able to tolerate splashing water, please review the tips below to get the best performance from your Solar Sounds™:

- Bring Solar Sounds™ indoors during extreme weather.
- Please do not place Solar Sounds™ in standing water.
- Please do not connect the power adapter to a Solar Sounds™ in a wet environment. Make sure the power input, power adapter, and power outlet are all completely dry before making any connections.
- **WARNING:** Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock.

Features



1. **STANDBY Button:** Press and hold this button to fully power Solar Sounds™ on or off. Quickly press and release this button to put Solar Sounds™ in Standby Mode or wake it up. See [Operation > Remote Power & Standby](#) for more information.
Double-tap this button to turn Voice Prompts on or off.
2. **Charging LED:** This LED will be solid red when the battery is charging and will turn off if the battery is fully charged or if no adapter is connected.
3. **Bluetooth Button:** Press and hold this button to disconnect a paired Bluetooth device. For more information on pairing a Bluetooth device, see [Operation > Bluetooth Connecting with Solar Sounds™](#).
4. **Bluetooth LED:** This blue LED will flash when searching for a Bluetooth device. The LED will be lit solid when a successful connection is made.
5. **LINK Button:** Press this button to enter Multi-Sync™ Mode to pair with additional compatible speakers. See [Operation > Bluetooth Connecting with Solar Sounds™](#) for more information on Multi-Sync™ Mode.
6. **LINK LED:** This green LED will be lit solid on the “primary” speaker when the speaker is in Multi-Sync™ Mode. The LED will flash green on a secondary speaker while it pairs with the primary speaker. See [Operation > Bluetooth Connecting with Solar Sounds™](#) for more information on Multi-Sync™ Mode.
7. **Power Input:** Connect the included power adapter here to charge Solar Sounds™.
8. **Reset button:** If Solar Sounds™ is working abnormally, reboot Solar Sounds™ using the power button. If this doesn’t work, shutdown the unit by gently pushing a narrow object into the Reset hole located here.

Operation

App Control

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your device.

Follow these steps to download the free app on your device:

1. Open the Apple App Store or Google Play on your device. Then, search for the **ION Sound XP™** app.
2. Follow the on-screen instructions to download and install the app. Once downloaded, the **ION Sound XP™** app will appear on your device's home screen.
3. Connect your device to Solar Sounds™ via Bluetooth. See the [Bluetooth Connecting with Solar Sounds™](#) to learn how to do this.
4. Open the ION Sound XP™ app. If prompted, allow the app to access your device's Bluetooth and Location Services.
5. Tap to select **Add A Product** on the screen. The app will scan and find Solar Sounds™.

If you are having issues connecting, tap **Help with setting up?** for additional tips.

6. Select the **Solar Sounds™** icon to go to the next screen, where you can use the app to control various functions of the speaker such as:
 - **Remote Power On / Standby:** Tap the power button on the speaker library page to “sleep” and “wake” the speaker.
 - **EQ:** Adjust the speaker's equalization.
 - **Voice Prompts:** Enable or disable the voice prompts.
 - **Support:** Visit ionaudio.com, contact Technical Support, and view Warranty information and Frequently Asked Questions.

Bluetooth Connecting with Solar Sounds™

Connecting to one Solar Sounds™ speaker:

1. Power on the Solar Sounds™ speaker by holding down the **Power** button for 2 seconds. Solar Sounds™ Speaker will automatically enter Bluetooth pairing mode.
2. Navigate to your device's Bluetooth setup screen, find **Solar Sounds**, and connect. When connected, the Bluetooth LED will be lit solid blue and you will hear “Connected” (if voice prompts are enabled).

Note: Do not connect to **iSP75C_BLE**; this is reserved exclusively for connecting to the ION Sound XP™ app. If you experience trouble in connecting, select “Forget this Device” on your Bluetooth device and try to connect again.

3. To disconnect, turn off Bluetooth from your device's Bluetooth settings, or press and hold the **Bluetooth** button.

Syncing multiple Solar Sounds™ Speakers:

1. Connect your Bluetooth device to one Solar Sounds™ speaker using the steps above. This will be the "primary" speaker.
2. Press the **LINK** button on the primary speaker to enter Multi-Sync™ mode. The LINK LED will be lit solid green, and you will hear "Multi-Sync Mode" (if voice prompts are enabled) to indicate it is in Multi-Sync™ mode.

Note: Solar Sounds™ speakers should be within 50' (15 m) of each other to properly sync. The closer the speakers are, the faster they will sync.

Note: To exit Multi-Sync™ mode, double-press the **LINK** button again.

3. Power on any other "secondary" speakers to broadcast audio to and ensure they are disconnected from any Bluetooth devices before proceeding.
4. Press the **LINK** button to enter Multi-Sync™ mode for the secondary speakers. The LINK LED will begin flashing green and the secondary speakers should automatically sync to the primary speakers.
5. Once a successful sync is established, the LINK LED on the secondary speaker will be lit solid green, and you will hear "Synced" from the "secondary" speaker (if voice prompts are enabled).

Note: The Bluetooth range will be determined by the distance that your Bluetooth device is to the "primary" speaker. See Technical Specifications for Bluetooth and Multi-Sync™ ranges.

Tips:

1. Solar Sounds™ can sync audio with other Multi-Sync™-compatible ION Audio speakers. To find out more, visit ionaudio.com.
2. It is recommended when using multiple Solar Sounds™ to rename the speakers in your device's Bluetooth list. This will allow easy identification between the primary and secondary speakers when connecting through Bluetooth or the ION Sound XP™ app.

Remote Power & Standby

1. If your Solar Sounds™ Speakers have been paired in Multi-Sync™ Mode, make sure your Bluetooth device is connected to the Primary speaker. The Bluetooth LED on the primary speaker will be lit solid blue, and the LINK LED will be lit solid green.
2. Once confirmed, open the **ION Sound XP™** app and select **Solar Sounds**. Once the speaker connects to the app, return to the speaker library page.
3. On the Solar Sounds™ listing, you will see a **Power** button icon. Tapping the power icon once will put the primary, as well as any connected secondary speakers, into Standby mode. Tapping the power icon again will wake up the primary speaker and any connected secondary speakers to resume normal functionality.

Note: When the Solar Sounds™ speaker(s) are in Standby mode, battery life is slightly reduced. If the Standby feature is not a feature you use, it is recommended to fully power down the speakers after each use to extend battery life. To completely power down the speakers: press and hold the **Power/Standby** button on the speaker. This is also recommended before storing the speakers for extended periods of time.

Troubleshooting

If the unit is not charging: Make sure the power adapter is properly connected to the power outlet. If using the solar panel to prolong battery life between charges, make sure the unit is placed in an area that receives at least 3 hours of direct sunlight a day.

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If you cannot connect your audio device to Solar Sounds™ via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Solar Sounds™ as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Solar Sounds™ are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Solar Sounds™ to disconnect it from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Solar Sounds™ and then power it back on. See [Bluetooth Connecting with Solar Sounds™](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Solar Sounds™ before, find Solar Sounds™ in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it, and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Solar Sounds™ off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Solar Sounds™ has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

If you experience audio dropouts while playing music from a Bluetooth device, this may be happening because your unit is trying to link to another speaker. This can occur if you power off a speaker that was linked to your unit or if you have just turned on your unit and it is in Multi-Sync™ mode. To stop the audio dropouts, exit Multi-Sync™ mode by double-pressing the **LINK** button. Alternatively, you can wait for your unit to link to another Solar Sounds™ Speaker if there is one within range.

If you would like to stop your speaker from automatically linking when you power it on, make sure you double-press the **Bluetooth** button to exit Multi-Sync™ mode before you power it off.

Guía del usuario (Español)

Introducción

Gracias por comprar el altavoz Solar Sounds™. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Nota: El Solar Sounds™ debe recargarse en su totalidad antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería. Una vez cargado completamente, el panel solar del Solar Sounds™ puede brindar la potencia apropiada para el uso diario típico sin tener que conectar el adaptador de carga. Los resultados pueden variar dependiendo de la cantidad de horas diarias en las que el Solar Sounds™ se expone a la luz solar directa.

Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar la unidad a un tomacorriente y déjelo cargando hasta 3 horas. Esto contribuye a asegurar la vida útil más larga de su batería.

Contenido de la caja

Solar Sounds™

Adaptador de corriente USB 12V, 3A (147 cm)

Guía de inicio rápido

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.


Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Uso y cuidado a la intemperie

Aunque el altavoz Solar Sounds™ es resistente al agua y capaz de tolerar salpicaduras, lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del altavoz Solar Sounds™:

- Traiga al Solar Sounds™ bajo techo durante condiciones meteorológicas extremas.
- No coloque el Solar Sounds™ sobre agua estancada.
- No conecte el cable de alimentación al Solar Sounds™ en un ambiente húmedo. Asegúrese de que la entrada para la entrada de alimentación, el cable de alimentación y la toma de corriente estén completamente secos antes de realizar cualquier conexión.
- **ADVERTENCIA:** Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución.

Características



- 1. Botón STANDBY:** Mantenga pulsado este botón para encender o apagar completamente el Solar Sounds™. Pulse y suelte rápidamente este botón para hacer que el Solar Sounds™ entre o salga del modo de espera. Para más información, consulte [Funcionamiento > Encendido/Modo de espera remotos](#).
Púlselo dos veces para activar y desactivar los avisos de voz.
- 2. LED de carga:** Este LED se vuelve rojo permanente cuando se está cargando la batería y se apaga cuando esta está totalmente cargada o si no hay adaptadores conectados.
- 3. Botón Bluetooth:** Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Para obtener más información sobre cómo aparear un dispositivo Bluetooth, consulte [Funcionamiento > Conexión Bluetooth con el Solar Sounds™](#).
- 4. LED de Bluetooth:** Este LED azul parpadea durante la búsqueda de un dispositivo Bluetooth. Este LED permanece encendido una vez realizada una conexión exitosa.
- 5. Botón LINK (ENLACE):** Pulse este botón para entrar al modo Multi-Sync™ que permite aparearse con altavoces compatibles adicionales. Para obtener más información sobre el modo Multi-Sync™, consulte [Funcionamiento > Conexión Bluetooth con el Solar Sounds™](#).
- 6. LED LINK:** Este LED verde quedará permanentemente encendido en el altavoz "primario" cuando el altavoz se encuentre en modo Multi-Sync™. Este LED parpadeará de color verde en un altavoz secundario mientras se realiza el apareamiento con el altavoz primario. Para obtener más información sobre el modo Multi-Sync™, consulte [Funcionamiento > Conexión Bluetooth con el Solar Sounds™](#).
- 7. Alimentación:** Conecte aquí el adaptador de corriente incluido para cargar el Solar Sounds™.
- 8. Botón de reinicio:** Si el Solar Sounds™ no está funcionando normalmente, reinicielo utilizando el botón de encendido. Si esto no funciona, apague la unidad introduciendo con delicadeza un objeto fino en el orificio de reinicio ubicado aquí.

Funcionamiento

Control de aplicación

IMPORTANTE: Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o IOS más actualizado en su dispositivo.

Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo:

1. En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play. Luego busque la aplicación gratuita **ION Sound XP™**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación. Una vez descargada, la aplicación **ION Sound XP™** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
3. Conecte su dispositivo al altavoz Solar Sounds™ mediante Bluetooth. Consulte **Conexión Bluetooth con el altavoz Solar Sounds™** para saber cómo hacer esto.
4. Abra la aplicación ION Sound XP™. Si se le pide elegir, permita a la aplicación acceder a los servicios de Bluetooth y ubicación de su dispositivo.
5. Toque para seleccionar **Add A Product** en la pantalla. La aplicación escaneará y encontrará Solar Sounds™. Si tiene problemas para conectarse, toque **¿Necesita ayuda para la configuración?** Para obtener consejos adicionales.
6. Seleccione el icono del altavoz Solar Sounds™ para ir a la siguiente pantalla, donde puede controlar la configuración del altavoz desde su dispositivo:
 - **Encendido/Modo de espera remotos:** Encienda el altavoz remotamente o póngalo en modo de espera.
 - **Ecualización:** Ajustar la ecualización del altavoz.
 - **Avisos de voz:** Activar o desactivar los avisos de voz.
 - **Soporte:** Visite ionaudio.com, contáctese con soporte técnico y obtenga información sobre la garantía y preguntas frecuentes.

Conexión Bluetooth con el altavoz Solar Sounds™

Conexión con un Solar Sounds™:

1. Encienda el Solar Sounds manteniendo pulsado el botón **Power** durante 2 segundos. El Solar Sounds entrará automáticamente al modo de apareamiento de Bluetooth.
2. Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **Solar Sounds**, y conéctelo. Una vez establecida la conexión, el LED Bluetooth se quedará permanentemente encendido de color azul y escuchará el mensaje "Connected" (si los avisos de voz están activados).

Nota: No se conecte con **iSP75C_BLE**; está reservado exclusivamente para conectar la aplicación ION Sound XP™. Si tiene problemas para conectarse, seleccione "Forget this Device" (Olvidar este dispositivo) en su dispositivo Bluetooth e intente conectarse nuevamente.

3. Para desconectarlo, apague el Bluetooth desde los ajustes Bluetooth de su dispositivo o mantenga pulsado el botón Bluetooth.

Cómo sincronizar múltiples altavoces Solar Sounds™:

1. Conecte su dispositivo Bluetooth a un altavoz Solar Sounds™ utilizando los pasos mencionados anteriormente. Este será el altavoz "primario".
2. Pulse el botón de **ENLACE** en el altavoz primario para entrar al modo Multi-Sync™. El LED LINK quedará encendido de color verde permanentemente y escuchará el mensaje "Multi-Sync Mode" (si los avisos de voz están activados) para indicar que se encuentra en modo Multi-Sync™.

Nota: Los altavoces Solar Sounds™ deben encontrarse a menos de 15 m (50 pies) entre sí para sincronizarse correctamente. Mientras más próximos se encuentran los altavoces, más rápido se sincronizarán.

Nota: Para salir del modo Multi-Sync™, vuelva a pulsar dos veces el botón **Bluetooth**.

3. Encienda cualquier otro altavoz "secundario" al cual transmitir audio y asegúrese de que estén desconectados de cualquier otro dispositivo Bluetooth antes de proceder.
4. Pulse dos veces el botón **LINK** para entrar al modo Multi-Sync™ en los altavoces secundarios. El LED Bluetooth comenzará a verde intermitente y los altavoces secundarios deberían sincronizarse automáticamente con los altavoces primarios.
5. Una vez establecida una sincronización exitosa, el LED LINK del altavoz secundario quedará encendido de color verde permanentemente y escuchará la indicación "Synced" proveniente del altavoz "secundario" (si los avisos de voz están activados).

Nota: El alcance de Bluetooth estará determinado por la distancia entre su dispositivo Bluetooth y el altavoz "primario". Consulte los alcances de Bluetooth y Multi-Sync™ las especificaciones técnicas.

Consejo:

1. El altavoz Solar Sounds™ puede sincronizar audio con otros altavoces de ION Audio que sean compatibles con Multi-Sync™. Para conocer más, visite ionaudio.com.
2. Al utilizar múltiples altavoces Solar Sounds™, se recomienda renombrar los altavoces en la lista Bluetooth de su dispositivo. Esto permite distinguir fácilmente el altavoz primario del secundario al conectarlos mediante Bluetooth o la aplicación ION Sound XP™ app.

Encendido/Modo de espera remotos

1. Si sus altavoces Solar Sounds™ están apareados en modo Multi-Sync™ asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté conectado al altavoz primario. El LED Bluetooth del altavoz primario quedará encendido permanentemente de azul y el LED de ENLACE quedará encendido permanentemente de verde.
2. Una vez confirmado esto, abra la aplicación **ION Sound XP™** y seleccione el **Solar Sounds**. Una vez que el altavoz se conecta con la aplicación, vuelva a la página de la biblioteca de altavoces.
3. En la lista de altavoces del Solar Sounds™ verá un icono de botón de **encendido**. Al tocar el icono de encendido una vez, se coloca al altavoz primario, así como a cualquier altavoz secundario conectado, en modo de espera. Al tocar el icono de encendido nuevamente, tanto el altavoz primario como cualquier altavoz secundario conectado reanudan su funcionalidad normal.

Nota: Cuando el/los altavoz(es) Solar Sounds™ encuentran en modo de espera, la vida de la batería disminuye levemente. Si la característica de modo de espera no es algo que usted utilice, se recomienda apagar los altavoces por completo para extender la vida útil de la batería. Para apagar los altavoces completamente: mantenga pulsado el botón de **encendido/modo** de espera del altavoz. Esto también se recomienda antes de almacenar los altavoces durante períodos extensos de tiempo.

Solución de problemas

Si la unidad no se carga: Asegúrese de que el cable micro-USB esté conectado correctamente a la entrada de corriente, al adaptador y al tomacorriente. Si utiliza el panel solar para prolongar la vida útil de la batería entre cargas, asegúrese de colocar la unidad en un área que reciba al menos 3 horas de luz solar directa.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Solar Sounds Speaker.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Solar Sounds Speaker o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Solar Sounds Speaker mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Solar Sounds Speaker lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Solar Sounds Speaker no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Solar Sounds Speaker para desconectarlo Solar Sounds Speaker de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Solar Sounds Speaker y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Conexión Bluetooth con el altavoz Solar Sounds™](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Solar Sounds Speaker anteriormente, busque Solar Sounds Speaker en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Solar Sounds Speaker, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Solar Sounds Speaker ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Si experimenta cortes en el audio al reproducir música desde un dispositivo Bluetooth, es posible que esto suceda debido a que su unidad está intentando enlazarse con otro altavoz. Esto puede ocurrir si apaga un altavoz que estaba enlazado con su unidad o si acaba de encender su unidad y la misma se encuentra en modo Multi-Sync™. Para detener los cortes de audio, salga del modo Multi-Sync™ pulsando dos veces el **botón Link**. Como alternativa, puede esperar a que su unidad se enlace con otro altavoz Solar Sounds Speaker si es que hay uno dentro del alcance.

Si desea impedir que su unidad se enlace automáticamente cuando la enciende, asegúrese de pulsar dos veces el **botón Link** para salir del modo Multi-Sync™ antes de apagarlo.

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Solar Sounds^{MC}. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie avant la première utilisation afin d'augmenter sa durée de vie. Une fois la batterie complètement rechargée, le panneau solaire de la Solar Sounds^{MC} peut fournir une puissance appropriée pour une utilisation quotidienne typique, sans avoir besoin d'utiliser l'adaptateur de rechargement. Les résultats varient selon le nombre d'heures quotidiennes auxquelles la Solar Sounds^{MC} est exposée à la lumière directe du soleil.

Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation fournis pour brancher l'appareil à une prise secteur et le laisser se recharger jusqu'à 3 heures. Ceci permettra de maximiser la durée de vie de la batterie.

Contenu de la boîte

Solar Sounds^{MC}

Adaptateur d'alimentation USB 12V, 3A (147 cm)

Guide d'utilisation rapide

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.


Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Utilisation extérieure et entretien

Bien que l'enceinte Solar Sounds^{MC} soit résistant à l'eau et tolère les éclaboussures, les conseils ci-dessous qui vous permettront de tirer le maximum de votre Solar Sounds^{MC} :

- L'enceinte Solar Sounds^{MC} doit être rentrée à l'intérieur lors de conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ne pas placer l'enceinte Solar Sounds^{MC} dans l'eau stagnante.
- Veuillez ne pas utiliser l'adaptateur de rechargement avec l'enceinte Solar Sounds^{MC} lorsqu'elle se trouve dans un environnement humide. Veuillez vous assurer que l'entrée pour adaptateur de rechargement, l'adaptateur de rechargement et la prise secteur soient tous complètement secs avant d'effectuer tout raccordement.
- **MISE EN GARDE :** Gardez tout appareil non étanche (téléphones, lecteurs, etc.) dans un endroit sec à l'abri des éclaboussures et des risques de décharges électriques.

Caractéristiques



1. **Touche d'alimentation :** Maintenir cette touche enfoncée pour mettre la Solar Sounds^{MC} sous et hors tension. Appuyer puis relâcher rapidement cette touche pour mettre la Solar Sounds^{MC} en mode veille ou la réactiver. Veuillez consulter la section [Fonctionnement > Mise sous tension et en mode veille à distance](#) afin d'en savoir plus.
Appuyer deux fois sur cette touche permet d'activer et de désactiver les messages vocaux.
2. **DEL de rechargement :** Cette DEL devient rouge lorsque la batterie se recharge et s'éteint lorsqu'elle est entièrement rechargée ou lorsque l'adaptateur n'est pas branché.
3. **Touche Bluetooth® :** Pour déjumeler un appareil Bluetooth, maintenir cette touche enfoncée. Pour en savoir plus sur le jumelage d'un appareil Bluetooth, veuillez consulter la section [Fonctionnement > Jumelage d'un appareil Bluetooth à la Solar Sounds^{MC}](#).
4. **DEL Bluetooth :** Cette DEL bleue clignote lors de la recherche d'un appareil Bluetooth. La DEL s'allume lorsque la connexion est établie.
5. **Touche LINK (synchronisation) :** Appuyer sur cette touche pour activer le mode Multi-Sync^{MC} et jumeler d'autres enceintes compatibles. Veuillez consulter la section [Fonctionnement > Jumelage d'un appareil Bluetooth à la Solar Sounds^{MC}](#) pour en savoir plus sur le mode Multi-Sync^{MC}.
6. **DEL de synchronisation :** Cette DEL devient verte sur l'enceinte principale lorsque celle-ci est en mode Multi-Sync^{MC}. La DEL d'une enceinte secondaire devient verte et clignote lorsque celle-ci est jumelée avec l'enceinte principale.
7. **Entrée d'alimentation :** Connecter l'adaptateur secteur fourni à cette entrée pour recharger la Solar Sounds^{MC}.
8. **Touche de réinitialisation :** Si l'enceinte Solar Sounds^{MC} fonctionne incorrectement, redémarrez-la en appuyant sur la touche d'alimentation. Si cela ne fonctionne pas, éteignez l'appareil en poussant doucement un objet pointu et étroit dans le trou de réinitialisation situé ici.

Fonctionnement

Contrôle d'application

IMPORTANT : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre appareil.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil :

1. Accédez au Apple App Store ou à Google Play à partir de votre appareil. Recherchez l'application **ION Sound XP^{MC}**.
2. Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer. Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP^{MC}** s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.
3. Connectez votre appareil à l'enceinte Solar Sounds^{MC} via Bluetooth. Voir [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) pour savoir comment procéder.
4. Ouvrez l'application ION Sound XP^{MC}. Si vous y êtes invité, autorisez l'application à accéder aux services Bluetooth et de localisation de votre appareil.
5. Appuyez sur pour sélectionner **Add A Product** sur l'écran. L'application va scanner et trouver l'enceinte Solar Sounds^{MC}. Si vous éprouvez des problèmes de connexion, appuyez sur « **Help with setting up?** » afin d'obtenir des conseils supplémentaires.
6. Sélectionnez l'icône Solar Sounds^{MC} pour passer à la fenêtre suivante, où vous pouvez utiliser l'application pour contrôler diverses fonctions de l'enceinte comme :
 - **Mise sous tension/mise en veille à distance :** Cette option permet de mettre l'enceinte sous tension ou en mode veille à distance.
 - **Égalisation :** Ce réglage permet d'ajuster l'égalisation de l'enceinte.
 - **Messages vocaux :** Ce réglage permet d'activer et de désactiver les messages vocaux.
 - **Assistance technique :** Ce réglage permet d'accéder à ionaudio.com, de contacter l'assistance technique et de consulter les informations de garantie et les questions fréquemment posées.

Jumelage d'un appareil Bluetooth

Connexion à une enceinte Solar Sounds^{MC} :

1. Mettez l'enceinte Solar Sounds^{MC} sous tension en maintenant la **touche d'alimentation** enfoncée pendant 2 secondes. L'enceinte Solar Sounds^{MC} entrera automatiquement en mode de jumelage Bluetooth
2. Accédez au menu des réglages Bluetooth de votre appareil, recherchez « **Solar Sounds** » et appuyez sur Connecter. La DEL Bluetooth deviendra bleue lorsque la connexion sera établie et vous entendrez le message de confirmation vocal « Connected » (si les messages vocaux ont été activés).

Remarque : Veuillez à ne pas utiliser **iSP75C BLE**, ceci est réservé exclusivement à l'application ION Sound XP^{MC}. Si la connexion ne peut être établie, sélectionnez « Oublier cet appareil » sur votre appareil Bluetooth et lancer à nouveau le jumelage.

3. Pour supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth dans les réglages de votre appareil ou maintenez la touche Bluetooth enfoncée.

Synchronisation de plusieurs enceintes Solar Sounds^{MC} :

1. Connectez votre appareil Bluetooth à une enceinte Solar SoundsTM en suivant les étapes ci-dessus. Cette enceinte deviendra l'enceinte principale.
2. Appuyer sur la **touche de LINK (synchronisation)** de l'enceinte principale pour passer en mode Multi-Sync^{MC}. La DEL LINK deviendra verte, et vous entendrez le message de confirmation vocal « Multi-Sync Mode » (si les messages vocaux ont été activés) afin d'indiquer que l'enceinte est en mode Multi-Sync^{MC}.

Remarque : Les enceintes Solar Sounds^{MC} doivent être à moins de 15 m l'une de l'autre pour se synchroniser correctement. Plus les enceintes sont près l'une de l'autre, plus elles se synchroniseront rapidement.

Remarque : Pour quitter le mode Multi-Sync^{MC}, appuyez de nouveau deux fois sur la touche **LINK**.

3. Mettez sous tension toutes les enceintes secondaires auxquelles l'audio sera acheminé et assurez-vous qu'elles soient déconnectées de tout autre appareil Bluetooth avant de continuer.
4. Appuyer sur la **touche de LINK (synchronisation)** pour activer le mode Multi-Sync^{MC} pour les enceintes secondaires. La DEL LINK sur l'enceinte secondaire commence à clignoter en vert, et les enceintes secondaires devraient automatiquement se synchroniser avec les enceintes principales.
5. Une fois la synchronisation réussie, la DEL LINK sur l'enceinte secondaire devient verte et vous entendrez le message de confirmation vocal « Synced » depuis l'enceinte secondaire (si les messages vocaux ont été activés).

Remarque : La portée Bluetooth est déterminée par la distance entre l'appareil Bluetooth et l'enceinte principale. Veuillez consulter les spécifications techniques afin d'en savoir plus sur la portée Bluetooth et Multi-Sync^{MC}.

Astuces :

1. L'enceinte Solar Sounds^{MC} peut se synchroniser avec d'autres enceintes ION Audio qui sont compatibles avec la fonction Multi-Sync^{MC}. Pour en savoir plus, visitez ionaudio.com.
2. Il est recommandé lors de l'utilisation de plusieurs enceintes Solar Sounds^{MC} de renommer les enceintes dans la liste Bluetooth de votre appareil. Ceci permet de différencier facilement l'enceinte principale des enceintes secondaires lors de la connexion Bluetooth ou par le biais de l'application ION Sound XP^{MC}.

Mise sous tension et en mode veille à distance

1. Si les enceintes Solar Sounds^{MC} ont été jumelées en mode Multi-Sync^{MC}, assurez-vous que votre appareil Bluetooth est connecté à l'enceinte principale. La DEL Bluetooth sur l'enceinte principale deviendra bleue, et la DEL de raccordement deviendra verte.
2. Une fois la connexion établie, ouvrez l'application ION Sound XP^{MC} et sélectionnez l'enceinte **Solar Sounds**. Une fois l'enceinte connectée à l'application, revenez à la page des enceintes.
3. Sur la page des enceintes Solar Sounds^{MC}, vous verrez l'**icône d'alimentation**. Appuyez une fois sur l'**icône d'alimentation** pour mettre l'enceinte principale, ainsi que toutes les enceintes secondaires connectées, en mode veille. Appuyez de nouveau sur l'**icône d'alimentation** pour réactiver l'enceinte principale et toutes les enceintes secondaires connectées pour revenir en mode de fonctionnement normal.

Remarque : Lorsque les enceintes Solar Sounds^{MC} sont en mode veille, la charge de la batterie diminue légèrement. Si la fonction de veille n'est pas une fonction que vous utilisez régulièrement, nous vous recommandons de mettre les enceintes hors tension après chaque utilisation afin de prolonger l'autonomie de leur batterie. Pour mettre les enceintes hors tension : maintenez la **touche d'alimentation/veille** de l'enceinte enfoncée. Ceci est également recommandé avant de ranger les enceintes pendant de longues périodes.

Dépannage

Si l'appareil ne se recharge pas : Veuillez vous assurer que le câble micro-USB est correctement branché à l'entrée d'alimentation, à l'adaptateur d'alimentation et à une prise secteur. Si vous désirez utiliser le panneau solaire afin de prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges, veuillez placer l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant au moins 3 heures par jour.

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de l'enceinte Solar Sounds^{MC}.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de l'enceinte Solar Sounds^{MC} ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à l'enceinte Solar Sounds^{MC} par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., téléphone intelligent ou tablette) et l'enceinte Solar Sounds^{MC} soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et l'enceinte Solar Sounds^{MC}, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'enceinte Solar Sounds^{MC} afin de supprimer toute connexion à l'enceinte Solar Sounds^{MC} et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez l'enceinte Solar Sounds^{MC} hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les réglages de votre téléphone intelligent ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la l'enceinte Solar Sounds^{MC} auparavant, veuillez rechercher l'enceinte Solar Sounds^{MC} dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez l'enceinte Solar Sounds^{MC} hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si l'enceinte Solar Sounds^{MC} a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Si vous éprouvez des pertes audio lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un appareil Bluetooth, il se peut que l'enceinte Solar Sounds^{MC} tente de se connecter à une autre enceinte. Ceci peut se produire lorsque vous éteignez une enceinte reliée à l'enceinte Solar Sounds^{MC} ou lorsque vous venez tout juste d'allumer celle-ci et qu'elle est en mode Multi-Sync^{MC}. Pour supprimer les pertes audio, quittez le mode Link en appuyant deux fois sur la **touche Bluetooth**. Vous pouvez également attendre qu'elle se connecte à une autre l'enceinte Solar Sounds^{MC} s'il y en a une à sa portée.

Si vous souhaitez éviter que l'enceinte tente de se connecter automatiquement lorsque vous la mettez sous tension, assurez-vous d'appuyer deux fois sur la **touche Bluetooth** pour quitter le mode Multi-Sync^{MC} avant de la mettre hors tension.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	30 W (peak)
Driver	6.5" (165 mm)
Bluetooth Specifications	Version: 5.0 Profile: A2DP Range: Up to 100 feet (30.5 m) from source device * Linked Range: Up to 50 feet (15 m) between speakers
Water Resistance Class	IPX5
Battery	Type: Rechargeable 7.4 V, 2000 mAh lithium polymer battery Battery life: Up to 35 hours ** Charge Time: Up to 3 Hours Charging Adapter: 12V, 3A
Dimensions (width x depth x height)	11.22" x 9.84" x 11.02" 285 x 250 x 280 mm
Weight	9.2 lbs. 4.17 kg

Specifications are subject to change without notice.

* Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product so it is unobstructed by walls or furniture and is raised off the ground.

** Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries.

The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com