



CHARGE TIME

iSP99

Quickstart Guide

English (3 – 11)

Guía de inicio rápido

Español (12 – 20)

Appendix

English (22)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Charge Time. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Box Contents

Charge Time

Power Adapter

Micro-USB Cable

1/8" (3.5 mm) Stereo Aux Cable

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual


Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.


Features

Top Panel




1. **Qi Charging Pad:** Place your Qi-compatible device here to wirelessly charge it. See [Operation > Using the Qi Charging Pad](#) for more information.
2. **Alarm Button:** Press and hold this button for 2 seconds to adjust the alarm time. See [Operation > Using the Alarm](#) for more information.
3. **Clock Button:** Press and hold this button for 2 seconds to adjust the time.
4. **Down Button (▼):** Tap this button to briefly display the current alarm time. Press and hold this button for 2 seconds to turn the alarm on or off.
5. **Up Button (▲):** Press and hold this button for 2 seconds to change the clock format setting. Tap this button to toggle between **12 Hour** and **24 Hour** clock format, and press and hold it to confirm the setting.
6. **Play/Pause Button:** Tap this button to play, pause or resume audio from a connected device. Press and hold this button to disconnect a Bluetooth device.
7. **Minus Button (-):** Tap this button to skip to the previous track on a connected device. Press and hold this button to decrease the volume.
8. **Plus Button (+):** Tap this button to skip to the next track on a connected device. Press and hold this button to increase the volume.
9. **Qi LED:** When a Qi-compatible device is charging, this LED will be lit solid green. If a charging connection cannot be established, the LED will flash red and green. If the charging area cannot detect a Qi-compatible device at all, the LED will not be lit.

Front Panel



1. **Bluetooth LED:** This LED will be lit solid when a Bluetooth device is connected.
2. **Alarm LED:** This LED will be lit solid when an alarm is enabled.
3. **Display:** Shows the current time, alarm time, or temperature.
4. **PM LED:** This LED will be lit to indicate PM time.
5. **Microphone:** This microphone will pick up your voice when receiving calls on a connected device.

Rear Panel



1. **Power Input:** Use the included power adapter to connect this input to a power outlet.
2. **Aux Input:** This stereo 1/8" (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.

Note: Only one audio source (Bluetooth, Aux or USB) can play at a time.

3. **Temperature Gauge:** This gauge will take the current temperature to show on the display.
4. **USB Port:** Connect a USB flash drive to this port to play back MP3 or WAV audio files. Use the **Play/Pause** and **Minus/Plus (-/+)** buttons to control playback and volume.
5. **USB Charge Port:** Connect a device's charge cable here to charge it. You can simultaneously charge one device using the wireless Qi pad and one device using the wired charge port.

Note: Playing music may reduce the rate of charging per device.

Operation

Using the Qi Charging Pad

To **wirelessly charge your Qi-compatible device**, place it on Charge Time in the Qi charging area. When a successful charging connection is made, the **Qi LED** will be lit green and remain solid to indicate the device is charging.

If the charging area cannot establish a charging connection with a device, the **Qi LED** will flash green and red to alert you. Depending on the device, it may be necessary to move the device to a specific location on the top panel of Charge Time to successfully connect. This is normal for Qi charging pads.

If the charging area cannot detect any Qi-compatible device, the **Qi LED** will not be lit.

Note:

- Do not leave non-Qi compatible devices in the charging area for extended periods, as this may reduce the lifetime of the Qi charging capabilities.
- Do not place metallic objects, magnetic objects, or credit cards on the Qi landing pad. These will interfere with the Qi charging.
- Some thick protective cases may inhibit the device from Qi charging.
- If your phone vibrates, it might shift off of the Qi landing pad. It is encouraged to turn off 'vibrate' while Qi charging.
- Qi charging may not engage if the device is simultaneously connected to a USB port.
- It is normal for your phone to get warmer while charging. To extend the lifespan of your battery, if the battery gets too warm, certain phones may have software designed to limit charging above 80 percent.
- It is recommended to charge in a cool location to optimize charging times.

Using the Alarm

To set the alarm:

1. Press and hold the **Alarm** button for 2 seconds. The hours' digits on the display will flash.
2. Tap the **Up** (▲) and **Down** (▼) buttons to set the desired hour.
3. Tap the **Alarm** button to switch to the minutes' digits, which will flash on the display.
4. Tap the **Up** (▲) and **Down** (▼) buttons to set the desired minutes.
5. Press and hold the **Alarm** button to confirm the alarm time.
6. Enable the new alarm by pressing and holding the **Down** (▼) button. The **Alarm LED** will be lit solid to confirm the alarm is on.

To briefly display the alarm time, tap the **Down** (▼) button at any time.

To enable or disable the alarm, press and hold the **Down** (▼) button.

When the alarm is sounding:

- Press and hold the **Alarm** button to turn off the alarm. This does not disable or "snooze" the alarm; the alarm time will be saved and repeat at the same time the following day.
- Tap any button besides the **Alarm** button to snooze the alarm. The alarm will repeat again after 9 minutes.

Adjusting the Display

Brightness

Press the **Plus** and **Minus** buttons at the same time to cycle through the brightness settings for the display: low, medium and high.

Clock Format

Press and hold the **Up** button for 2 seconds to change the clock format setting. Tap **Up** to toggle between **12 Hour** and **24 Hour** clock format and press and hold it to confirm the setting.

Temperature

Press the **Alarm** and **Clock** buttons at the same time to toggle between Celsius and Fahrenheit temperatures.

Connecting a Bluetooth Device

To connect a Bluetooth device:

1. Turn on your Bluetooth device.
2. If it is not already on, turn on Charge Time by connecting the power input to a power outlet using the included power adapter.
3. If you have previously paired a Bluetooth device, Charge Time will reconnect automatically.

If you have not connected a device previously, Charge Time will automatically enter pairing mode.

4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Charge Time** and connect.

Note: If your device requires a passcode or PIN, enter **0000**.

5. The **Bluetooth LED** will light up solid when it is "paired."

If your Bluetooth device is not able to connect to Charge Time, press and hold the **Play/Pause** button to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.

6. Start playback from your Bluetooth device.

IMPORTANT: If a device is connected to the **auxiliary input** or **USB Port**, Bluetooth pairing will be turned off. Disconnect the device to re-enter Bluetooth pairing mode.

To disconnect a connected Bluetooth device, press and hold the **Play/Pause** button.



Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Charge Time. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Contenido de la caja

Charge Time

Adaptador de alimentación

Cable micro-USB

Cable auxiliar estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.)

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía


Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.


Características

Panel superior




1. **Base de carga Qi** Coloque aquí su teléfono inteligente (smartphone) compatible con Qi para cargarlo de forma inalámbrica. Consulte [*Funcionamiento > Uso de la base de carga Qi*](#) para obtener más información.
2. **Botón de alarma:** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para ajustar la hora de la alarma. Consulte [*Funcionamiento > Uso de la alarma*](#) para obtener más información.
3. **Botón del reloj:** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para ajustar la hora.
4. **Botón hacia abajo (▼):** Pulse este botón para mostrar brevemente la hora actual de la alarma. Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar la alarma.
5. **Botón hacia arriba (▲):** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para modificar los ajustes del formato del reloj. Toque este botón para alternar entre los formatos de **12 y 24 horas** del reloj y manténgalo pulsado para confirmar el ajuste.
6. **Botón de reproducción/pausa:** Toque este botón para reproducir, poner en pausa o reanudar el audio proveniente de un dispositivo conectado. Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
7. **Botón menos (-):** Toque este botón para retroceder a la pista anterior de un dispositivo conectado. Mantenga pulsado este botón para disminuir el volumen de la pista.
8. **Botón más (+):** Toque este botón para avanzar a la pista siguiente de un dispositivo Bluetooth conectado. Mantenga pulsado este botón para aumentar el volumen de la pista.
9. **LED Qi:** Cuando se está cargando un dispositivo compatible con Qi, este LED permanecerá iluminado de color verde. Si no se puede establecer una conexión de carga, el LED parpadeará en colores rojo y verde. Si el área de carga no puede detectar un dispositivo compatible con Qi en lo absoluto, el LED permanecerá apagado.

Panel frontal



1. **LED de Bluetooth:** Este LED permanecerá encendido cuando se conecte un dispositivo Bluetooth.
2. **LED de alarma:** Este LED permanecerá encendido cuando haya una alarma programada.
3. **Pantalla:** Muestra la hora actual, la hora de la alarma o la temperatura.
4. **LED PM:** Este LED se encenderá para indicar una hora postmeridiano (PM).
5. **Micrófono:** Este micrófono captará su voz cuando atienda llamadas desde un dispositivo conectado.

Panel trasero



1. **Alimentación:** Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar esta entrada a un tomacorriente.
2. **Entrada auxiliar:** Esta entrada estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) se puede utilizar para conectar un reproductor de CD, un reproductor de MP3 u otra fuente de audio.

Nota: Sólo se puede reproducir una fuente de audio (Bluetooth, auxiliar o USB) a la vez.

3. **Indicador de temperatura:** Este indicador medirá la temperatura actual y la mostrará en la pantalla.
4. **Puerto USB:** Conecte una unidad de memoria USB a este puerto para reproducir archivos de audio MP3 o WAV. Utilice los botones **Play/Pause** (reproducir/pausa) o **Más/Menos** (-/+) para controlar la reproducción y el volumen.
5. **Puerto de carga USB:** Conecte aquí el cable de carga de su dispositivo para cargarlo. Se pueden cargar simultáneamente un dispositivo mediante la base de carga inalámbrica Qi y otro a través de un cable conectado al puerto de carga.

Nota: Es posible que reproducir música disminuya la velocidad de carga de los dispositivos.

Funcionamiento

Uso de la base de carga Qi

Para cargar de forma inalámbrica su dispositivo compatible con Qi, colóquelo en Charge Time en la zona de carga Qi. Una vez realizada una conexión de carga exitosa, el **LED Qi** se iluminará de color verde y permanecerá encendido para indicar que el dispositivo se está cargando.

Si el área de carga no puede establecer una conexión de carga con un dispositivo, el **LED Qi** parpadeará en rojo y verde para notificarlo. Dependiendo del dispositivo, es posible que sea necesario moverlo hacia una ubicación específica en el panel superior del Charge Time para que se conecte de forma exitosa. Esto es normal en las bases de carga Qi.

Si el área de carga no puede detectar un dispositivo compatible con Qi, el **LED Qi** no se encenderá.

Nota:

- No deje dispositivos compatibles con Qi en el área de carga durante períodos prolongados ya que esto podría disminuir la vida útil de las capacidades de carga Qi.
- No coloque objetos metálicos, magnéticos ni tarjetas de crédito en la base de carga Qi. Esto interferirá con el proceso de carga Qi.
- Es posible que algunas fundas protectoras gruesas impidan que el dispositivo se cargue mediante Qi.
- Si su teléfono vibra, es posible que se desplace de la base de carga Qi. Se recomienda desactivar la función de vibración durante la carga Qi.
- Es posible que la carga Qi no se active si el dispositivo también está conectado a un puerto USB.
- Es normal que su teléfono se caliente durante la carga. Para extender la vida útil de su batería, algunos teléfonos cuentan con un software diseñado para limitar el nivel de carga al 80% si la batería se calienta demasiado.
- Se recomienda realizar las cargas en lugares frescos para optimizar los tiempos de carga.

Uso de la alarma

Cómo programar la alarma:

1. Mantenga pulsado el botón **Set** durante 2 segundos. Las unidades de medida parpadearán en la pantalla.
2. Toque los botones **arriba (▲)** y **abajo (▼)** para ajustar la hora deseada.
3. Toque el botón **Alarm** (alarma) para pasar a los dígitos que indican los minutos, los cuales parpadearán en la pantalla.
4. Toque los botones **arriba (▲)** y **abajo (▼)** para ajustar la hora deseada.
5. Mantenga pulsado el botón **Alarm** para confirmar la hora de la alarma.
6. Active la alarma nueva manteniendo pulsado el botón **abajo (▼)**. El **LED Alarm** permanecerá encendido para confirmar que la alarma está activada.

Para mostrar brevemente la hora de la alarma, toque el botón **abajo (▼)** en cualquier momento.

Para activar o desactivar la alarma, mantenga pulsado el botón **abajo (▼)**.

Cuando la alarma está sonando:

- Mantenga pulsado el botón **Alarm** para apagarla. Esto no la desactiva ni posterga; la hora de la alarma quedará guardada y se repetirá a la misma hora al día siguiente.
- Toque cualquier botón a excepción del botón **Alarm** para postergar la alarma. La alarma sonará nuevamente en 9 minutos.

Ajuste de la pantalla

Brillo

Pulse los botones **más** y **menos** al mismo tiempo para alternar entre los ajustes de brillo de la pantalla: alto, medio y bajo.

Formato del reloj

Mantenga pulsado el botón **arriba** durante 2 segundos para modificar los ajustes de formato del reloj. Toque **arriba** botón para alternar entre los formatos de **12** y **24 horas** del reloj y manténgalo pulsado para confirmar el ajuste.

Temperatura

Pulse los botones **Alarm** y **Clock** (reloj) al mismo tiempo para alternar entre temperaturas expresadas en grados Celsius y grados Fahrenheit.

Conexión con un dispositivo Bluetooth

Cómo conectar a un dispositivo Bluetooth:

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Si no estuviera encendido, encienda el Charge Time conectando la entrada de alimentación a un tomacorriente utilizando el adaptador de alimentación incluido.
3. Si ya ha apareado previamente un dispositivo Bluetooth, se reconectará automáticamente con el Charge Time.

En caso contrario, el Charge Time entrará automáticamente al modo de apareamiento.

4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth busque **Charge Time** y realice la conexión.

Nota: Si su dispositivo requiere un código de contraseña o PIN, ingrese **0000**.

5. El **LED Bluetooth** quedará encendido permanentemente una vez realizado el "apareamiento".

Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de conectarse con el Charge Time, mantenga pulsado el botón **Play/Pause** para cortar las conexiones Bluetooth previas y reinicializar el módulo Bluetooth.

6. Comience la reproducción desde su dispositivo Bluetooth.

IMPORTANTE: Si hay un dispositivo conectado a la **entrada auxiliar o puerto USB**, el apareamiento Bluetooth se apagará. Desconecte el dispositivo para volver a entrar al modo de apareamiento Bluetooth.

Para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado, mantenga pulsado el botón **Play/Pause**.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	20W (2 x 10W peak)
Bluetooth Specifications	Version: 5.0 Range: Up to 50 feet / 15.25 meters
Supported Files Types for USB Playback	MP3, WAV
USB Charging Port	+5 V, 1 A
Qi Charging Rate	10W
Power Adapter	9V, 2.5A
Dimensions (width x depth x height)	7.3" x 5.7" x 2.8" 185 x 145 x 70 mm
Weight	1.55 lb. 0.70 kg

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com

Manual Version 1.1
iSP99