



PARTY ROCKER

Quickstart Guide

English (3 – 4)

Guía de inicio rápido

Español (5 – 6)

Guide d'utilisation rapide

Français (7 – 8)

Guida rapida

Italiano (9 – 10)

Kurzanleitung

Deutsch (11 – 12)

Snelstartgids

Nederlands (13 – 14)

Snabbstartsguide

Svenska (15 – 16)

Pikakäyttöopas

SUOMI (17 – 18)

Appendix

English (19)

Quickstart Guide (English)

Support

For product registration, visit the ION website: ionaudio.com

For the latest information about this product, visit ionaudio.com/partyrocker

For additional product support, visit ionaudio.com/support

For safety/warranty information, visit ionaudio.com/warranty

WARNING: DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Not for use in rain. Use only in dry locations.

WARNING: DO NOT look directly into the dome light.
Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

BOX CONTENTS

- PARTY ROCKER
- Microphone with mic cable
- Audio Cable with 1/8" (3.5mm) connectors
- Power Cable (standard IEC)
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Quick Setup / Connection Diagram

1. Make sure all items listed in Box Contents at the beginning of this guide are included in the box.
2. READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.
3. For optimal performance, place Party Rocker in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.
4. Move Light Mode switch to OFF.
5. Turn down the Master Volume on the Party Rocker.
6. Turn on Party Rocker.
7. Connect your music player with an audio cable or Bluetooth. (see *Connecting with a Bluetooth Device* for more details on this)
8. Adjust the volume on your music player and on Party Rocker as needed.
9. Adjust the Light Mode switch on Party Rocker as needed.
10. Turn off Party Rocker when not in use.






Diagram and Parts Description

1. **Microphone Input with Volume Control (1/4"):** This mono input accepts a 1/4" input such as a microphone, guitar, or other musical instrument.



2. **Auxiliary input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a smartphone, MP3 player, or other audio source.
3. **Bluetooth®:** The **Paired** LED will be lit when a device is paired to PARTY ROCKER. This LED will not be lit when PARTY ROCKER is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the **Disconnect** button to disconnect a paired Bluetooth device.
4. **Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes Microphone Input, Auxiliary Input, and the audio of a paired Bluetooth device.
5. **Power LED:** Indicates whether PARTY ROCKER is on or off.
6. **Light Mode:** There are three modes to select from for how the strobe lights react to the music.
 - **Beat** = the light reacts to the beat of the music.
 - **Party** = dome light spins and changes color whether there is music playing or not.
 - **Off** = the lights in the dome can spin and react to the music playing (depending on the Light Mode that is selected).
7. **Dome:** The dome light can spin and react to the music playing (depending on the Light Mode that is selected).
8. **Power Cable Input (IEC):** Insert the included power cable here to power the unit.
9. **Power ON/OFF Switch:** Turns PARTY ROCKER on or off.

***WARNING:** Do not look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.



Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of PARTY ROCKER.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

Connecting with a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on PARTY ROCKER and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the LED is off.
3. If your Bluetooth device is not able to pair to the amp, press the disconnect button on the amp to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "ION Speaker" and connect.

Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
5. **Paired LED** will light up solid when it is 'paired'.

Note: If you experience trouble pairing or playing music, update your device's OS.
6. To disconnect pairing, press the 'Disconnect' button on PARTY ROCKER.
7. To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

Guía de inicio rápido (Español)

Soporte

Para registrar el producto, visite el sitio web de ION: ionaudio.com

Para obtener la información más completa acerca de este producto, visite ionaudio.com/partyrocker

Para soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support

Para información acerca de la seguridad y la garantía, visite ionaudio.com/warranty

ADVERTENCIA: NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.

ADVERTENCIA: NO mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- PARTY ROCKER
- Micrófono y mic cable
- cable de audio con conectores de 1/8 pulg. (3.5 mm)
- cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Diagrama de instalación y conexión rápida

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos en Contenido de la caja, al comienzo de esta guía, estén incluidos en la caja.
2. LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
3. Mueva el interruptor de modo de luz a OFF
4. Baje el control de volumen maestro del Party Rocker.
5. Encienda el Party Rocker.
6. Conecte su reproductor de música con un cable de audio o Bluetooth (para obtener más detalles de esto, consulte *Conexión con un dispositivo Bluetooth*)
7. Ajuste el volumen en su reproductor musical y en el Party Rocker según sea necesario.
8. Ajuste el interruptor de modo de luz del Party Rocker según sea necesario.
9. Apague el Party Rocker cuando no lo use.






Diagrama y Descripción



1. **Entrada de Micrófono con control de volumen (1/4"):** Esta entrada mono admite una entrada de 1/4" tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
2. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un teléfono, MP3 u otra fuente de audio.

*** ADVERTENCIA:** No mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

3. **Bluetooth:** El LED **Paired** (Apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al PARTY ROCKER. Este LED no se enciende cuando el PARTY ROCKER se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón **Disconnect** (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
4. **Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
5. **LED de encendido:** Indica cuando el PARTY ROCKER está encendido o apagado.
6. **Modo de luz:** Es posible seleccionar entre tres modos de reacción de la luz estroboscópica a la música.
 - **Beat** = la luz reacciona al ritmo de la música.
 - **Party** = el domo luz gira y cambia de color ya sea que se esté reproduciendo música o no.
 - Las luces del domo pueden girar y reaccionar a la música que se reproduce (en función del modo de luz seleccionado).
7. **Domo:** El domo luz puede girar y reaccionar a la música que se reproduce (en función del modo de luz seleccionado).
8. **Interruptor de encendido/apagado:** Enciende y apaga el PARTY ROCKER.
9. **Entrada del cavo de alimentación (IEC):** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para alimentación la unidad.



Solución de Problemas

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del PARTY ROCKER.

Si hay demasiados graves: Intente ajustando el control de tono o equalización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usan micrófonos: Probablemente sea realimentación. Apunte los micrófono apartándolos del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Conexión con un Dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el PARTY ROCKER, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está apagada.
3. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de aparearse con el amplificador, pulse el botón de desconexión del amplificador para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.
4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "ION Speaker" y conecte.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".
5. El **Paired** (Apareado) LED PARTY ROCKER se enciende con luz permanente cuando está 'apareado'.

Nota: Si tiene problemas para aparear su dispositivo o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.
6. Para desconectar el apareamiento, pulse el botón 'Disconnect' del PARTY ROCKER.
7. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Assistance technique

Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter le site d'ION Audio : ionaudio.com

Pour les toutes dernières informations concernant ce produit, veuillez visiter le site ionaudio.com/partyrocker

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site ionaudio.com/support.

Pour de plus amples informations concernant les consignes de sécurité/la garantie, veuillez visiter le site ionaudio.com/warranty.

CONTENU DE LA BOÎTE

- PARTY ROCKER
- Microphone et mic cable
- Câble audio avec connecteurs 1/8" po (3,5 mm)
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation rapide
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

MISE EN GARDE : NE PAS exposer l'appareil aux éclaboussures ou l'immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.

MISE EN GARDE : NE PAS regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

Démarrage rapide/Schéma de connexion

1. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la section Contenu de la boîte au début de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
3. Mettez le sélecteur Light Mode sur OFF.
4. Mettez le bouton Master Volume du Party Rocker au plus bas.
5. Mettez le Party Rocker sous tension.
6. Branchez votre lecteur de musique avec un câble audio ou par Bluetooth (consultez la section *Jumelage d'un appareil Bluetooth* pour de plus amples détails).
7. Réglez le volume de votre lecteur de musique et du Party Rocker au niveau souhaité.
8. Réglez le sélecteur Light Mode du Party Rocker au mode désiré.
9. Mettez le Party Rocker hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.






Schéma et Description


1. **Entrée microphone avec commande de volume (1/4 po) :** Cette entrée mono peut accueillir un câble de 1/4 po pour microphone, guitare ou un autre instrument de musique.
2. **Entrée auxiliaire :** Cette entrée stéréo 1/8 po permettent de brancher un lecteur de téléphone, un lecteur MP3 ou autres sources audio.



3. **Bluetooth** : La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au PARTY ROCKER. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le PARTY ROCKER est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le d'un périphérique Bluetooth jumelé.
4. **Volume général** : Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
5. **Témoin d'alimentation DEL** : Indique si le PARTY ROCKER est sous ou hors tension.
6. **Mode d'éclairage** : Il existe trois modes d'éclairage qui vous permettent de choisir comment les lumières stroboscopiques réagissent à la musique.
 - Beat = La lumière réagit au rythme de la musique.
 - Party = Le dôme lumière tourne et change de couleur qu'il y ait ou non de la musique.
 - Off = Les lumières du dôme peuvent tourner et réagir à la musique (selon le mode d'éclairage sélectionné).
7. **Dôme** : Le dôme lumière peut tourner et réagir à la musique selon le mode d'éclairage sélectionné.
8. **Interrupteur Marche/Arrêt** : Permet de mettre le PARTY ROCKER sous et hors tension.
9. **Entrée du câble d'alimentation (IEC)** : Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour d'alimentation l'appareil.

*** MISE EN GARDE** : Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

ION PARTYROCKER



Guide de Dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du PARTY ROCKER.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones : Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez les microphone loin des haut-parleurs.

Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique : diminuez le volume de la musique de la source audio.

Jumelage d'un Appareil Bluetooth

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le PARTY ROCKER sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient éteinte.
3. Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à l'amplificateur, appuyez sur le bouton Disconnect de l'amplificateur afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « ION Speaker » et lancez le jumelage.

Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
5. La jumelage DEL du PARTY ROCKER s'allumera lorsque le jumelage est réussi.

Remarque : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
6. Appuyez sur le bouton Disconnect du PARTY ROCKER pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
7. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.

Guida rapida (Italiano)

Assistenza

Per effettuare la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina Web di ION: ionaudio.com

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/partyrocker

Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina ionaudio.com/support

Per informazioni sulla sicurezza/garanzia, recarsi alla pagina ionaudio.com/warranty

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- PARTY ROCKER
- microfono e mic cavo
- Cavo audio con connettori da 1/8" (3,5mm)
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

AVVERTENZA: NON schizzare né immergere in acqua o in altri liquidi. Non va utilizzato sotto la pioggia. Utilizzare il prodotto unicamente in luoghi asciutti.

AVVERTENZA: NON guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

Guida rapida / Schema dei collegamenti

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo "Contenuti della confezione" sul frontespizio della presente guida si trovino nella confezione.
2. LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.
3. Spostare l'interruttore Light Mode (modalità luce) su OFF
4. Abbassare il Volume Master sul Party Rocker.
5. Accendere il Party Rocker.
6. Collegare il lettore musicale con un cavo audio o Bluetooth (per maggiori informazioni in merito, si veda il paragrafo *Collegamento di un dispositivo Bluetooth*)
7. Regolare il volume del lettore musicale e del Party Rocker come desiderato.
8. Regolare l'interruttore Light Mode (modalità luce) sul Party Rocker come desiderato.
9. Spegnerne il Party Rocker quando non è in uso.







Diagramma e Descrizione

1. **Ingresso microfono con controllo di guadagno volume (1/4"):** questo ingresso mono accetta un ingresso da 1/4" quali un microfono, chitarra o altro strumento musicale.
2. **Ingresso ausiliario:** questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un telefono, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.



3. **Bluetooth:** il LED **accoppiato** sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al PARTY ROCKER. Il LED non sarà acceso quando il PARTY ROCKER viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante **Disconnect (scollega)** per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
4. **Comando volume Master:** questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
5. **LED di alimentazione:** indica se il PARTY ROCKER è acceso o spento.
6. **Modalità luci:** le luci stroboscopiche possono reagire alla musica in tre modalità diverse, tra cui è possibile scegliere.
 - **Beat** = la luce reagisce al battito della musica.
 - **Party** = la cupola luce gira e cambia colore sia che sia riprodotta musica o meno.
 - **Off** = Le luci a livello della cupola possono ruotare e reagire alla musica suonata (a seconda della Modalità luce selezionata).
7. **Dome (cupola):** la cupola luce può girare e reagire alla musica che viene riprodotta (a seconda della modalità luci selezionata).
8. **Interruttore di alimentazione ON/OFF:** accende o spegne il PARTY ROCKER.
9. **Ingresso cavo di alimentazione (IEC):** inserire il cavo di alimentazione in dotazione per alimentazione l'apparecchio.

*** AVVERTENZA:** non guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.



Risoluzione di Problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del PARTY ROCKER.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare i microfoni lontani dalle casse.

Se non si sente il microfono al di sopra del volume della musica: abbassare il volume della musica a livello della fonte.

Collegamento a un Dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il PARTY ROCKER: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è spento.
3. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di allinearsi con l'amp, premere il tasto di scollegamento sull'amp per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e resettare il modulo Bluetooth.
4. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "ION Speaker" e collegarlo.
Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire "0000".
5. Il accoppiato LED del PARTY ROCKER rimarrà illuminato quando è "accoppiato".
Nota bene: in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
6. Per annullare il collegamento, premere il pulsante "Disconnect" (scollega) sul PARTY ROCKER.
7. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

Nota bene: la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0.

Kurzanleitung (Deutsch)

Kundendienst

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie die ION-Website auf: ionaudio.com

Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf ionaudio.com/partyrocker.

Um weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt zu erhalten, besuchen Sie ionaudio.com/support

Für Informationen zur Sicherheit/Garantie, besuchen Sie ionaudio.com/warranty

INHALT DER VERPACKUNG



- PARTY ROCKER
- Mikrofon und Mikrofonkabel
- Audiokabel mit 1/8" (3,5 mm) Anschlüssen
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

ACHTUNG: VERMEIDEN Sie es, das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu bespritzen und tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.

WARNUNG: Blicken Sie NICHT direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.


Schnelles Einrichten / Anschlussdiagramm

1. Achten Sie darauf, dass alle am Beginn dieser Anleitung aufgeführten Teile in der Schachtel enthalten sind.
2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
3. Bringen Sie den Lichtmodus-Schalter in die Position AUS
4. Regeln Sie die Gesamtlautstärke am Party Rocker herunter.
5. Schalten Sie den Party Rocker ein.
6. Verbinden Sie Ihren Musik-Player mit einem Audiokabel oder via Bluetooth (siehe *Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät* für weitere Details zu diesem Thema)
7. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Musik-Player und am Party Rocker nach Wunsch ein.
8. Stellen Sie den Lichtmodus-Schalter am Party Rocker nach Bedarf ein.
9. Schalten Sie den Party Rocker aus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.



Bedienelemente


1. **Mikrofon Eingang mit Lautstärke-Regler (6,3mm Klinke):** Dieser Mono Eingang ist kompatibel mit normalen Klinkenkabeln von einem Mikrofon, einer Gitarre oder einem anderen Musikinstrument.
2. **AUX-Eingang:** Dieser 1/8"-Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, telephone, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
3. **Bluetooth:** Die Koppel-LED leuchtet, wenn ein Gerät mit dem PARTY ROCKER gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der PARTY ROCKER zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste **Trennen**, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
4. **Gesamtlautstärkeregler:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.



5. **Power-LED:** Zeigt an, ob PARTY ROCKER ein- oder ausgeschaltet ist.
6. **Lichtmodus:** Es gibt drei Modi, die bestimmen, wie die Stroboskoplichter auf die Musik reagieren.
 - Takt = Das Licht reagiert auf den Takt der Musik.
 - Party = Die Kuppel Licht dreht sich und wechselt die Farbe, egal ob Musik gespielt wird oder nicht.
 - Aus = Die Lichter in der Kuppel drehen sich und reagieren (je nachdem welcher Lichtmodus gewählt wurde) auf die gespielte Musik.
7. **Kuppel:** Die Kuppel Licht kann sich drehen und auf die gespielte Musik reagieren (je nachdem welcher Lichtmodus gewählt wurde).
8. **Power ON/OFF Schalter:** Schaltet den PARTY ROCKER an oder aus.
9. **Netzkabel-Eingang (IEC):** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Netz der Batterie an.

*** WARNUNG:** Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

 **PARTYROCKER**



Fehlerbehebung

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkereger an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des PARTY ROCKER zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Wenn das Mikrophon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musiklautstärke Ihrer Quelle.

Verbindung mit Einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie PARTY ROCKER ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED nicht ausgeschaltet.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht an den Verstärker gekoppelt werden kann, drücken Sie am Verstärker die Taste Trennen, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "ION Speaker" und verbinden Sie die Geräte.
Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie "0000" ein.
5. Die gekoppelt PARTY ROCKER LED wird durchgehend leuchten, wenn die Geräte "gekoppelt" sind.
Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Koppeln Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.
6. Wenn Sie die Geräte entkoppeln möchten, drücken Sie die Taste "Trennen" am PARTY ROCKER.
7. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

Hinweis: Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.

Snelstartgids (Nederlands)

Ondersteuning

Bezoek voor productregistratie de website van ION:
ionaudio.com

Surf naar **ionaudio.com/partyrocker** voor de laatste informatie over dit product

Surf voor bijkomende productondersteuning naar **ionaudio.com/support**



Surf voor informatie over veiligheid/garantie naar **ionaudio.com/warranty**

INHOUD VERPAKKING

- PARTY ROCKER
- Microfoon en mic kabel
- Audiokabel met connectoren van 1/8" (3,5 mm)
- Stroomsnoer (standaard IEC)
- Snelstartgids
- Veiligheids- en garantie-informatie

WAARSCHUWING: NIET BESPATTEN of onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in de regen. Enkel op droge plekken gebruiken.

WAARSCHUWING: KIJK NIET RECHTSTREEKS in het licht van de bal. Ga niet zitten, noch staan en oefen geen druk uit op de lichtbal.




Snelle opstelling / Verbindingsschema

1. Zorg ervoor dat de doos alle voorwerpen bevat, opgesomd in Inhoud van de doos aan het begin van deze gids.
2. LEES DE BROCHURE MET VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBUIKEN.
3. Zet de schakelaar Lichtmodus in de positie UIT
4. Zet de hoofdvolumeknop van de Party Rocker op de laagste stand.
5. Zet de Party Rocker aan.
6. Verbind uw muzikspeler met een audiokabel of via Bluetooth (zie voor meer details *Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat*)
7. Pas het volume op uw muzikspeler en op de Party Rocker aan naar behoefte.
8. Pas de schakelaar Lichtmodus op de Party Rocker aan naar behoefte.
9. Zet de Party Rocker uit wanneer hij niet wordt gebruikt.


Diagram en Beschrijving Onderdelen

1. **Input microfoon met volumebesturing (1/4"):** Deze mono-ingang accepteert 1/4"-input zoals microfoon, gitaar of andere muziekinstrumenten.
2. **Aux-ingang:** Deze stereo 1/8"-ingang kan worden gebruikt om een téléphone, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden.



3. **Bluetooth:** De LED **Gekoppeld** begint te branden wanneer er een apparaat aan de PARTY ROCKER wordt gekoppeld. Deze LED licht niet op wanneer de PARTY ROCKER voor het eerst wordt aangezet (tenzij het voorheen aan een apparaat was gekoppeld). Druk op de knop **Verbinding verbreken** om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
4. **Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de microfooningang, de aux-ingang, en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
5. **Stroom-LED:** Geeft aan of PARTY ROCKER aan- of uitgeschakeld is.
6. **Lichtmodus:** U kunt kiezen uit drie modi voor de manier waarop de stroboscoop op de muziek reageert.
 - **Beat** = het licht reageert op de beat van de muziek.
 - **Party** = de licht draait en verandert van kleur of er nu muziek speelt of niet.
 - **Uit** = De lichten op de lichtbal kunnen draaien en reageren op de muziek die wordt afgespeeld (afhankelijk van de geselecteerde Lichtmodus).
7. **Bal:** De licht kan draaien en reageren op de muziek die speelt (afhankelijk van de geselecteerde lichtmodus).
8. **Stroom AAN/UIT schakelaar:** Schakelt de PARTY ROCKER in of uit.
9. **Stroomkabel-ingang (IEC):** Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te stroom.

*** WAARSCHUWING:** Kijk niet rechtstreeks in het licht van de koepel. Niet zitten, staan noch druk uitoefenen op de lichtkoepel.



Problemen Oplossen

Het geluid is vervormd: Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron of het muziekinstrument lager te zetten. Probeer ook om het hoofdvolume van de PARTY ROCKER te verminderen.

Er zijn teveel bassen: Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van microfoons: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

Als u de microfoon niet kan horen boven het geluid van de muziek: Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

Een Bluetooth-Apparaat Koppelen

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Bij het aanzetten van PARTY ROCKER zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. U merkt wanneer u zich in koppelingsmodus bevindt als de LED niet uitgeschakeld.
3. Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan de versterker, druk dan op de knop **Verbinding verbreken** op de versterker om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
4. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "ION Speaker" en maak verbinding.
5. **Opmerking:** Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in. Na 'koppeling' gaat de LED op PARTY ROCKER ononderbroken branden.
6. **Opmerking:** Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw apparaat of het afspelen van muziek, update dan het besturingssysteem van uw apparaat.
7. Om de koppeling ongedaan te maken, drukt u op de knop 'Verbinding verbreken' op de PARTY ROCKER.
8. Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stappen 3-4.

Opmerking: Het maximumbereik wordt bereikt met apparaten die zijn voorzien van Bluetooth 4.0.

Snabbstartsguide (Svenska)

Stöd

För produktregistrering skall du besöka ION-webbsidan: ionaudio.com

För senaste information om denna produkt skall du besöka webbsidan ionaudio.com/partyrocker

För ytterligare produktstöd skall du besöka webbsidan ionaudio.com/support

För säkerhets- och garantiinformation skall du besöka webbsidan ionaudio.com/warranty

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- PARTY ROCKER
- Mikrofon och mikrofonkabel
- Ljudkabel med 1/8" (3.5mm) kontakter
- Nätsladd (IEC)
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsanvisningar och garantiuppgifter

VARNING: STÄNK INTE eller DOPPA INTE i vatten eller andra vätskor. Använd inte vid regn. Använd endast på torra platser.

VARNING: TITTA INTE direkt i takbelysningen. Sitt inte, stå inte och tryck inte på takbelysningen.

Snabbstart/ kopplingsdiagram

1. Försäkra dig att alla delar som listas i förpackningens innehåll i början av denna bruksanvisning finns med i förpackningen.
2. LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT.
3. Ställ Ljussläge-brytaren på OFF.
4. Sänk Huvudvolymen på Party Rocker.
5. Slå på Party Rocker.
6. Anslut din musikspelare med en ljudkabel eller via Bluetooth (se kapitlet *Ansluta med en Bluetooth-apparat* för mer information om detta)
7. Justera volymen på din musikspelare och på Party Rocker som det behövs.
8. Justera Ljussläge-brytaren på Party Rocker som det behövs.
9. Stäng av Party Rocker om du inte använder den.







Diagram och Delar Beskrivning

1. **Mikrofonanslutning med volymreglering (1/4"):** Till denna monoanslutning kan du ansluta en apparat försedd med 1/4" teleplugg, t.ex. mikrofon, gitarr eller något annat instrument.
2. **Aux-ingång:** Till denna 1/8" stereo-anslutning kan du ansluta en MP3-spelare eller någon annan ljudkälla.



3. **Bluetooth®:** Indikatorlampan **Paired** lyser när en apparat har parkopplats med PARTY ROCKER. Indikatorlampan tänds inte när du slår på PARTY ROCKER första gången (om den inte redan tidigare har parkopplats med någon apparat). Tryck på knappen **Disconnect** när du vill koppla loss en parkopplad Bluetooth-apparat.
4. **Master-ljudreglage:** Med detta reglage kan du justera den totala ljudstyrkan för högtalarna, dvs. mikrofoningång, aux-ingång och ljudstyrkan för en Bluetooth-apparat som parkopplats med enheten.
5. **Indikatorlampa Power:** Lyser när PARTY ROCKER är påslagen.
6. **Light Mode:** Du kan välja mellan tre lägen för hur strobe-ljuset reagerar på musiken.
 - Beat = ljuset reagerar på musikens rytm.
 - Party = ljuset roterar och växlar färg hela tiden, även när musik inte spelas.
 - Off = Ljuset i takbelysningen kan snurra och reagera på musiken som spelar (beroende av Ljuset som har valts).
7. **Kupa:** Ljuset kan rotera och reagera till musiken som spelas (enligt det Light Mode-läge du valt).
8. **Nätsladdens (IEC) anslutning:** Anslut den medlevererade nätsladden här.
9. **ON/OFF-strömbrytare:** Med denna knapp kan du starta och stänga av PARTY ROCKER.

*** WARNING:** Titta inte direkt in i kupolen ljus. Sitt inte, stå eller utöva påtryckningar på kupolen ljus.



Felsökning

Ljudet spricker: Prova på att minska på ljudkällans eller instrumentets ljudstyrka. Prova också på att minska ljudstyrkan för hela PARTY ROCKER.

För mycket bas: Prova på att justera ljudkällans tonkontroll eller EQ för att minska basen. På det viset kan du spela musik med högre volym innan ljudet börjar skära sig (spricka).

Enheten ger ifrån sig ett högt visslande ljud när du använder mikrofoner: Det är sannolikt fråga om akustisk rundgång (feedback). Se till att mikrofonen inte är riktad mot högtalarna.

Mikrofonljudet hörs inte över musiken: Justera ned ljudstyrkan på ljudkällan.

Ansluta med en Bluetooth-Apparat

1. Slå på önskad Bluetooth-apparat.
2. Slå på PARTY ROCKER, så går den automatiskt i parläge och börjar söka Bluetooth-apparater. Indikatorlampan lyser inte när enheten är i off.
3. Om parkoppling av en Bluetooth-apparat till enheten inte lyckas trycker du på enhetens Disconnect-knapp för att koppla loss tidigare Bluetooth-anslutningar, och återställer Bluetooth-enheten.
4. Gå till Bluetooth-apparatens setup-display, sök där efter "ION Speaker" och anslut den.
Observera: Om din Bluetooth-apparat frågar efter en kod för parkoppling ger du koden "0000".
5. PARTY ROCKERS parkopplad indikatorlampa tänds när parkopplingen har lyckats och lyser kontinuerligt så länge enheten är parkopplad till en Bluetooth-apparat.
Observera: Om du stöter på problem vid parkoppling eller musikuppspelning rekommenderar vi uppdatering av den aktuella apparatens operativsystem.
6. När du vill koppla loss en parkopplad apparat trycker du på PARTY ROCKERS Disconnect-knapp.
7. Om du vill koppla den med en annan Bluetooth-apparat upprepar du steg 3-4.

Observera: Bluetooth fungerar på maxavstånd när apparaterna som parkopplas är försedda med Bluetooth 4.0.

Pikakäyttöopas (Suomi)

Tuki

Vieraile tuotteen rekisteriin liittyen ION-verkkosivustolla osoitteessa: ionaudio.com

Uusimmat tiedot tästä tuotteesta löytyvät osoitteesta ionaudio.com/partyrocker

Tuotteeseen liittyvää lisätukea löytyy osoitteesta ionaudio.com/support

Turvallisuutta ja takuuta koskevat tiedot löytyvät osoitteesta ionaudio.com/warranty

VAROITUS: ÄLÄ roiskuta tai upota veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä sateessa. Käytä vain kuivissa paikoissa.



VAROITUS: ÄLÄ katso suoraan kattovalaistukseen. ÄLÄ istu, seiso tai kohdista painetta kattovalaistukseen.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- PARTY ROCKER
- Mikrofoni ja mikrofoniakaapeli
- Äänitaajuuskaapelin 1/8" (3,5 mm) liitin
- Virtajohto (IEC)
- Pikakäyttöopas
- Turvallisuusohjeet ja takuutiedot


Pika-asennus / kytkentäkaavio

1. Varmista, että kaikki tämän oppaan alussa mainitut laatikon sisältöön kuuluvat tarvikkeet ovat mukana.
2. LUE TURVAOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.
3. Siirrä valon tilakytkin arvoon OFF (POIS PÄÄLTÄ)
4. Käännä Party Rocker -laitteen äänenvoimakkuutta alas.
5. Kytke Party Rocker päälle.
6. Kytke musiikkilaitteesi äänikaapelilla tai Bluetoothilla (katso lisätietoja kohdasta *Kytkeminen Bluetooth -laitteella*)
7. Säädä musiikkilaitteesi ja Party Rocker -laitteesi äänenvoimakkuutta tarvittaessa.
8. Säädä Party Rocker -laitteen valon tilakytkintä tarvittaessa.
9. Kytke Party Rocker pois päältä, kun sitä ei käytetä.



Laitteen Osat

1. **Mikrofoniliitäntä,** jossa äänenvoimakkuuden säätö (1/4"): Tähän mono-liitäntään voit liittää 1/4" liittimellä varustetun laitteen, kuten mikrofonin, kitaran tai muun soittimen.
2. **AUX-tulo:** Tähän 1/8" stereo-liitäntään voit liittää telephoneMP3-soittimen tai muun äänilähteen.
3. **Bluetooth®:** Paired - merkivalo palaa, kun jokin laite on liitetty pariaksi PARTY ROCKER in kanssa. Merkivalo ei syty, kun kytket PARTY ROCKER -laitteen virran päälle ensimmäisen kerran (ellei laitetta ole jo aikaisemmin liitetty pariaksi jonkin laitteen kanssa). Paina Disconnect-painiketta, kun haluat kytkeä pariaksi liitetyn Bluetooth-laitteen irti.



4. **Master-äänenvoimakkuuden säädin:** Tällä säätimellä säädetään kaiuttimien kokonaisäänenvoimakkuutta, eli mikrofonituloa, aux-tuloa ja yksikön kanssa pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen ääntä.
5. **Virran merkkivalo:** Palaa, kun PARTY ROCKER on päällä.
6. **Light Mode:** Laitteessa on kolme valo-tilaa, joista voit valita, miten valot reagoivat musiikkiin.
 - Beat = valo reagoi musiikin tempo.
 - Party = kupu valo pyörii ja vaihtaa väriä koko ajan, silloinkin kun musiikki ei soi.
 - Off = Valot kuvussa voivat pyöriä ja reagoida toistettavaan musiikkiin (valitusta valon tilasta riippuen).
7. **Kupu:** Kupu kupu valo pyörii ja vaihtaa väriä koko ajan, silloinkin kun musiikki ei soi, on pyörivä ja se reagoi soitettavaan musiikkiin (sen mukaan, minkä Light Mode -tilan olet valinnut).
8. **Virtajohdon (IEC) liitäntä:** Liitä mukana toimitettu liitäntäjohto tähän.
9. **ON/OFF-virtakytkin:** Tällä voit kytkeä PARTY ROCKER in päälle ja päältä pois.

***VAROITUS:** Älä katso suoraan valokupuun. Älä myöskään istu tai seiso valokuvun päällä tai paina sitä millään tavalla.



Vianetsintä

Jos ääni säröilee: Kokeile pienentää äänilähteen tai soittimen äänenvoimakkuutta. Kokeile pienentää myös koko PARTY ROCKER in äänenvoimakkuutta.

Jos bassoa on liikaa: Kokeile säätää äänilähteen äänensävysäädintä tai EQ:ta vähentääksesi bassoa. Näin pystyt soittamaan musiikkia kovempaa ennen kuin ääni alkaa leikata (säröillä).

Jos laitteesta kuuluu korkeaa viheltävää ääntä, kun käytät mikrofoneja: Kyse on todennäköisesti akustisesta kierrosta (feedbackistä). Suuntaa mikrofoni pois päin kaiuttimista.

Jos mikrofonin ääni ei kuulu musiikin äänen yli: Säädä äänilähteen äänenvoimakkuutta pienemmälle.

Bluetooth-Laitteen Yhdistäminen

1. Kytke haluamasi Bluetooth-laite päälle.
2. Kytke PARTY ROCKER päälle, niin se siirtyy automaattisesti pariksi liittämistilaan ja alkaa etsiä Bluetooth-laitteita. Kun yksikkö on pariksi liittämistilassa, merkkivalo ei pyöri.
3. Ellei Bluetooth-laitteesi liittäminen pariksi yksikön kanssa onnistu, paina yksikön Disconnect-painiketta kytkeäksesi irti aiemmat Bluetooth-yhteydet ja kytke Bluetooth-yksikkö päälle ja päältä pois.
4. Siirry Bluetooth-laitteen setup-näytölle, etsi sieltä "ION Speaker" ja liitä se.
5. **Huomaa:** Jos Bluetooth-laitteesi kysyy tunnusta pariksi liittämistä varten, anna koodi "0000".
6. PARTY ROCKER pariksi in merkkivalo syttyy, kun pariksi liittäminen on onnistunut ja palaa koko ajan, kun laite on parina jonkin Bluetooth-laitteen kanssa.
7. **Huomaa:** Jos sinulla on ongelmia pariksi liittämisen tai musiikin toiston kanssa, suosittelemme käyttämäsi laitteen käyttöjärjestelmän päivitystä.
8. Kun haluat kytkeä pariksi liitetyn laitteen irti, paina PARTY ROCKER in Disconnect-painiketta.
9. Jos haluat liittää sen pariksi jonkin muun Bluetooth-laitteen kanssa, toista vaiheet 3-4.

Huomaa: Bluetooth toimii maksimietäisyydellä, kun pariksi liitettävissä laitteissa on Bluetooth 4.0.

Appendix (English)

Specifications

Dimensions: (L X W X H): 10" x 15" x 20.4"; 254 mm x 381 mm x 517 mm

Weight: 19.40 lbs.; 8.73 kg

Input Voltage: North America Units - 100-120VAC, 50/60 Hz; EU Units - 220-240VAC, 50/60 Hz

Output Power: 50W Peak

Frequency Response: (± 3 dB): 59 Hz-25.5 kHz (Aux)

Microphone type: Dynamic microphone

Supported Bluetooth Profile: A2DP

Bluetooth Range: Up to 100 feet*

Specifications are subject to change without notice.

**Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. Best performance is achieved in a wide open area.*

Trademarks and Licenses

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

For the electrostatic discharge (ESD) test of EN301 489-1/17, it was found that manual operation is needed to resume normal operation as intended after the test.
--

www.ionaudio.com